

Joyoung九阳	尺寸:	105X140mm	一级标题:思源黑体Bold8pt	产品注意事项	表格抬头: 20%灰底色
	材质:	60g双胶纸 (普通款)	二级标题:思源黑体Bold8pt	①注意事项	表格外边框: 0.25pt
	形式:	折页 (最多八折页)	三级标题8pt 思源黑体Regular8pt	● 注意事项	表格内里分割线: 0.1pt
	字体:	思源黑体 Light、思源黑体 Bold、DIN Medium	正文内容7pt 思源黑体Regular8pt	注意事项	

产品基础信息和装箱明细

执行标准	GB 4706.1-2005, GB 4706.14-2008
产品尺寸(长×宽×高)	230mm×230mm×380mm
产品净重	约2.8kg
额定电压	220V
额定频率	50Hz
额定功率	1300W
整机	1台
烤锅	1个
说明书	1本
量杯	1个

(所有数据由九阳研发中心提供,若有变更恕不另行通知)

电气原理图

有害物质限制使用标识表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
与食品接触的配件 (炸锅、烤盘等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件 (密封圈、脚垫等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件 (外壳、侧板、上盖等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件 (握手、连接件、轴等)	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件 (外壳、内腔体、盖板、反射板等)	○	○	○	○	○	○
标准件 (螺钉、螺母等)	○	○	○	○	○	○
玻璃件 (视窗玻璃、玻璃盖等)	○	○	○	○	○	○
阻燃结构件 (插座、开关支架、电机支架等)	○	○	○	○	○	×
电器件、印刷线路板组件 (PCB板、电容、变压器等)、电机、电源线、线条	×	○	×	○	○	×

○: 表示该有害物质在该部件所用的所有材料中均含量均在GB/T 25722规定的限量要求之下。
×: 表示该有害物质可能在该部件中的含量超过GB/T 25722规定的限量要求。
*: 表示部分型号产品含该部件。
*: 表示仅部分型号产品含该部件。

食品接触材料信息表

食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注		
				金属	塑料
不锈钢06Cr19Ni10 (蒸笼、钢盖包边等)	GB 4806.9-2016	符合			
不锈钢06Cr17 (蒸架、转叉支架、炸篮连接等)					
不锈钢07Cr19Ni10 (打蛋器等)					
镀铝板 (基材材料C、Mn、P、S分别不大于: 0.12%、0.50%、0.040%、0.040%) (烤盘等)					
镀铝钢板DX51D-Z或DX52D-Z或DX53D-Z (内腔体、烤盘、底盘等)					
镀铝钢板DX51D+Z基材 (聚四氟乙烯涂层, 镀铝板等)					
冷轧钢板DC01或DC02基材 (镀锌涂层, 烤盘等)					
铝合金Y113基材 (聚四氟乙烯涂层, 镀铝板等)					
铝1060 (铝控制器固定支架等)					
碳素结构钢Q195或Q235或Q235B (镀锌, 烤网、转叉轴等)					
镀铁Z18 (铁体等)					
镀铝硅钢板DX53D+AS基材 (聚四氟乙烯涂层, 烤锅等)					
冷镀锌M1.20Mn (抽套等)					
易切削钢Y08 (镀锌, 铝套等)					
PP (聚苯乙烯、聚丙烯等)	GB 4806.7-2016	符合			
PA (尼龙、搅拌桨、固定架等)					
PC (水桶、水壶盖等)	GB 4806.10-2016	符合			
聚甲基硅氧烷涂层 (冷轧钢板DC04基材, 烤架、炸篮等)					
聚四氟乙烯涂层 (铝合金3003基材或Y113基材或镀铝钢板DX51D-Z基材或镀铝硅钢板DX53D+AS, 镀铝板、烤盘、隔板等)	GB 4806.3-2016	符合			
搪瓷 (搪瓷盆)	GB 4806.4-2016	符合			
陶瓷 (酸奶杯、奶瓶等)	GB 4806.11-2016	符合			
橡胶 (密封圈、垫圈、套管等)	GB 4806.5-2016	符合			
玻璃 (钢盖、酸奶瓶等)					

注:本系列产品包含以上食品接触材料,部分机型可能不含个别材料,请以实际产品为准。

售后服务

① 保修规定:

- 执行国家新三包法,整机包修1年,产品质量问题7天包退,15天包换;全系列产品全国联保。

② 包修期界定:

- 以有效包修凭证(发票、购买记录、九阳官微产品档案)的日期作为包修期的起始日期;
- 无有效包修凭证的,按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。

③ 非保修范围:

- 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的;
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏;
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的);
- 包修凭证与实物不符或涂改的;
- 超过三包期的;
- 违背事实原则,伪造凭证不予作为保修依据。

④ 如需售后服务:

- 可登陆九阳客服网站http://kf.joyoung.com/
- 九阳官微:Joyoung九阳
- 阳光服务热线:4006186999

合格证

检验结论:	合格
制造/检验日期:	见产品生产批号
检 验:	JY(检)

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited
济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan
邮编: 250118 电话: 400 6186 999
www.joyoung.com

更多产品使用信息请扫描查看
V3 220217

使用产品前请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管。

尊敬的用户:
感谢您使用九阳电烤炉(空气炸锅)。本说明书仅适用于SD-KZ02产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考,未尽事宜,欢迎向本公司的客户服务部门咨询。
本产品与食品接触配件均符合相应法律法规和标准要求,请放心使用。
愿九阳电烤炉(空气炸锅)给您的生活带来温馨、便捷和健康。

安全注意事项

▲ 警告: 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。

1.工作期间,产品前部、左侧和上部等表面温度升高,贴有“高温表面”符号▲的区域/表面会变烫,请注意避免烫伤。

△ 注意: 对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

1.本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童,确保他们不玩本产品。

2.打开包装后,请即刻将塑料袋放入垃圾桶,以免儿童玩耍,造成窒息的危险。

3.产品使用时,四周应留足够空间,与周边物体至少保持10cm距离,以防油烟污染家具,甚至引起火灾等危险。

4.使用过程中,请不要将袋装、罐装或瓶装的物品、棉纱布或易燃材料置于产品上或覆盖产品,以避免火灾、爆炸发生。

5.产品在工作中或冷却后,严禁触碰烤架或烤架提手,以免烫伤。

6.本产品仅供家庭使用,请勿作为其他用途。

7.使用时必须将包装材料全部取下,否则产品在工作过程中会导致火灾、烧伤等。

8.本产品输入电压/频率为220V/50Hz,在将产品连接电源之前,请检查是否与当地的电源电压相符,高或低于此电压可能会损坏元器件或影响产品使用性能。为避免造成损坏,建议使用稳压器。

9.本产品为C类电器,使用前请确保接地线接好地良好,以免发生漏电事故。

10.必须单独使用10A或以上带接地的插座,插头需彻底插入插座,以防接触不良而导致元件过热烧坏,引发短路或火灾等危险。

11.请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品,以防短路、自燃等危险。

12.严禁将产品作食物烘烤以外的其他用途。

35.如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

36.请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗或浸泡,不要对其喷洒水,以免器件损坏或漏电。

37.如果产品发生故障或损坏,请停止使用,可以送到我公司的售后服务点维修,切勿自行修理,以免发生危险。

38.丢弃产品和产品包装时,请交由有相关资质的部门回收,丢弃时请剪断电源线。

温馨提示

- 第一次使用前请将炸锅、烤架取出用清洁剂清洗,清洗好后放入电烤炉并预热10分钟以排除掉包装或运输过程中残留的异味。
- 开始使用时可能会有少量烟雾或轻微的异味发出,属正常现象。
- 请使用本产品的各项原装配件。

部件及功能

备注: 图片仅供参考,具体造型以实物为准

使用步骤说明

- 将烤架置于炸锅内。
- 根据食物的高度,合理放置在烤架上,保证食物不超过炸锅高度。
- 放入炸锅,插上电源,将定时旋钮旋转到设定工作时间,电烤炉开始工作。
- 当电烤炉工作结束时,会有“叮”的一声提示,并自动切断电源。
- 拉出炸锅,将炸锅放置桌子或耐高温的支撑物上,使用耐高温隔热物件将食物小心地从烤架上取出食物。

小贴士:

- 为使烤制效果更好,建议使用前预热5分钟。
- 部分食物可用锡箔纸包裹烘烤,效果更好。
- 电烤炉处于工作状态或在工作结束后的一段时间内,外表面及出风口的温度可能非常高,请勿随意触摸,移动,以免造成危险。
- 可根据个人口味调整工作时间,工作过程中建议您经常检查食物避免食物烤焦。
- 炸锅为非盛水部件,其螺钉连接处不密封,当炸锅内水位过高导致渗水,属正常现象,建议将炸锅、烤架放入冰水中清洗。
- 炸锅前面板内部中空,上下均设置有冷却风道口,清洗时有水渗入属正常现象,晾干即可。
- 电烤炉工作时,确保炸锅推入到位,以免影响机器运行安全与食物烘烤效果。

清洁及保养

- 清洁电烤炉前,请先关闭开关并断开电源,待产品完全冷却后再进行。
- 取下炸锅,烤架去除包装袋。
- 使用温水清洁炸锅、烤架,用浸过清洁剂的湿布擦拭电烤炉侧壁及底部,待完全干燥后再使用。
- 将电烤炉放置在平稳表面,请使用单独一条电源线。
- 电烤炉周围应预留足够空间,保证表面到其它物品至少10cm距离,出风口不能放置任何物品。
- 当电烤炉工作时,手不得接触电烤炉上下合盖处,且人体活动至少要距离此处10cm以上,以防烫伤。

故障分析及排除

故障现象	原因分析	解决方法
产品未工作	电源未插	将电源线插头插入接地插座中
	没有旋转定时旋钮	将定时旋钮旋转到所需烹饪时间
没有煮熟食物	烤架中盛放过多种食物	若食材过多请分批放入,烤架中
	料理时间过短	加长烹饪时间
炸出来的食物不脆	未使用传统油炸食材	可采用适当的油炸小吃,若无油炸食材可适当的在其表面轻刷一层油
不能顺利的将烤架放入炸锅内	烤架把手处未放置好	正确安装烤架,调整食物高度
	炸锅内部有物体干涉	按規定容量放置食物
正在烤制油膩的食材	在烤制油膩的食材将有大量的烟	漏,属正常现象
冒出白烟	炸锅中还有残余上次	请务必在每次烘烤完成后清洗炸锅

● 如问题不能解决,切勿私自拆卸机器。请送当地售后服务中心进行维修,详情请查阅说明书“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线:400-6186-999进行咨询。

● 上述内容如因型号或零部件变更与实物不符,请以实物为准,恕不另行通知,敬请谅解!