

表格：抬头20%灰  
标记留出边距：4mm

Joyoung 九阳	尺寸：	105X140mm	一级标题： 思源黑体Bold8pt	产品注意事项	表格抬头：20%灰底色
	材质：	60g双胶纸（普通款）	二级标题： 思源黑体Bold8pt	①注意事项	表格外边框：0.25pt
	形式：	折页（最多十折页）	三级标题8pt 思源黑体Regular8pt	• 注意事项	表格内里分割线：0.1pt
	字体：	思源黑体 Light、思源黑体 Bold、DIN Medium	正文内容7pt 思源黑体Regular8pt	注意事项	

**故障分析及排除**

故障现象	原因分析	解决方法
产品未工作	电源未插	将电源线插头插入接地插座中
风扇不转	机器未接通	插入电源插头，旋转定时旋钮
不能顺利的将炸锅推入产品	电机损坏或其他元器件短路	送至指定的维修店维修
冒白烟	食物盛放过多，高出炸锅面	减少食材，选择适量的食材
显示屏显示“E51”	正在烤制油腻的食材	在烤制油腻的食材将有大量的烟渗漏，属正常现象
显示屏显示“E52”	炸锅中还有残留上次烤制后的油脂残渣	请务必在每次烘烤完成后清洗炸锅
电烤炉温度传感器出现开路	请及时联系九阳客户服务中心或当地的九阳售后服务中心进行更换	
电烤炉温度传感器出现短路	请及时联系九阳客户服务中心或当地的九阳售后服务中心进行更换	

● 如问题不能解决，切勿私自拆卸机器。请送当地售后服务部进行维修，详情请查阅说明书“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线：400-6186-999进行咨询。  
 ● 上述内容如因型号或零部件变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知，敬请谅解！

**产品基础信息和装箱明细**

执行标准	GB 4706.1-2005、GB 4706.14-2008
产品尺寸（长×宽×高）	260mm×320mm×320mm
产品净重	约3.4kg
技术参数	额定电压：220V 额定频率：50Hz 额定功率：1400W
装箱明细	整机 1台 炸锅 1个 烤架 1个 说明书 1本 量杯 1个

(所有数据由九阳研发中心提供,若有变更恕不另行通知)

**电气原理图**

**有害物质限制使用标识表**

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
与食品接触的配件（炸锅、烤盘、搅拌叶片等）	○	○	○	○	○	○
橡胶件（密封圈、脚垫等）	○	○	○	○	○	○
非金属塑料件（外壳、侧板、上盖等）	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件（提手、连接件、轴等）	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件（外壳、内腔体、盖板、反射板等）	○	○	○	○	○	○
标签件（螺钉、螺母等）	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷类构件（视窗玻璃、玻璃盖等）	○	○	○	○	○	○
阻燃剂（插座、开关支架、电线等）	○	○	○	○	○	×
电器件、印刷线路板组件*（PCB板、电容、变压器等）、电机*、电源线、线条	×	○	×	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。  
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572规定的限量要求。  
 \*：该部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质无害元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。  
 \*：表示仅部分型号产品含该部件。

**食品接触材料信息表**

食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注
不锈钢0Cr19Ni10（蒸笼、钢锅包边等）	GB 4806.9-2016	符合	
不锈钢0Cr17（蒸笼、硅胶支架、炸篮连接件等）			
不锈钢0Cr19Ni10（打蛋器等）			
镀铝板（基材材料应为C、Mn、P、S分别不大于：0.12%、0.50%、0.040%、0.040%）（烤盘等）			
镀铝锌板DX51D+Z#DX52D+Z或DX53D+Z（内腔体、烤盘、肩盖等）			
镀铝锌板DX51D+Z基材（聚四氟乙烯涂层，隔热板等）			
冷轧钢板C01或C02基材（搪瓷涂层、烤盘等）			
铝合金3038基材（聚四氟乙烯涂层，锅体、烤盘等）			
铝合金Y113基材（聚四氟乙烯涂层，锅体、烤盘等）			
铝1060（控温器固定支架等）			
碳素钢构铜015或Q235Q235（镀镜、烤网、叉手等）			
镀铝硅钢板DX53D+AS（聚四氟乙烯涂层，炸锅、烤架等）			
冷轧钢板L2Mn（油套等）			
易切削钢Y08（镀镜、轴套等）			
PP（聚丙烯、酸奶樽等）	GB 4806.7-2016	符合	
PA（尼龙、搅拌桨、固定架等）			
PC（水箱、水箱盖等）	GB 4806.10-2016	符合	
聚甲基硅氧烷涂层（冷轧钢板C04基材，炸锅、炸网等）	GB 4806.3-2016	符合	
搪瓷（烤盘等）	GB 4806.4-2016	符合	
陶瓷（酸奶杯、酸奶桶等）	GB 4806.5-2016	符合	
橡胶（密封圈、垫圈、套管等）	GB 4806.11-2016	符合	
玻璃（钢盖、酸奶瓶等）	GB 4806.20-2016	符合	

注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。

**售后服务**

**① 保修规定：**

- 执行国家新三包法，整机包修1年，产品质量问题7天包退，15天包换；全系列产品全国联保。

**② 包修期界定：**

- 以有效保修凭证（发票、购买记录、九阳官微产品档案）的日期作为包修期的起始日期；
- 无有效保修凭证的，按产品生产日期后3个月作为包修期的起始日期。

**③ 非保修范围：**

- 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的；
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
- 非我公司指派的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
- 包修凭证与实物不符或涂改的；
- 超过三包期的；
- 违背事实原则，伪造凭证不予作为保修依据。

**④ 服务网点查询：**

- 请搜索微信小程序“九阳阳光服务”，点击相应版块查询相关服务。
- 请登录九阳客户服务http://kf.joyoung.com/查询。
- 请拨打九阳阳光服务热线：4006186999。

**合格证**

检验结论：	合格
制造/检验日期：	见产品生产批号
检 验：	JY(检)

注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。

产品获得CCC认证  
本企业通过ISO9001  
质量管理体系认证

# Joyoung 九阳

## 使用说明书 Operation Instruction

电烤炉(空气炸锅)  
KL45-VF316/KL45-VF317/KL45-VF318/KL45-VF321/KL45-VF322  
KL45-VF323/KL45-VF324/KL45-VF325/KL45-VF326/KL45-VF610

尊敬的用户：

感谢您使用九阳电烤炉(空气炸锅)。本说明书仅适用于KL45-VF316/KL45-VF317/KL45-VF318/KL45-VF321/KL45-VF322/KL45-VF323/KL45-VF325/KL45-VF326/KL45-VF610产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎向本公司的客户服务部门咨询。

本产品与食品接触配件均符合相应法律法规和标准要求，请放心使用。

九阳电烤炉(空气炸锅)给您的生活带来温馨、便捷和健康。

**安全注意事项**

**▲ 警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。**

1. 工作期间，产品前部、左右侧和上部等表面温度会升高，贴有“高温表面”符号▲的区域/表面，工作过程中会变烫，请注意避免烫伤。

**注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。**

1. 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看儿童，确保他们不玩任何产品。

2. 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。

3. 产品使用时，四周应留足够空间，与周边物体至少保持10cm距离，以防油烟污染家具，甚至引起火灾等危险。

4. 使用过程中，请不要将袋装、罐装或瓶装的物品、棉纱布或易燃材料置于产品上或覆盖产品，以避免火灾、爆炸发生。

5. 产品在工作中或冷却后，严禁触碰炸锅及烤架，以免烫伤。

6. 本产品仅供家庭使用，请勿作为其他用途。

7. 使用时必须将包装材料全部取下，否则产品在工作过程中会导致火灾、烧伤等。

8. 本产品输入电压为220V，频率为50Hz，在将产品连接电源之前，请检查是否与当地的电网电压相符，高或低于此电压可能会损坏元器件或影响产品使用性能。为避免造成损失，建议使用稳压器。

9. 本产品为I类电器，使用前请确保接地线接地良好，以免发生漏电事故。

10. 必须单独使用10A或以上带接地的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。

11. 请勿在未经授权的维修店或类似系统的方式下运行该产品，以防短路、自燃等危险。

12. 严禁将产品作食物烘烤以外的其他用途。

13. 严禁用湿手插、拔电源插头，以免触电。

14. 请在水平台上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。

15. 请勿将本产品放在不稳定、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。

16. 请不要在有瓦斯泄漏或漏电的环境中使用本产品，否则会造成火灾和触电。

17. 产品必须远离火源30cm以上，以免损坏产品或发生火灾危险。

18. 请勿在窗帘、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品，防止引起火灾。

19. 一切在无人照看的情况下让产品工作，以防烤焦食材引发火灾等危险。

20. 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触，以防漏电，造成触电或火灾。

21. 工作期间，请使用锅把手，严禁触摸产品高温表面、内部，以免烫伤。

22. 本产品不得长时间空烧（不放任何食材），以防发生自燃等造成伤害事故和财产损失。建议不要连续使用超过3小时。

23. 使用时严禁将任何纸质类、塑胶类等易燃材料置于电烤炉里，以免发生火灾危险。

24. 请勿将玻璃器皿、密闭容器等易爆物品放置在电烤炉内加热，以免发生爆炸危险。

25. 使用过程中确保食物不要碰到加热管；请不要烤过大的食物，否则易导致冒烟、起火。

26. 若烤制pH<5的酸性食材（如蘸醋、柠檬汁等酱料），请务必使用锡箔纸包裹。

27. 产品在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿用手触摸或将脸部靠近，特别在抽出炸锅时应非常小心，可能会有热蒸汽从电烤炉中涌出，以防烫伤。

28. 使用前请先确保产品停止工作，再拔掉电源插头。

29. 拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏。

30. 请勿在高温高热物体取高温物品，以防烫伤。

31. 每次使用完毕，需对炸锅、烤架进行清洁，以防残留的粉渣、油渍等在下次烘烤时留下。

32. 本产品使用完毕后加热元件仍有余热，请冷却后再进行清洁，以防烫伤。

33. 无火使用本产品时、清洁或移动产品时，产品出现故障时，请务必拔掉电源插头，防止漏电或意外启动造成损害。

34. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业

人员更换。

35. 请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗或浸泡，不要对其喷洒水，以免器件损坏或漏电。

36. 如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司的售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。

37. 丢弃本产品时，请剪断电源线并交由有相关资质的部门回收丢弃。

**温馨提示**

- 第一次使用前请将炸锅、烤架取出用清洁剂清洗，清洗好后放入电烤炉并预热10分钟以排除掉包装或运输过程中残留的异味。
- 开始使用时可能会有少量烟雾或轻微的异味发出，属正常现象。

**部件及功能**

**第一次使用前准备**

- 除去所有包装材料。
- 取出炸锅、烤架去除包装袋。
- 使用温水清洁炸锅、烤架，用浸过清洁剂的湿布擦拭电烤炉侧壁及底部，待完全干燥后再使用。
- 将电烤炉放置在平稳表面，请使用单独一条电源线。
- 电烤炉周围应预留足够空间，保证表面到其它物品至少10cm距离，出风口不能放置任何物品。
- 当电烤炉工作时，手不得接触电烤炉上下合盖处，且人体活动至少要距离此处10cm以上，以防烫伤。

**使用步骤说明**

- 将烤架置于炸锅中。
- 根据食物的高度，合理放置在烤架上，保证食物不超过炸锅高度。
- 将炸锅推入电烤炉中，插上电源，此时显示屏被点亮，表示机器已正常通电。
- 通过【时间/温度】键进行切换，再通过【+】键或【-】键进行时间/温度设置，最后选择【启动/取消】键启动工作。若过程中需取消烹饪，可按【启动/取消】键停止机器。
- 当界面显示End，表示烘烤完成。
- 拉出炸锅，将炸锅放置桌子或耐高温的支撑物上，使用耐高温隔热物件将食物小心地从烤架上取出食物。

**备注：烹饪过程中可随时抽出锅体查看烹饪效果。**

**小贴士：**

- 请勿使用塑料或纸质等不耐热的容器承载食物入电烤炉。
- 请勿使用玻璃或陶瓷的盘子或盖子。
- 烤架上的脚垫为食品级，无需取下，可直接烘烤。
- 为使烤制效果更好，建议使用前预热5分钟左右。
- 部分食物可用锡箔纸包裹烘烤，效果更好。
- 可根据个人喜好调整时间与温度，过程可随时抽出锅体观察，避免食物焦糊。
- 电烤炉处于工作状态时和工作结束后的一段时间内，外表面及出风口的温度可能非常高，请勿随意触摸、移动，以免造成危险。
- 连续烘烤时注意将上次锅内残渣清理干净，避免再次烤制时烧焦冒烟或影响食物外观。

**清洁及保养**

- 清洁电烤炉前，请先切断电源并拔掉插头，待产品完全冷却后再进行。
- 如电烤炉腔体有油污，请用浸过中性清洁剂的柔软湿布进行擦拭。
- 用中性清洁剂清洗包括炸锅和烤架等在内的所有附件。
- 切勿将整个电烤炉浸入水或其他液体中清洗，以免发生触电危险或功能故障。
- 清洁完毕，待产品晾干后放置于阴凉干燥处保存。