

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

使用说明书

Operation Instruction

九阳电炖锅
DGD2001AM



杭州九阳生活电器有限公司
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No.760 Yinhe Street, Xia Sha, Hangzhou Economic
and Technological Development Area
邮编：310018 传真：400 6186 996 www.jooyoung.com

阳光服务热线
400-6186-999

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

目 录

前言	1
安全使用注意事项	1-4
各部件名称	5
操作说明	6-7
烹饪食物	8
保养和维护	9
产品规格表	9
执行标准	9
电气原理图	10
装箱明细	10
有害物质限制使用标识表	11
食品接触材料信息	12
售后服务	13

前 言

尊敬的用户：

感谢您购买九阳电炖锅。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准。如果您在使用过程中仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

安全使用注意事项

- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危险、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失。
- 以下为本文中标识的含义。



绝对禁止操作项




必须遵循操作项




日常注意操作项

危 险



请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电或烫伤。



禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。



警 告

!
在清洗、移动、检修、产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。

!
请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。



注 意

!
工作电源使用 220V 50Hz 交流电，不得使用其他电源，否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。

!
不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。

!
拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。

!
请单独使用10A及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。

!
插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。

!
不使用时，请拔下电源线插头，以防短路、器件老化引发自燃等。

注 意

!
工作过程中停电时，请拔下插头，来电后重新操作。

!
确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。这可能引起漏电，造成触电或火灾。

!
本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

!
本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损害事故。

!
本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

!
产品发生故障请送九阳售后服务中心维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾、触电或受伤。



!
本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障均不在保修之列，此等故障引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。


!
请不要用于本产品功能以外的用途，以免造成机器损坏或人身伤害。

!
工作过程中，请勿搬移产品。

!
打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。

!
初次通电时可能会出现一般异味，一般会维持几分钟时间，属正常现象。

!
紫砂锅切勿用明火烧煮，切勿忽冷忽热，清洗紫砂锅须待完全冷却后方可清洗，避免紫砂锅因热胀冷缩而炸裂。




注 意

- !
严禁直接在铝锅内注水或加热食物，以免造成元器件损坏。
- !
机体在没放入紫砂锅或紫砂锅内没有放入食物时，切勿通电干烧，以免造成元器件损坏。
- !
请勿将水、汤溅入电炖锅内部，防止电路板短路。
- !
请用户注意烹饪时间，避免加热时间过长把水煮干。如出现上述情况，请立即切断电源，在紫砂锅完全冷却后再加水清洗，否则会造成紫砂锅破裂。
- !
请使用专用电源线，如电源线损坏，为了避免危险，应到九阳售后维修部由专业人员进行更换。
- !
机器工作中，因发热器组件热胀冷缩会有轻微“啪啪”声，属于正常现象。
- !
不要将任何袋装、罐装或瓶装的物品放入本产品内加热，否则有爆炸的危险。
- !
本产品为Ⅰ类器具，插座接地线需保持良好接地。
- !
长期不用时，请将电炖锅洗干净，干燥后收藏。
- !
整机工作中禁止开盖，防止沸水溅出烫伤。提示：如需开盖，请先停止工作，待锅内水停止沸腾后才能打开上盖。
- !
使用前，必须确保电源线与主机连接可靠，否则会因接触不良导致器件损坏。
- !
装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供的说明。
- !
当产品在工作时，温度会升高，请勿直接接触产品的金属部分，以防烫伤。

各部件名称

1.各部件名称



2.操作面板



(请以实物为准)

操作说明

功能键

1 用于选择烹饪功能。

待机状态下，按动 功能 按键，可依次选择 炖汤、炖肉、煮粥、甜品、保温功能，此过程相应的功能指示灯闪烁，数码管显示需要的烹饪时间。功能选择后，按动 启动/取消 按键，机器即按您选择的功能开始工作。

注：选择功能时，可根据自身烹饪需要，选择 预约、定时 进行烹饪时间的设定，方便您的使用。



各功能烹饪时间表

功能	炖汤	炖肉	煮粥	甜品	保温
时间	4小时	5小时	4小时	3.5小时	8小时

- 注：1. 机器烹饪过程中，请用户关注水量变化，防止干锅。工作完成后机器自动转入保温状态。
2. 使用煮粥功能时，烹饪总量不要超过内胆容量的 80%，避免溢锅。推荐用米水比例 1:10，炖煮效果更佳。

启动/取消

1 待机状态下，按动此键无效，选择好功能后，按动此键，机器转入工作状态。

工作状态下，按动此键取消工作状态，转入待机状态。



预约/定时

1 待机状态下，按动功能键选择好烹饪功能，此时可按动 预约（定时）键进行设置。



2 按动“+”“-”键进行时间的设置。




3 设置完时间后，按动 启动 / 取消 按键，机器进入倒计时状态。如设置了预约，则预约指示灯亮。



- 注：1. 预约时间为烹饪完成时间，最长预约为9小时55分小时。
2. 烹饪定时时间最长可延长至8小时。
3. 保温功能不能使用预约定时功能。
4. 若机器已处于工作状态、保温状态、待机状态、预约功能的开始状态，则按动此键无效。

烹饪食物


1 烹饪前, 请用清水加适量的洗碗液冲洗紫砂锅和紫砂盖;




2 请将准备好的食物放入紫砂锅内, 并加入适量的水;



3 将装满食物的紫砂锅放入机体內, 同时盖上紫砂盖;



4 选择好烹饪功能, 设定好预约时间, 按动启动/取消键机器将按照您的设定进行烹饪。



保养和维护

1. 使用完毕后, 必须拔下电源插头, 然后待机体冷却后才可开始清洗。
2. 紫砂锅、紫砂盖表面光滑, 只需用软布浸中性清洗液清洗, 即可清洗干净。
3. 不要用香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷或不锈钢丝球等来擦拭, 以免破坏表面。
4. 切勿将整机放入水中清洗, 机体内外可用拧干的湿布擦拭, 以免造成进水或漏电及发生故障。
5. 如用普通清洁剂清洗后, 紫砂锅和紫砂盖上仍有气味, 可将小苏打倒入紫砂锅内, 添加少量水, 开机加热煮沸后再用百洁布擦洗, 即可去除异味。
6. 产品长时间不使用时, 请将电炖锅清洗干净、干燥后收藏。


产品规格表

型 号	DGD2001AM
额定电压	220V
额定频率	50Hz
额定功率	175W
容 积	2.0L
净 重	2.8kg
长×宽×高	225*270*253(mm)

执行标准

执行标准: GB4706.1-2005、GB4706.19-2008、Q/JY 018-2018

电气原理图



装箱明细

电炖锅	说明书	合格证	
1台	1本	1张	

声明

- 紫砂锅、紫砂盖为易碎品，不在保修范围。
- 本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供

电炖锅产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
橡胶件(胶圈、密封圈等)	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷类结构件(炖盅等)	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
贴纸类(铭牌、条码等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(底座、上盖等)	○	○	○	○	○	○
标准件(螺钉、螺母等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(底座五金片等)	○	○	○	○	○	○
热敏电阻组件	○	○	○	○	○	○
接地线	○	○	○	○	○	○
线束	○	○	○	○	○	○
熔断器组件(熔断器等)	○	○	○	○	○	○
电热器(发热盘、电热管等)	○	○	○	○	○	○
风扇支架	○	○	○	○	○	○
开关*	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件(隔热圈、插座等)	○	○	○	○	○	×
发热片*	×	○	×	○	○	○
其它金属结构件(聚能环等)	×	○	○	○	○	○
印刷线路板、电源线组件(PCB板、电容等)	×	○	○	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

*：表示仅部分型号产品含该部件。

 有害物质限制使用标志	环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。
--	---

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。
本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

电炖锅食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

食品接触用材料		执行标准	符合标准情况	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10（螺钉、内胆等）	GB 4806.9-2016	符合	
	不锈钢10Cr17（垫圈等）	GB 4806.9-2016	符合	
塑料	PP（量杯、饭勺等）	GB 4806.7-2016	符合	
	PC（量杯、饭勺等）	GB 4806.7-2016	符合	
玻璃（内胆等）		GB 4806.5-2016	符合	
橡胶（垫片等）		GB 4806.11-2016	符合	
陶瓷（内胆、锅盖等）		GB 4806.4-2016	符合	

本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

售后服务

服务条款

1. 本产品执行全国新三包规定，整机包修1年。三包有效期自开具发票之日起计算，三包范围仅限家庭使用。
2. 购机发票作为产品三包凭证。
3. 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

非三包范围

1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
2. 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
3. 无有效发票或购买证明的，且无法证明属于三包期内的；
4. 发票与实物不符或涂改的；
5. 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；
6. 超过三包期的；
7. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成损坏的；
8. 超出九阳上门服务范围的，顾客要求必须上门的。

服务网点查询

1. 请在微信中搜索“九阳”并关注，进入后点击右下方的“我”，然后选择“网点查询”进入查询即可。
2. 请登录九阳网络客户服务中心：<http://kf.jooyoung.com>查询。
3. 请拨打九阳阳光服务热线：400-6186-999查询。