

**joyoung** 九阳

# 使用说明书

Operation Instruction

九阳多功能煮面器

型号：JYK-12D01



杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung home appliance Co.,LTD

杭州经济技术开发区12号大街368号1幢

1 No.368 No.12 Street Hangzhou Economic&technological  
development area Zhejiang China

邮编：310017

传真：400 6186 996

[www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)

阳光服务热线：**400-6186-999**

[www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)

尊敬的用户：

感谢您使用九阳牌多功能煮面器。为了便于您正确操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

## 目 录

前言 .....	1
第一章 安全使用注意事项 .....	2
第二章 部件及功能 .....	3
第三章 使用方法 .....	4
第四章 保养和维护 .....	4-5
第五章 产品安全指标 .....	5
第六章 执行标准 .....	5
第七章 故障分析及排除 .....	6-7
装箱明细 .....	7

## 前言

感谢阁下使用九阳多功能煮面器。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书适用于JYK-12D01型多功能煮面器产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

### 特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

## 第一章 安全使用注意事项

- 1、本产品切勿让小孩使用或者使用中有小孩靠近时，需有大人严加看护。
- 2、在把煮面器接通电源前，请检查所使用的电压与煮面器上标示的电压是否相符（额定电压标于壶底）。如不相符，请勿使用，并请与当地经销商联系。
- 3、在注水、清空、清洗或不使用时，请关闭煮面器并拔下插头。
- 4、装水量不要超过最大水位线，否则可能会出现沸水溅出而造成危险或者水流入温控器、电路板导致故障的发生。
- 5、如果煮面器注水太满，沸水可能喷出。
- 6、请在水平面上使用本产品。
- 7、电源线悬垂会引起事故，建议在烧开水时，尽量把煮面器靠近墙边电源插座放置，以免绊倒煮面器导致开水烫伤。
- 8、为了避免烫伤，在使用煮面器前，请务必确认壶盖已正确盖好。
- 9、加热过程中，不要打开壶盖或者移动煮面器，否则可能会被烫伤。
- 10、为了防止电气危险，切勿将本产品和电源线浸入到任何液体中。
- 11、请勿让煮面器电源一直和电源插头连接，使用完煮面器，请务必切断电源。
- 12、如产品发生故障或损坏，请不要自行修理，可以送到我公司的售后服务点维修。
- 13、如果电源线软线损坏，为了避免危险，必须由制造商及其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 14、不要让煮面器干烧，请在使用前确认煮面器内有适量水。
- 15、在煮面器不使用时，请务必切断电源。
- 16、清洗本产品时，请取掉底座，再次使用前必须把煮面器底部和底座擦干。
- 17、本产品必须和本公司提供的底座配套使用。
- 18、本产品只适用于烧水和煮面功能，“烧水”状态时，切勿向水中加速溶饮料、咖啡、汤、牛奶等物质。
- 19、“烧水”状态时，当水沸腾时，不要打开壶盖。
- 20、当煮面器调至“煮面”状态，用于煮面时，务必有人现场看护。

## 第二章 部件及功能



部件名称	部件功能
壶盖	用于密封壶口。
壶体	用于盛水并带有加热部件。
手柄	用于抓握煮面器。
底座	用于放置壶体。
插头	用于连接电源。
开关按钮	用于启动煮面器工作。
推钮	用于“煮面”和“开水”功能选择。

## 第三章 使用方法

### ★操作步骤

- 1、使用本产品前,请一定要仔细阅读本说明书,尤其是“安全使用注意事项”;
- 2、壶体内加入适量水,盖好壶盖,放在底座上,插上电源线插头,打开开关按钮,电源指示灯亮,煮面器开始加热,请勿将煮面器的开关按钮打开后再放置在煮面器的底座上;
- 3、用于煮面时,请将手柄上方推钮调到“煮面”位置,旋钮开关调到小火,水烧开后,煮面器会一直处于加热状态,使其营养释放更充分。煮面完成后请手动关闭按钮开关;
- 4、用于煮水时,请将手柄上方推钮调到“开水”位置,旋转开关调到大火,水烧开后,煮面器将自动断电,开关按钮跳回到关的位置;
- 5、倒水前,请等待壶体内的水停止沸腾;
- 6、如果水沸腾前煮面器自动关闭,说明煮面器水垢太多,可以通过清除水垢来解决;
- 7、第一次使用前,在煮面器内注水到最大水位线,烧开后倒掉开水,然后再重复一遍,以清洗煮面器内部,去除异味。  
特殊说明: 本产品设有“小火”和“大火”档位,用户可根据实际需求,进行档位选择。

## 第四章 保养和维护

### 如何清洁煮面器

- 1、每次清洁煮面器前，要拔下电源插头并让煮面器冷却。
- 2、切勿将煮面器、电源线、电源插头和底座浸于水中。
- 3、确保电气线路干燥。
- 4、避免尖锐的物体碰伤、划伤煮面器外壳。
- 5、用湿布擦拭煮面器外壳和底座，请勿使用擦洗粉、清洁膏等产品，它们会伤害煮面器外壳的光泽。

### 如何清除水垢

为了保持煮面器良好的工作状态，需要经常清除水垢。如果经常水沸腾前煮面器自动关闭，表明您的煮面器需要清除水垢了。

可以用下面的几种方法来清除水垢：

- 1、使用专用的适合开煮面器的除垢产品，按照产品说明进行。
- 2、向壶中加入0.5升8度的白醋，放置浸泡1小时后，倒去白醋，用清水清洗4-5次。
- 3、加入0.5升的水，然后加入25克的柠檬酸，煲煮浸泡15分钟，用清水清洗4-5次。

## 第五章 产品安全指标

额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	1000W
容量	1.2L

## 第六章 执行标准

执行标准：GB 4706.1-2005, GB 4706.19-2008

## 第七章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
水沸腾前煮面器自动关闭	通常是由壶内水垢引起的	通过清除水垢来解决。
煮面器不工作	可能是煮面器在无水或水量不足的状态下使用，引起干烧保护装置的启动 电源插头没有连接好。 电源线损坏。	往煮面器内重新加入冷水，约2分钟后干烧保护装置复位，煮面器即可以重新工作。 请检查电源插头连接情况。 必须到九阳售后服务中心更换后再使用。
水中含有异味	当煮面器干烧，干烧保护装置将启动关闭电源 通常在第一次使用时会有此现象。	电源关闭后，请往煮面器内加入适量冷水 1、按照“使用方法”第七条的方法解决； 2、如果此问题仍然存在，向壶中加水到最大刻度，加入2勺小苏打，把水烧开，然后倒掉。
壶内有水垢生成，或者壶中的水变混浊	这是因为当地水质较硬，水中的碳酸钙和碳酸镁引起的。	及时清除水垢即可。

备注：

- 1、以上为常见故障诊断和排除方法，对于其它故障，请与本公司客户服务联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸修理。
- 2、本公司指定维修点明细见保修卡。

## 装箱明细

名称	主机	电源底座	保修卡	说明书	合格证
数量	1台	1个	1本	1本	1张