

本企业通过:

ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证

ISO14001: 2004 国际环境管理体系认证

OHSAS18001: 2007 国际职业健康安全管理体系认证

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳开水煲

型号: JYK-15K02



杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung home appliance Co.,LTD

杭州经济技术开发区12号大街368号1幢

1 No. 368 No. 12 Street Hangzhou Economic&technological
development area Zhejiang China

邮编: 310017

传真: 400 6186 996

www.joyoung.com

阳光服务热线: 400-6186-999

www.joyoung.com

尊敬的用户：

感谢您使用九阳牌开水煲。为了便于您正确操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目 录

前言	1
第一章 安全使用注意事项	2
第二章 部件及功能	3
第三章 使用方法	4-5
第四章 保养和维护	5-6
第五章 产品安全指标	6
第六章 执行标准	6
第七章 故障分析及排除	7-8
装箱明细	8

前言

感谢阁下使用九阳开水煲。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书适用于JYK-15K02型开水煲产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

第一章 安全使用注意事项

- 1、本产品切勿让小孩使用或者使用中有人靠近时，需有大人严加看护。
- 2、在把水煲接通电源前，请检查所使用的电压与水煲上标示的电压是否相符（额定电压标于壶底）。如不相符，请勿使用，并请与当地经销商联系。
- 3、在注水、清空、清洗或不使用时，请关闭水煲并拔下插头。
- 4、如果水煲注水太满，沸水可能喷出。
- 5、请在水平面上使用本产品。
- 6、电源线悬垂会引起事故，建议在烧开水时，尽量把水煲靠近墙边电源插座放置，以免绊倒水煲导致开水烫伤。
- 7、为了避免烫伤，在使用水煲前，请务必确认壶盖已正确盖好。
- 8、加热过程中，不要打开壶盖或者移动水煲，否则可能会被烫伤。
- 9、为了防止电气危险，切勿将本产品与电源线浸入到任何液体中。
- 10、请勿让水煲电源一直和电源插头连接，使用完水煲，请务必切断电源。
- 11、如产品发生故障或损坏，请不要自行修理，可以送到我公司的售后服务点维修。
- 12、如果电源线软线损坏，为了避免危险，必须由制造商及其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 13、不要让水煲干烧，请在使用前确认水煲内有适量水。
- 14、在水煲不使用时，请务必切断电源。
- 15、清洗本产品时，请取掉底座，再次使用前必须把水煲底部和底座擦干。
- 16、本产品必须和本公司提供的底座配套使用。
- 17、本产品只能用于烧水，不能用于其他用途，切勿向水中加速溶饮料、咖啡、汤、牛奶等物质。
- 18、当水沸腾时，不要打开壶盖。



警告 装水量不要超过最大水位线，否则可能会出现沸水溅出而造成危险或者水流入温控器、电路板导致故障的发生。

第二章 部件及功能



部件名称	部件功能
壶盖	用于密封壶口。
出水按钮	用于直接倒水。
开盖按钮	用于打开壶盖。
蒸汽盖	用于烧水过程中，水蒸气泄出。
操作面板	用于开关按钮及温度显示。
手柄	用于抓握水煲。
壶体	用于盛水并带有加热部件。
底座	用于放置壶体。
插头	用于连接电源。

第三章 使用方法

★操作步骤

- 1、使用本产品前，请一定要仔细阅读本说明书，尤其是“安全使用注意事项”。
- 2、壶体内加入适量水，盖好壶盖，放在底座上，插上电源线插头，机器鸣叫一声，“开/关”指示灯闪烁，机器进入待机状态。
- 3、待机状态下，按【开/关】键，启动煲水，“开/关”指示灯常亮。待机状态下，长按【开/关】键，启动煲水保温功能。待机状态下如果用户3分钟内未选择任何功能，则返关机状态。
- 4、煲水过程中，数码管显示当前水温。煲水结束后，返回待机，显示当前水温。
- 5、倒水前，请等待壶体内的水停止沸腾。
- 6、如果水沸腾前水煲自动关闭，说明水煲水垢太多，可以通过清除水垢来解决。
- 7、第一次使用前，在水煲内注水到最大水位线，烧开后倒掉开水，然后再重复一遍，以清洗水煲内部，去除异味。

★使用说明

一、煲水功能

- 1、待机状态下，按【开/关】键，启动煲水功能，“开/关”指示灯常亮，数码管显示当前水温，立即启动加热。
- 2、当水加热至沸腾后，蜂鸣器报警提示，返回待机状态，显示当前水温。

二、煲水保温功能：

- 1、待机状态下，长按【开/关】键3秒，启动煲水保温功能（先把水烧开后进入保温），“开/关”指示灯常亮。数码

管显示默认保温温度“65”，数码管闪烁3次，然后数码管显示当前水温。

- 2、当水加热至沸腾，停止加热，蜂鸣器报警提示。待水温冷却到设定的保温值后，水煲维持当前水温。
- 3、默认保温时间为9小时，保温时间结束后，蜂鸣器报警提示，返回关机状态。
- 4、保温过程中，用户提壶倒水，在2分钟内把壶体返回底座上，仍然进入保温功能。如长时间未放回底座，则进入待机状态。

三、真空保温

本产品具有真空保温功能。壶内水开后断开电源，能够实现物理保温，无能耗满足日常保温饮水需求。

注：
数码管熄灭时，再按“开/关”键显示当前水温，默认显示3分钟。

第四章 保养和维护

如何清洁水煲

- 1、每次清洁水煲前，要拔下电源插头并让水煲冷却。
- 2、切勿将水煲、电源线、电源插头和底座浸于水中。
- 3、确保电气线路干燥。
- 4、避免尖锐的物体碰伤、划伤水煲外壳及手柄上的IMD操作面板。
- 5、用湿布擦拭水煲外壳及手柄上的IMD操作面板时，请勿使用擦洗粉、清洁膏等产品，它们会伤害水煲外壳的光泽。

如何清除水垢

为了保持水煲良好的工作状态，需要经常清除水垢。如果经常水沸腾前水煲自动关闭，表明您的水煲需要清除水垢了。

可以用下面的几种方法来清除水垢：

- 1、使用专用的适合开水煲的除垢产品，按照产品说明进行。
- 2、向煲中加入0.5升8度的白醋，放置浸泡1小时后，倒去白醋，用清水清洗4—5次。
- 3、加入0.5升的水，然后加入25克的柠檬酸，煲煮浸泡15分钟，用清水清洗4—5次。

第五章 产品安全指标

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	容量
JYK-15K02	220~	50Hz	1000W	1.5L

第六章 执行标准

执行标准：GB 4706.1-2005, GB 4706.19-2008

第七章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
水沸腾前水煲提前自动关闭	通常是由煲内水垢引起的。	通过清除水垢来解决。
	可能是水煲在无水或水量不足的状态下使用，引起干烧保护装置的启动。	往水煲内重新加入冷水，约2分钟后干烧保护装置复位，水煲即可重新工作。
水煲不工作	电源插头没有连接好。	请检查电源插头连接情况。
	电源线损坏。	必须到九阳售后服务点更换后再使用。
	当水煲干烧，干烧保护装置将启动关闭电源。	电源关闭后，请往水煲内加入适量冷水。
沸水溅出	煲体内注水过多	向水煲内注水时，不要超过煲体内最大刻度线。
水中含有异味	通常在第一次使用时会有此现象。	1、按照“使用方法”第七条的方法解决； 2、如果此问题仍然存在，向煲中加水到最大刻度，加入2勺小苏打，把水烧开，然后倒掉。
煲内有水垢生成，或者煲中的水变浑浊	这是因为当地水质较硬，水中的碳酸钙和碳酸镁引起的。	及时清除水垢即可。
操作面板按钮失灵不工作	在使用过程中操作面板沾水引起的。	擦干操作面板即可。
	PCB故障。	请送至九阳售后服务点维修。
E1	温度传感器断路报警。	1、环境温度过低。 2、线路板故障，请送到九阳售后服务点进行维修。

E2	温度传感器短路报警。	请送至九阳售后服务点维修。
E3	干烧报警。	1、通过清除水垢来解决 2、向水煲中加入适量冷水约1分钟后。 3、若此问题仍然存在，请送至九阳售后服务点进行维修。
E4	长时间大功率煮水保护提醒。	请按【开/关】键结束当前工作，后期避免长时间大功率煮水。

备注：

- 1、以上为常见故障诊断和排除方法，对于其它故障，请与本公司客户服务联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸修理。
- 2、本公司指定维修点明细见保修卡。

装箱明细

名称	主机	电源底座	保修卡	说明书	合格证
数量	1台	1个	1本	1本	1张