

本企业通过:

ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证

ISO14001: 2004 国际环境管理体系认证

OHSAS18001: 2007 国际职业健康安全管理体系认证

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳开水煲

型号: JYK-18F02A



杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung home appliance Co.,LTD

杭州经济技术开发区12号大街368号1幢

1 No. 368 No. 12 Street Hangzhou Economic&technological
development area Zhejiang China

邮编: 310017

传真: 400 6186 996

www.joyoung.com

阳光服务热线: **400-6186-999**

www.joyoung.com

尊敬的用户：

感谢您使用九阳牌开水煲。为了便于您正确操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目 录

前言	1
第一章 安全使用注意事项	2
第二章 部件及功能	3-4
第三章 使用方法	4-5
第四章 保养和维护	5-6
第五章 产品安全指标	6
第六章 执行标准	6
第七章 故障分析及排除	7-8
装箱明细	8

前言

感谢阁下使用九阳开水煲。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书适用于JYK-18F02A型开水煲产品。书中所有内容仅供用户使用和维修时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

第一章 安全使用注意事项

- 1、本产品切勿让小孩使用或者使用中有人靠近时，需有大人严加看护。
- 2、在把水煲接通电源前，请检查所使用的电压与水煲上标示的电压是否相符（额定电压标于壶底）。如不相符，请勿使用，并请与当地经销商联系。
- 3、在注水、清空、清洗或不使用时，请关闭水煲并拔下插头。
- 4、如果水煲注水太满，沸水可能喷出。
- 5、请在水平面上使用本产品。
- 6、电源线悬垂会引起事故，建议在烧开水时，尽量把水煲靠近墙边电源插座放置，以免绊倒水煲导致开水烫伤。
- 7、为了避免烫伤，在使用水煲前，请务必确认壶盖已正确盖好。
- 8、加热过程中，不要打开壶盖或者移动水煲，否则可能会被烫伤。
- 9、为了防止电气危险，切勿将本产品与电源线浸入到任何液体中。
- 10、请勿让水煲电源一直和电源插头连接，使用完水煲，请务必切断电源。
- 11、如产品发生故障或损坏，请不要自行修理，可以送到我公司的售后服务点维修。
- 12、如果电源线软线损坏，为了避免危险，必须由制造商及其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 13、不要让水煲干烧，请在使用前确认水煲内有适量水。
- 14、在水煲不使用时，请务必切断电源。
- 15、清洗本产品时，请取掉底座，再次使用前必须把水煲底部和底座擦干。
- 16、本产品必须和本公司提供的底座配套使用。
- 17、本产品只能用于烧水，不能用于其他用途，切勿向水中加速溶饮料、咖啡、汤、牛奶等物质。
- 18、当水沸腾时，不要打开壶盖。



警告

装水量不要超过最大水位线，否则可能会出现沸水溅出而造成危险或者水流入温控器、电路板导致故障的发生。

第二章 部件及功能



部件名称	部件功能
壶盖	用于密封壶口。
开盖按钮	用于打开壶盖。
操作面板	用于开关按钮及保温设定。
手柄	用于抓握水煲。
壶体	用于盛水并带有加热部件。
底座	用于放置壶体。
插头	用于连接电源。

第三章 使用方法

★操作步骤

- 1、使用本产品前，请一定要仔细阅读本说明书，尤其是“安全使用注意事项”。
- 2、壶体内加入适量水，盖好壶盖，放在底座上，插上电源线插头，机器鸣叫一声，“开/关”指示灯闪烁，机器进入待机状态。
- 3、用户根据下述“使用说明”进行操作，开水煲执行相应功能。用户1分钟内未选择任何功能，则返回关机状态。
- 4、倒水前，请等待壶体内的水停止沸腾。
- 5、如果水沸腾前水煲自动关闭，说明水煲水垢太多，可以通过清除水垢来解决。
- 6、第一次使用前，在水煲内注水到最大水位线，烧开后倒掉开水，然后再重复一遍，以清洗水煲内部，去除异味。

★使用说明

一、三种工作模式

- 1、烧水断电模式：启动水煲进行烧水，水沸腾后，停止加热返回关机状态。
- 2、烧水保温模式：启动水煲后，先把水加热至沸腾，然后待水冷却到设定的保温值时，水煲转入保温状态。
- 3、直接保温模式：启动水煲后，直接把水加热至设定温度，然后进入保温状态。

二、烧水功能

- 1、待机状态下，按【开/关】键，“开/关”指示灯常亮，立即启动加热。
- 2、当水加热至沸腾后，蜂鸣器报警3声，返回关机状态。

三、保温功能

烧水保温功能：

- 1、烧水状态下，按【保温】键，水煲进入“烧水保温模式”。反复按【保温】键，可按以下顺序循环选择保温档：40℃ → 50℃ → 80℃ → 90℃ → 40℃ … → 启动烧水保温模式。

当水温达到设定温度值时，保温档指示灯常亮，蜂鸣器报警3声，默认保温4小时。

直接保温功能：

- 2、待机状态下，按【保温】键，机器进入“直接保温模式”。反复按【保温】键，可按以下顺序循环选择保温档：40℃→50℃→80℃→90℃→40℃…→启动直接保温模式。当水温达到设定温度值时，保温档指示灯常亮，蜂鸣器报警3声。默认保温4小时。

注：

- (1) 保温过程中，按【保温】键可重新选择保温档位。按【开/关】键返回关机；
- (2) 烧水保温过程中，如果水已经烧开，要切换到其它保温档位，水壶不再把水烧开，而是将水加热或自然冷却到设定温度。

第四章 保养和维护

如何清洁水煲

- 1、每次清洁水煲前，要拔下电源插头并让水煲冷却。
- 2、切勿将水煲、电源线、电源插头和底座浸于水中。
- 3、确保电气线路干燥。
- 4、避免尖锐的物体碰伤、划伤水煲外壳和手柄上的IMD操作面板。
- 5、用湿布擦拭水煲外壳和操作面板。请勿使用擦洗粉、清洁膏等产品，它们会伤害水煲外壳的光泽。

如何清除水垢

为了保持水煲良好的工作状态，需要经常清除水垢。如果经常水沸腾前水煲自动关闭，表明您的水煲需要清除水垢了。

可以用下面的几种方法来清除水垢：

- 1、使用专用的适合开水煲的除垢产品，按照产品说明进行。
- 2、向煲中加入0.5升8度的白醋，放置浸泡1小时后，倒去白醋，用清水清洗4—5次。
- 3、加入0.5升的水，然后加入25克的柠檬酸，煲煮浸泡15分钟，用清水清洗4—5次。

第五章 产品安全指标

额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	1200W
容量	1.8L

第六章 执行标准

执行标准：GB 4706.1-2005, GB 4706.19-2008

第七章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
水沸腾前水煲提前自动关闭	通常是由煲内水垢引起的。	通过清除水垢来解决。
	可能是水煲在无水或水量不足的状态下使用,引起干烧保护装置的启动。	往水煲内重新加入冷水,约2分钟后干烧保护装置复位,水煲即可重新工作。
水煲不工作	电源插头没有连接好。	请检查电源插头连接情况。
	电源线损坏。	必须到九阳售后服务点更换后再使用。
	当水煲干烧,干烧保护装置将启动关闭电源。	电源关闭后,请往水煲内加入适量冷水。
沸水溅出	煲体内注水过多	向水煲内注水时,不要超过煲体内最大刻度线。
水中含有异味	通常在第一次使用时会有此现象。	1、按照“使用方法”第六条的方法解决; 2、如果此问题仍然存在,向煲中加水到最大刻度,加入2勺小苏打,把水烧开,然后倒掉。
煲内有水垢生成,或者煲中的水变浑浊	这是因为当地水质较硬,水中的碳酸钙和碳酸镁引起的。	及时清除水垢即可。
操作面板按钮失灵不工作	在使用过程中操作面板沾水引起的。	擦干操作面板即可。
	PCB故障。	请送至九阳售后服务点维修。
40℃档指示灯闪烁;机器急促鸣叫	温度传感器断路报警。	1、环境温度过低。 2、线路板故障,请送到九阳售后服务点进行维修。

50℃档指示灯闪烁;机器急促鸣叫	温度传感器短路报警。	请送至九阳售后服务点维修。
80℃档指示灯闪烁;机器急促鸣叫	干烧报警。	1、通过清除水垢来解决 2、向水煲中加入适量冷水约1分钟后。 3、若此问题仍然存在,请送至九阳售后服务点进行维修。
90℃档指示灯闪烁;机器急促鸣叫	长时间大功率煮水保护提醒。	请按【开/关】键结束当前工作,后期避免长时间大功率煮水。

备注:

- 1、以上为常见故障诊断和排除方法,对于其它故障,请与本公司客户服务联系,或直接到本公司指定的维修点进行修理,切勿自行拆卸修理。
- 2、本公司指定维修点明细见保修卡。

装箱明细

名称	主机	电源底座	保修卡	说明书	合格证
数量	1台	1个	1本	1本	1张