

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

杭州九阳生活电器有限公司
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3#楼
Building 3#, No.760 Yinhai Street, Xiasha, Hangzhou Economic
and Technological Development Area

邮编: 310018
传真: 400 6186 996
www.joyoung.com

阳光服务热线

400-6186-999

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

电热开水瓶

K40-P05 K50-P05
JYK-40P01 JYK-50P03



使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保管。

尊敬的用户：

感谢您使用九阳牌电热开水瓶。为了便于您正确的操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目录

| | |
|--------------|-------|
| 前言 | 1 |
| 第一章 安全使用注意事项 | 2-3 |
| 第二章 部件及功能 | 4-5 |
| 第三章 使用方法 | 6-8 |
| 第四章 保养和维护 | 8-10 |
| 第五章 维修服务保证 | 10 |
| 第六章 产品安全指标 | 10 |
| 第七章 执行标准 | 11 |
| 第八章 故障分析及排除 | 11-12 |
| 装箱明细 | 12 |

前言

感谢阁下使用九阳电热开水瓶。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书适用于K40-P05/K50-P05/JYK-40P01/JYK-50P03电热开水瓶产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

第一章 安全使用注意事项

⚠ 警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕；

⚠ 注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注；

⚠ 警告：

- 1、产品在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿触摸或靠近蒸汽孔，以防烫伤。
- 2、产品在工作期间，请勿堵塞蒸汽孔。以防压力过大喷水烫伤或上盖崩裂。

⚠ 注意：


- 1、本产品不打算由儿童或有肢体、感官或精神能力缺陷的人使用。除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督和指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 2、本产品仅供家庭使用，任何商业用途，不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障，本公司均不承担任何责任，此等故障损坏不在保修之列。
- 3、本产品只能用于烧水，不能作为其他用途。切勿向水中加冰块、速溶饮料、咖啡、汤、牛奶等。
- 4、本产品必须和本公司提供的电源线配套使用。
- 5、打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- 6、请勿向壳体、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他金属物品，以防触电造成伤害事故。
- 7、连接电源之前，请检查产品上标示的电压是否与供电电源电压相符，以免损坏元器件或发生火灾。
- 8、必须单独使用10A或以上带接地的插座，插头需彻底插入插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。
- 9、为防止触电或火灾，下列情况必须保证电源是断开的：内胆中无水时、加水时、不使用时、清洁或移动产品时、当产品出现问题时。
- 10、请勿让产品干烧或低于水线的水烧水，以免引起内胆发黄、故障或发生火灾造成伤害事故和财产损失，请在使用前确认内胆中有适量冷水。
- 11、装水量不要超过最大水位线，否则可能会出现沸水溅出而造成危险或者水流入温控器件导致故障的发生。
- 12、请勿将密闭的容器放置在内胆中加热，会有爆炸的危险。

- 13、请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。
- 14、请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑的台面上使用，以免沸水溅出、触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
- 15、请不要让电源线接触高温表面或缠绕桌边，不要与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物接触。以防引起漏电，造成触电或火灾。
- 16、电源线悬垂易引起事故，建议使用时将电源线布置在合理的位置，以免绊倒带来危险。
- 17、为避免烫伤，使用产品前，请务必确认上盖已正确盖好。
- 18、加热过程中，水沸腾时，请勿打开上盖或移动产品，以防烫伤。
- 19、产品未充分冷却前，请通过上盖的防烫部位来打开或关闭上盖。
- 20、严禁用湿手插/拔插头或用湿布清洁插座，否则会造成触电。
- 21、拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
- 22、倒水时应取下上盖，小心操作，防止水溅出烫伤身体，在穿着裸露皮肤的衣服、鞋子时要更加注意，防止烫伤。
- 23、如产品发生故障或损坏，请不要自行修理，可以送到我公司的售后服务点维修。
- 24、如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 25、为防止触电、短路等造成损害事故，清洗本产品时，请取掉上盖，再次使用前必须把底部和电源线擦干，不得浸入水中清洗。
- 26、为防止触电或短路等危险，切勿将本产品 and 电源线浸入到任何液体中。
- 27、沸腾时请不要使用电动出水或者碰杯出水，热水容易溅出烫伤或水泵由于沸腾气泡无法正常出水。
- 28、电动出水或碰杯出水时，不要转动瓶体，防止热水飞溅导致烫伤。

第二章 部件及功能



操作面板指示灯图解



| | |
|---------------------------------------|------------------|
| <p>开/关 ↑</p> | <p>上盖开启及方法</p> |
| <p>按下开盖开关45度角上提，即可打开上盖。</p> | |
| <p>开启保持45度 向上提</p> | <p>上盖脱离本体方法</p> |
| <p>手将上盖开启，保持45度，延45度方向拔出，即可卸下上盖。</p> | |
| <p>尖槽 上盖轴</p> | <p>上盖装入本体方法。</p> |
| <p>将上盖尾部的金属转轴沿取出45度方向卡入上盖连接口的卡槽中。</p> | |

第三章 使用方法

1. 烧开水(沸腾)

- 打开上盖加入适量的水(请勿超过最大水位标记或者低于加水标记)。
 - 加水时, 请勿淋湿瓶体。
 - 加水后请关闭好上盖。
 - 连接电源
- 1、电源线插头与瓶体连接。
 - 2、电源线插头的另一端与电源插座连接。
- 按电源开关键, 电源指示灯点亮, 机器进入待机状态。
 - 按沸腾键, 沸腾, 自冷灯点亮。机器开始加热直到沸腾后, 沸腾灯熄灭自冷灯点亮。机器默认沸腾后进行自冷至室温。如需保温其他温度, 请操作保温键选择。



备注:

1. 请经常检查电热开水瓶内的水位。低于加水标注, 会导致干烧, 会令内胆变色, 电热开水瓶温度上升会产生异味, 机器无法正常工作。
2. 加水时请勿超越最大水位标记会导致水从出水口自动溢出或煮水时自动溢出。
3. 沸腾、保温中请注意蒸汽口的蒸汽, 不要用手触摸堵塞蒸汽口, 防止蒸汽烫伤!

2. 保温

- 按保温键设定你希望的温度, 每按一次, 保温灯会改变一次。
- 选择自冷, 水温会自然冷却到室温。



备注:

1. 在操作电源开关进入待机状态后, 直接按保温键选择温度, 保温灯亮起。机器会加热到选择温度, 进行保温, 不会烧开沸腾。
2. 当依次按沸腾和保温键时, 机器优先沸腾后, 保温选择温度。沸腾过程中加热灯会点亮, 保温灯熄灭。沸腾完毕后, 保温灯点亮, 加热灯熄灭。
3. 保温灯闪烁为水温没有到达设定温度点到达后常亮。

3. 出水方式

- 1、先按“解锁”按键解锁, 解锁指示灯亮起。如10秒内未使用任何出烧水功能, 会自动锁上。



- 2、电动出水: 按下“电动出水”按键, 水即由出水口流出。
碰杯出水: 用杯沿朝上按“碰杯出水”按键, 水由出水口流出。



请注意：如水沸腾一段时间未有使用可能会有气泡进入电泵中导致不能出水，这时请打开上盖，请等候几分钟可正常出水。

4. 使用后

- 1、先把电源插头从电源插座中拔出。
- 2、再把另一端电源插头从电热开水瓶中拔出。
- 3、卸下上盖。
- 4、倒掉剩水，电热开水瓶里不要留有剩水。



第四章 保养和维护

瓶体上盖

用拧干的湿抹布擦拭。


- 不要用水冲洗，否则，水从底部和出水口进入内部，浸湿瓶体内的电子器件，可致故障。
- 不要使用洗剂，否则，可留有异味。
- 不要使用汽油、松节油，否则，可损伤表面。



内瓶

用含水的海绵擦拭。

- 不要使用去污粉、草刷、尼龙刷。



使用过程中，水中含有钙质等矿物质等矿物成分会吸附在内胆和过滤网上，称为“水垢”。

出现水垢时

- 乳白色颗粒状。
- 白色或闪光的悬浮物。
- 茶色、灰色、绿色等变色物。

以上并非是内胆本身变色或腐蚀，为保持性能，请每2~3个月用柠檬酸或白醋煮沸清洗一次。


注意

- 不使用洗碗器、烘干机洗或烘，否则，可致变形。
- 保管时，应充分干燥后，放入塑料袋中密封，防止蟑螂等钻入。
- 对滴水刻划以上的变色，可用含水的海绵轻轻擦拭。变色严重，一次不能清除时，可多次用柠檬酸清洗。

请注意：有杂质时，是由于经常煮水所残留的水垢所致，只要仔细清洗，即可去除。

更换耗材、零件

如密封圈失去弹性或出现裂纹，会导致蒸汽从上盖缝隙中漏出，应立即更换。



电热水瓶上盖使用一段时间后会 出现胶件老化，可能会出现白色粉状物或变黄，敬请定期更换。

第五章 维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

- 1、九阳电热开水瓶实行一年保修期。
- 2、保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 3、下列情况之一者，不属于保修范围：
 - 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
 - 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
 - 无有效发票。
 - 因不可抗力造成损坏。
 - 将电热开水瓶用于商业用途。
- 4、不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

第六章 产品安全指标

| 型号 | 额定容量 | 额定电压 | 额定频率 | 额定功率 |
|-----------|------|-------|------|-------|
| K40-P05 | 4.0L | 220V~ | 50Hz | 1000W |
| JYK-40P01 | | | | |
| K50-P05 | 5.0L | 220V~ | 50Hz | 1000W |
| JYK-50P03 | | | | |

在特殊地区(高地、严寒地区等)使用时，不能确保规定的性能。请尽量不要在特殊地区使用，本机器请在 <3000米海拔地区使用。3000米以上高原地区使用请不要加超过4L的水。

第七章 执行标准

执行标准：GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008

第八章 故障分析及排除

| 症状 | 原因 | 处理方法 |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 按电源开关无反应 | 电源插头脱落 | 插好电源插头 |
| | 电路损坏 | 送售后维修 |
| 不能电动给水或电动给水不顺畅 | 电源插头脱落 | 插好电源插头 |
| | 刚煮沸后数分钟内，有时电动出水不顺畅 | 打开一次上盖，排出气泡，然后关好上盖 |
| | 过滤网附着水垢 | 清洗内胆过滤网 |
| | 解锁键未解除 | 按下解锁键 |
| 热水自行流出 | 装水超过最大水位 | 装水不要超过最大水位提示的水位线 |
| 水中有白色浮游物 | 是水的矿物质造成的，并非内胆腐蚀所致 | 用柠檬酸清洗内胆 |
| 煮沸中声音过大 | 内胆上附着水垢等脏物时，煮沸的声音会变大 | 用柠檬酸清洗内胆 |
| 指示灯全亮或85℃、95℃，指示灯同时亮 | 干烧保护启动 | 加冷水后重新启动 |
| 有异味 | 首次使用 | 1、重复烧水几次，倒掉开水。 2、使用小苏打烧水，然后倒掉。 |

备注:

- 1、以上为常见故障诊断和排除方法，对于其它故障，请与本公司客户服务联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸修理。
- 2、本公司指定维修点明细见保修卡。

装箱明细

| 名称 | 主机 | 说明书 | 保修卡 | 合格证 |
|----|----|-----|-----|-----|
| 数量 | 1台 | 1本 | 1本 | 1张 |