

# 使用说明书

## Operation Instruction

九阳电烤箱  
KX-3516/KX-35196



使用前请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管。



杭州九阳生活电器有限公司  
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.  
杭州经济技术开发区下沙街道海创园760号3A幢  
Building 3A, No.760 Virtual Street, XiaSha, Hangzhou Economic and Technological Development Area  
邮编: 310018  
传真: 400 6186 996  
www.joyoung.com

服务热线: 400-6186-999

### 前言

感谢您使用九阳电烤箱。为了使您正确地使用和维护本机,请在使用前仔细阅读说明书,并请妥善保管,以便日后查阅。

本说明书适用于型号为 KX-3516/KX-35196 两款电烤箱。书中所有内容仅供用户使用和维修时参考,具体以实物为准,图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题,请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明:  
产品如有更新,恕不另行通知。

### 目录

前言	
第一章 安全使用注意事项	1
第二章 部件及功能	4
第三章 操作面板及功能介绍	6
第四章 APP安装及设备添加	7
第五章 APP操作及使用方法	9
第六章 无APP操作使用方法	9
第七章 使用方法	11
第八章 保养和维护	12
第九章 产品安全指标	13
第十章 执行标准	13
第十一章 维修服务保证	13
第十二章 故障分析及排除	14
附录: 电气原理图	15
附录: 装箱明细	15

### 第一章 安全使用注意事项

**警告** 对可能导致人员伤亡、重伤、重大财产损失的风险要警惕;

**注意** 对可能导致人员伤亡或物品损坏的风险要关注;

**警告**

- 工作期间,请使用旋钮或把手,严禁触摸产品高温表面、内部,以免烫伤。
- 本产品不打算由儿童或有肢体、感官或精神能力缺陷的人使用。除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督和指导。应照顾好儿童,确保他们不玩耍本产品。
- 本产品仅供家庭使用。任何商业用途、不当用途或违反本说明书使用引起的故障,本公司均不承担任何责任。该责任损坏不在保修之列。
- 严禁将本产品作为食物加热或解冻以外的其他用途。
- 打开包装后,请即刻将塑料袋放入垃圾筒,以免儿童玩耍,造成窒息的危险。
- 使用时必须将包装材料全部取下,否则产品在工作过程中会导致火灾、烧伤等。
- 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高温的物品接触。以防漏电、造成触电或火灾。
- 连接电源之前,请检查产品标示的电压是否与供电电源电压相符,以免损坏元器件或发生火灾。
- 必须单独使用 10A 或以上带接地的插座,插头需彻底插入插座,以防接触不良而导致元件过热烧坏,引发短路或火灾等危险。
- 请在水平台面上操作,请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品,以防引起火灾。
- 请勿将本产品放在不平整、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用,以免触电、起火、跌落等造成伤害事故和财产损失。

11. 不要在有瓦斯泄漏和漏电的环境中本产品,否则会造成火灾和触电。
12. 请勿在窗边、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品,防止引起火灾。
13. 切勿在无人照看的情况下让产品工作,以防烤焦食物引发火灾等危险。
14. 第一次使用前请将配件取出放入碱性溶液中清洗,并打开烤箱预热 10 分钟以排除掉包装或运输过程中残留的异味。
15. 首次使用前请清洁配件干套。
16. 产品使用时,四周应留足空间,与周边物体至少保持 10cm 距离,以防油烟污染家具,甚至引起火灾等危险。
17. 开始使用时可能会有少量烟味或轻微的异味发出,属正常现象。
18. 本产品不得长时间空烧(不放置任何食材),建议不要连续使用超过 3 小时,以防发生自燃等造成火灾事故和财产损失。
19. 使用过程中确保食物不要碰到发热管,请不要烤过大的食物,否则易导致冒烟、起火。
20. 使用时严禁将任何纸质类、塑料类等易燃材料置于烤箱里,以免发生火灾危险。
21. 请勿将玻璃器皿、密闭容器等易爆物品放置在烤箱内加热,以免发生爆炸危险。
22. 使用过程中,请不要将袋装、罐装或瓶装的食物、棉纱布或易燃材料置于烤箱上或覆盖烤箱,以免火灾、爆炸危险。
23. 请勿在外接定时器或独立的温控控制系统的方式下运行该产品,以防短路、自燃等危险。
24. 产品在工作期间会产生高温和蒸汽,请勿用手触摸或脸部靠近,特别在打开烤箱门时,应非常小心,可能会有热蒸汽从烤箱中涌出,以防烫伤。
25. 拔下插头时,须握住插头拔出,切勿用力猛拉或扭曲电源线,以防电源线损坏,产生漏电危险。
26. 请使用高温隔热手套或取盘夹取高温物品,以防烫伤。
27. 使用完毕,请切断电源,待产品冷却后清洁烤箱,以防残留的粉渣、油渍等在烘烤时冒烟或起火。

28. 如果在烘烤时冒烟或起火,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业技术人员更换。
29. 如产品发生故障或损坏,请停止使用,可以送到我公司的售后服务点维修,切勿自行修理,以免发生危险。
30. 为防止触电或火灾,下列情况必须保证电源是断开的:不使用时、清洁或移动产品时、当产品出现问题时。
31. 严禁将产品及电源线浸入水或其他液体中,不要对其喷、洒水,以免零件进水造成短路、漏电。
32. 请勿使用非本产品所带的附件,以避免意外伤害。
33. 本产品使用高温钢化玻璃门,请不要刮伤玻璃或敲击玻璃的边缘,以免玻璃破裂。
34. 不要使用腐蚀性或锋利的金属器具清洁烤箱门的玻璃,否则易损伤玻璃表面。
35. 严禁使用湿手插/拔插头或用湿手清洁插座,否则会造成触电。
36. 丢弃本产品时,请剪断电源线或交于有关资质单位回收。

下列情况下请勿使用产品:

1. 产品或电源线有问题。
2. 产品意外坠落,造成损伤或运作出现不正常。

如果发生以上情况,请将产品送往我司售后服务中心处理。  
请保留产品原状的各项附件

### 第二章 部件及功能

取盘夹 转叉 转叉提手 肩盘 烤网 烤盘

序号	部件名称	功能
1	门把手	用于手开,合上烤箱玻璃门。
2	玻璃门	采用钢化玻璃材质,耐高温,方便用户观察食物烘烤的过程。
3	加热管	产生高温热量,通过热传导对食物进行高温加热,烘烤。
4	外壳	用于封闭整个烤箱,同时起到一定隔热作用。
5	上管控温旋钮	用于调节下加热管烘烤温度。
6	下管控温旋钮	用于调节下加热管烘烤温度。
7	时间旋钮	用于调节烘烤时间。
8	功能按键	用于控制烤箱启动和取消,转叉、炉灯的开关、WiFi、以及发酵。
9	网盘	置于烤箱内胆底部,用于接取在烘烤食物过程中掉落的食物残渣及油脂。
10	烤网	可以直接烤制没有油脂的食物。
11	取盘架	用于从烤箱中取放烤盘和烤网。
12	烤盘	用于盛放一些多汁的食物进行烤制。
13	转叉	可以将整个食物,如整鸡、整鸭等固定在转叉上烘烤。
14	转叉提手	用于将烤网从烤箱中取放转叉。

### 第三章 操作面板及功能介绍

“转叉”键 “发酵”键 “WiFi”指示灯 “炉灯”键 “启动/取消”键 上管控温旋钮 下管控温旋钮 时间控制旋钮

KX-3516/35196

注意: 本产品通电后显示 220°C、220°C、00:30。当设置完温度和时间后,点击“启动/取消”键启动。

- (1) 温度设置:**  
温度可调节范围为 90°C-220°C,通过控温旋钮进行调节。控温旋钮分上管控温旋钮和下管控温旋钮,调节时分别对应屏幕上半显示温度和下半显示温度。
- (2) 时间设置:**  
时间可调节范围为 00:01-1:30 (1 到 90 分钟),通过时间旋钮调节。
- (3) 转叉:**  
通过转叉按键控制转叉的旋转或停止。当开启时,屏幕上对应的转叉指示灯亮,反之则熄灭。

- (4) 炉灯:**  
通过炉灯按键控制炉灯的亮和灭。当开启时,屏幕上对应的炉灯指示灯亮,反之则熄灭。
- (5) 发酵:**  
按下发酵按键,屏幕默认显示 1:00,此时温度默认不可调节,但可调节时间。在发酵功能下,时间可调节范围为 1 分钟-10 小时。
- (6) WiFi 指示灯状态说明:**  
WiFi 指示灯未亮,表示电烤箱未联网,需要对其进行网络配置。  
WiFi 指示灯闪烁,表示电烤箱处于配网状态,可通过 APP 对其进行网络配置,将无线局域网及密码配置给电烤箱。  
WiFi 指示灯亮,表示电烤箱已与设备连接可进行后续操作。
- (7) 解绑定说明:**  
长按炉灯键,直至“滴”的一声,解除 APP 中已绑定的烤箱。
- (8) 预约状态显示**  
□ 888°  
□ 888°  
□ 88:88  
□ 88:88
- (9) 预热状态显示**  
□ 888°  
□ 888°  
□ 88:88
- (10) 制作状态显示**  
□ 888°  
□ 888°  
□ 88:88
- (11) 软件升级状态显示**

注意: 电烤箱工作过程中,当腔内温度达到设定温度时,加热管断电停止加热。烤箱内部温度冷却至低于设定温度时,加热管通电重新加热。  
2. 由于内部温度高于软件升级功能,在软件升级过程中,请勿关闭路由器及烤箱,大概 40s 后软件升级完毕,回到待机状态。

### 第四章 APP安装及设备添加

- 手机联网**  
打开手机 WiFi 功能,连接到 wifi 局域网中。
- APP 下载**  
扫一扫二维码,进入 APP 下载页面,点击安装。
- 进入添加设备**  
下载安装后,打开 APP 进入主页面,请先登录,然后点击“添加设备”。
- 添加设备**  
在界面中根据提示选择相应的连接方式,进行设备连接。

- 配置电烤箱为配网状态**  
电烤箱插上电源线并接通电源。长按界面“启动/取消”键,确定 WiFi 指示灯闪烁。
- 配置网络**  
扫描上面二维码进入烤箱网络配置,或者手动添加设备选择“烤箱-3516”机型,点击下一步输入用户名连接 WiFi 名称及密码,搜索设备。

- 7. 设备连接完成**  
设备连接成功后,如图所示,可进行后续操作

### 第五章 APP操作及使用方法

确保手机连上网络,打开 APP,选择食谱。

#### 1. 烘焙阶段

- (1) 选择所需要的食谱,点击“启动”键,即可启动食谱,如使用预约功能时,可选择“预约”功能。
- (2) 烘焙过程中可更改烘焙时间及温度,如不需要待烘焙完成即可。

- 2 DIY 启动及制作**  
(1) 选择 DIY 食谱,选择所适用温度及时间。  
(2) 点击“启动”在烘焙过程中可随时查看剩余时间,直到烘焙完成。  
(3) DIY 完成制作后,可创建食谱

- 3. 完成阶段**  
烤箱烘焙完成,蜂鸣器会发出完成蜂鸣,且 APP 会跳转至烘焙完成界面,并且服务器会推送消息提示用户已经完成烘焙。

### 第六章 无APP操作使用方法

- (1) 确定烘焙食材所需的温度,请使用控温旋钮调节到所需温度。操作面板上“上管控温旋钮”和“下管控温旋钮”进行调节,温度设定值递增或递减 5°C (温度调节范围: 90-220°C,可循环调节)。
- (2) 确定烘焙食材所需的时间,请使用时间旋钮调节到所需时间。操作面板上“时间控制旋钮”设定递增或递减时间为 1min (时间调节范围: 1-90min,可循环调节)。
- (3) 确定烘焙食材所需要的时间和温度后,请点击操作面板上“启动/取消”按键。启动灯将点亮,烤箱开始工作。
- (4) 点击“发酵”键,用的“时间控制旋钮”调到所需的发酵时间后,请点击“启动/取消”键,烤箱开始工作。
- (5) 点击“转叉”键,烤箱转叉功能开启。
- (6) 点击“炉灯”键,炉灯开启可查看食物烘烤效果。
- (7) 听到“滴滴”提示音 4 声,表示设置的烘焙时间已到,此时用取盘夹或者手将烘焙好的食物从烤箱内取出,然后将其放置在耐热台面上。  
注: 若中途需关机,您可手动关机。要进行此操作,请点击操作面板上的“启动/取消”键。工作结束后,若需继续工作,请操作各按键按上述步骤重新调节。

注: 如果产品开始运行并加热中,需对时间和温度调整,可直接对“时间控制旋钮”和“控温旋钮”进行调节。

### 第七章 使用方法

- 第一次使用前准备**  
1. 将烤箱内的附件及包装物全部取出  
2. 使用温水清洁烤网、烤盘、转叉,用浸过清洁剂的湿布擦拭烤箱内部,待完全干透后再使用。  
3. 将烤箱放置于平整表面,请使用单独一条电源线。  
4. 烤箱门应前足够空间,保证烤箱表面到其他物品至少 10 cm 距离,烤箱顶部不能放置任何物品。

**注意:**  
第一次使用时,需先将烤箱预热 5 分钟,以除尽残留的油脂。  
初次使用时可能会闻到异味,这属于正常现象,非烤箱故障。

**使用说明**

1. 将食物置于烤网或烤盘中间。
2. 根据食物的高度,合理放置在烤盘或者烤网上,保证食物尽量靠近但不可接触发热管部分。
3. 关上玻璃门,根据食谱或个人喜好设置您想要的加热温度和加热方式。
4. 用浸过清洁剂并清洗包括烤网和烤盘等在内的所有附件。
5. 打开玻璃门,使用取盘夹或者其他工具小心地将食物或烤盘取出。

**小贴士:**  
请勿使用塑料或纸质等不耐热的容器承载食物入烤箱。  
请勿使用玻璃或陶瓷的盘子或盖子。  
请勿让油脂直接滴落到烤箱腔体底部。烤制含油脂较多的食物时,务必将食物放在烤盘中。  
可根据个人口味调整烤制时间,烤制过程中建议您经常检查食物避免食物烤焦。为使烘烤、烘焙效果更好,建议使用前预热 5-10 分钟。  
烤箱处于工作状态时和工作结束后的一段时间内,外表面的温度可能非常高,请勿随意触摸、移动,以免造成危险。

### 第八章 保养和维护

1. 清洁烤箱前,请先切断电源并拔掉插头,待烤箱完全冷却后再进行。
2. 如烤箱内有油污,请用浸过中性清洁剂的柔软湿布进行擦拭。
3. 用中性清洁剂清洗包括烤网和烤盘等在内的所有附件。
4. 用浸过清洁剂的柔软湿布清洁玻璃门表面。
5. 切勿将整个电烤箱浸入水或其他液体中清洗,以免发生触电危险或功能故障。
6. 清洁完毕,待产品晾干后再置于阴凉干燥处保存。

### 第九章 产品安全指标

型号	额定电压	额定频率	额定功率
KX-3516	220V ~	50Hz	1550W
KX-35196	220V ~	50Hz	1550W

### 第十章 执行标准

执行标准: GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008

### 第十一章 维修服务保证

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
1. 九阳电烤箱实行一年保修期。保修期间内如属产品质量问题,可凭发票到九阳售后服务部免费维修。  
2. 保修期的起始日期以产品发票日期为准。  
3. 下列情况之一者,不属于保修范围:  
· 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。  
· 非本公司指定维修部自行拆卸修理而造成损坏。  
· 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。  
· 无有效发票。  
· 因不可抗力造成损坏。  
· 将电烤箱用于商业用途。  
4. 不属于保修范围内的产品,本公司客户服务中心仍热情为您服务。

### 第十二章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
显示指示灯不亮	电源没有接通 线路错误	检查插头插座、电源引线是否完好并插到位。 及时联系九阳客服中心或当地的九阳特约网点进行维修。
烤焦	烘烤时间过长或温度太高 烘烤食品过大 同一食品烤两次 加热管上有异物	减少烘烤时间或降低烘烤温度。 检查食物是否有碰到加热管。 避免此种操作。 将异物清理干净
出现异味(烘烤中)	烘烤时间过长或温度太高 烤网或加热管上有异物 烤箱油脂食品为放置烤盘	减少烘烤时间或降低烘烤温度。 将异物清理干净。 放置好烤盘
E11 上腔体传感器开路	烤箱温度传感器出现开路	及时联系九阳客服中心或当地的九阳特约网点进行维修。
E21 下腔体传感器开路	烤箱温度传感器出现开路	及时联系九阳客服中心或当地的九阳特约网点进行维修。
E12 上腔体传感器短路	电烤箱温度传感器出现短路	及时联系九阳客服中心或当地的九阳特约网点进行维修。
E22 下腔体传感器短路	电烤箱温度传感器出现短路	及时联系九阳客服中心或当地的九阳特约网点进行维修。
APP 软件安装失败	手机系统与软件不兼容	请仔细阅读操作指南后,扫描 APP 二维码重新下载软件

### 附录 电气原理图

### 装箱明细

名称	电烤箱	烤网	网盘	取盘夹	食谱	说明书	保修卡
数量	1台	1个	1个	1个	1本	1本	1份

名称	合格证	转叉	转叉提手	隔热手套	快速操作指南
数量	1份	1个	1个	1份	1份

本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供

15

V1 160523

16