

	文件名称	Y1Pro榛果金太空灰说明书
	颜色	单黑
	印刷工艺	210mmx140mm、128g亚粉纸
	版本号	V1 200316

自清洗静音智能破壁机L12-Y1Pro榛果金/太空灰使用说明书

使用前，请仔细阅读使用说明书，并妥善保存

Joyoung 九阳

目录

请仔细阅读本使用说明书，以确保正确使用九阳自清洗静音智能破壁机。

本产品仅限家庭使用

特别关注“注意事项”（第08页）

配件清单	使用前	02
	1.快速指南	
	快速使用	
	清洗	
	2.产品介绍	03
	使用时	
	3.操作指南	04
	4.咖啡功能	05
	5.功夫茶功能	05
	6.奶昔功能	05
	7.预约功能	06
	8.清洗/除菌保养	06
	遇到问题	
	9.故障排除	07
	10.故障代码	08
	11.注意事项	08
	12.食品接触材料信息	10
	13.基本参数	10
	14.有害物质限制使用标示卡	11
	15.售后服务	11

量杯	保养清洁刷
----	-------

快速制作指南

① 水箱中加入足量水	② 安装好水箱
------------	---------

③ 放置好余水盒与接浆杯	④ 根据食谱用量，将食材加入搅拌杯并安装搅拌杯盖组件
--------------	----------------------------

⑤ 接通电源，选择食谱对应的功能与容量，触控“启动/取消”键，开始制作。

清洗

- 将水箱加入足量的水并安装到位。
- 将余水盒安装到位。

③ 触控“功能”键选择清洗菜单，再按“启动/取消”键开始清洗；清洗完成后如需进行热烘除菌，可按“功能”键选择“热烘除菌”菜单，再按“启动/取消”键进行快速烘干、除菌。

- 清洗完成，取出余水盒，倒掉废水。

←	→
---	---

① 状态显示	② LED时间/容量显示	③ 异常提示	④ 一键通功能菜单	⑤ 功能选择键	⑥ 容量选择键	⑦ 启动/取消键	⑧ 预约按键	⑨ 清洗/除菌按键
--------	--------------	--------	-----------	---------	---------	----------	--------	-----------

注：机器待机状态时间显示为北京时间，激活功能菜单后时间为工作

奶昔功能

1.添加食材和水	根据需求向搅拌杯内添加食材和牛奶；
----------	-------------------

2.菜单选择	触控“功能”键，选择奶昔菜单
--------	----------------

3.启动功能	触控“启动/取消”键，机器开始工作，长按“启动/取消”键2秒可取消制作。
--------	--------------------------------------

3.菜单选择	触控“功能”键，选择美式咖啡/功夫茶菜单
--------	----------------------

4.触控“容量”键，选择想要的容量，	触控“容量”键，最大制作容量为500ml，最低制作容量为300ml
--------------------	-----------------------------------

5.触控“预约”键，选择想要的浓度，	浓度为分为：低 中 高
--------------------	-------------

6.触控“启动/取消”键	触控“启动/取消”键，机器开始工作，长按“启动/取消”键2秒可取消制作，详细操作说明查看咖啡器操作手册
--------------	---

预约功能

1.添加食材与水	打开搅拌杯盖，加入食材；打开水箱盖，加水至所需制浆量水位线以上，并合上搅拌杯盖组件及水箱盖，放好接浆杯及余水盒。
----------	--

2.菜单选择	触控“功能”键，选择想要预约的菜单。预约只适用于加热功能，果蔬汁、奶昔等非加热功能不能预约。
--------	--

3.菜单选择	触控“功能”键，选择想要的容量，
--------	------------------

4.触控“容量”键，选择想要的容量，	触控“容量”键，最大制作容量为500ml，最低制作容量为300ml
--------------------	-----------------------------------

5.触控“预约”键，选择想要的浓度，	浓度为分为：低 中 高
--------------------	-------------

6.触控“启动/取消”键	触控“启动/取消”键，机器开始工作，长按“启动/取消”键2秒可取消制作，详细操作说明查看咖啡器操作手册
--------------	---

保养

- 机器使用约30次后，需要进行保养。建议在杯体加入适量茶垢清洁剂（约8克），选择“清洗”功能菜单，机器将进行保养清洗。每次清洗完成后，请将机器各处擦拭干净（特别是防烫电极处），并晾干后，再存放。茶垢剂可在商店或网上购买。
- 需定期对搅拌杯盖组件进行清理，从内部中心处往上推，将蒸汽阀拿出，进行清洗。

↑	内部中心处往上推
---	----------

清洗配件

接浆杯及杯盖	余水盒	水箱	搅拌杯盖	咖啡器
--------	-----	----	------	-----

- 上述5个配件可从机器上拆下，放在水龙头下冲洗！搅拌杯盖请勿浸泡水中清洗。
- 物料过多或异常断电导致功能中断时，机器启动自动进水后，切勿再次选择相应功能（二次制作）！应选择“调速”功能，将搅拌杯内物料粉碎后排出，机器进入自动清洗。
- 搅拌杯盖组件在制作完成杯后，应及时对蒸汽口处进行清理，以免产生异味。注意提醒，搅拌杯盖组件清洗后甩干，避免内部进水。
- 机器部件清洗干净后，建议晾干或于阴凉处装整机存放于干燥通风的地方。

故障代码

报错提示：触摸屏上显示报错提示及解决方案

异常代码	原因说明	建议对策
E00	防烫电极有食材粘连	清洗防烫电极
E01	过零信号丢失	产品故障，请送当地售后维修
E02	搅拌杯未盖盖	请紧固搅拌杯盖
E03/E04	电压信号异常	家庭电压异常，请稍后再试
E05	E051 杯体温度传感器开路	产品故障，请送当地售后维修
E05	E052 发热盘温度传感器开路	
E06	E061 杯体温度传感器短路	产品故障，请送当地售后维修
E06	E062 发热盘温度传感器短路	
E07	E071 控制板与电源板通信异常	产品故障，请送当地售后维修
E07	E072 转接板通信异常	
E07	E073 控制板与转接板通信异常	
E08	电机无电流	放置5分钟后重新上电，若故障还在，请送当地售后维修
E09	电机过载保护故障	请取出部分食材，重新制作
E10	加热模块故障	放置10分钟后重新上电，若故障还在，请送当地售后维修
E11	电加热过载	请取出部分食材，重新制作，若故障还在，请送当地售后维修
E12	待机状态有电流	产品故障，请送当地售后维修
E13	粉碎腔过热保护	请重新制作
E23	接浆杯未盖盖到位	按指导说明正确放置接浆杯
E24	改为余水盒放置位置	清理余水盒并正确放回
E25	转筒转动故障	产品故障，请送当地售后维修
E28	水泵抽水空抽	水箱中加水至所需水位线以上

- 本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！
- 具体材料信息详见产品说明。
- 全系列产品可能在打开包装或使用过程中存在一定的的气味，在通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这都属于正常现象，本产品符合相应食品安全和使用安全国家标准要求，请放心使用。

有害物质限制使用标示卡

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质				
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBDE)
天线等通讯模块（组件）* 其它电源线（带喇叭喇叭线、传感器线等）	×	×	○	○	○
微动开关、电机、电源线、印刷线路板组件（PCB、电容、变压器、线束护套等）	×	○	×	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

“×”的部件说明：由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

*表示仅部分型号产品含该部件。

<div> <div>10</div> <div>有害物质限制使用标志</div> </div> <p>环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生物理或化学变化，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对人体人身、财产造成严重损害的环境。</p> <p>箭头循环标志：表示本产品可回收利用，超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资质的企业进行处理，正确的处理方式请查询国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。</p>	<p>● 以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。</p>
--	--

产品介绍

刀片	搅拌杯盖组件
清洗喷嘴	水箱
搅拌杯	电源线及插头
操作界面	接浆杯
余水盒	

接浆杯及杯盖	余水盒	水箱	咖啡器
--------	-----	----	-----

操作指南

1.添加食材与水	打开搅拌杯盖组件，加入食材；打开水箱盖，加水至所需制浆量水位线以上。并合上搅拌杯盖组件及水箱盖，放好接浆杯及余水盒，轻按压水箱，确保水箱放置到位。
----------	---

2.菜单选择	触控“功能”键，选择所需功能菜单
--------	------------------

3.容量选择	触控“容量”键，选择所需的容量。
--------	------------------

4.启动功能	触控“启动/取消”键，机器开始工作，长按“启动/取消”键2秒可取消制作菜单，重新选择功能制作。进水后取消应选择“调速”功能，先将搅拌杯内物料粉碎后排出。
--------	--

5.自动清洗/除菌功能	制作完成后，机器将自动进入清洗程序，此时请勿取出余水盒，但接浆杯可自由拿取，清洗完成后及时处理余水盒。
-------------	---

1.鲫鱼去头去尾处理干净。	
2.在锅中加入适量油、大蒜、洋葱碎炆锅，将鲫鱼煎至两面金黄。	
3.将全部食材放入搅拌杯内，旋紧搅拌杯盖组件。	

4.触控“功能”键，选择浓汤菜单，触控“启动/取消”键，开始制作。	
5.鱼汤食用前建议用纱布、纱网等过滤。	

鱼汤功能容量建议选择800mL。

鱼汤功能自动清洗可能因鱼的预加工工艺不同而清洗不彻底或有鱼腥味，请用清洁剂处理后再次再选择清洗功能清洗一次。

美式咖啡/功夫茶功能

1.正确放置咖啡器	咖啡器清洗后，正确放置在搅拌杯腔内。
-----------	--------------------

2.加入适当的咖啡粉茶叶	按照咖啡指南指导加入一定量最好的咖啡粉或茶叶
--------------	------------------------

3.容量选择	触控“容量”键，选择想要的容量。
--------	------------------

4.时间选择	触控“预约”键，选择想要的时间，每按一次，时间增加15分钟。比如0点15分，6点30分，预约时间为制作完成的时间。
--------	---

5.启动制浆	触控“启动/取消”键，机器开始制汁；长按“启动/取消”键，可取消当前制浆程序，重新选择功能制作。
--------	--

清洗/除菌保养

1.菜单选择	触控“清洗/除菌”键，选择“自清洗”功能菜单，显示15分钟后完成。
--------	-----------------------------------

2.烘干功能选择	第二次触控“清洗/除菌”键，选择“除菌”功能菜单，显示20分钟后完成。
----------	-------------------------------------

3.自清洗/烘干功能选择	第三次触控“清洗/除菌”键，选择“自清洗/除菌”功能菜单，显示30分钟后完成。选择启动按钮，机器进入工作状态
--------------	--

故障排除

故障现象	原因分析	对策
显示屏不亮	电源线未插好	将电源线插好
	机器显示报错	当地售后维修服务
显示屏亮，机器不工作	未选择功能程序	选择相应的功能程序
	水箱内未加水或放置不到位	水箱加水至水位刻度线且放置到位
搅拌杯内不进水	温度传感器或防烫电极故障	送当地售后服务部维修
	水泵异常	送当地售后服务部维修
电机工作不停	水箱盖过紧网片堵塞	将过紧网片从水箱取出，清洗后，按原状放回
	机器内部过热	送当地售后服务部维修
加热不停	温度传感器异常	送当地售后服务部维修
	断电未复位	断电2分钟后再接电使用
触膜无反应	断电源插短，系统未复位	断电2分钟后再接电使用
	显示屏按键故障	送当地售后服务部维修
食材打不碎	食材太多或太少	送当地售后服务部维修
	食材未盖盖不到位	送当地售后服务部维修
溢浆	食材自身故障	送当地售后服务部维修
	食材自身故障	送当地售后服务部维修
饮品加工时间过长，其他正常	食材太多或食材体积太大	按说明书食用量要求加入食材
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
接浆未正常排在接浆杯内	水温过低	使用常温水
	选档功能程序不到位	请正确选择功能程序
废水未排在余水盒内	排水阀自身异常	送当地售后服务部维修
	余水盒放置不到位	将余水盒放置到位
异常鸣笛	排水阀自身异常	送当地售后服务部维修
	机器磨合	偶有鸣笛属正常情况
异常断电	有电话线接入	请断开电话线，使用调速键排出腔内食材，清洗后可重新开始添加食材进行制作
	电源线未插好	请检查电源线是否插好

温馨提示：如问题不能解决，切勿私自拆卸机器，请送当地售后服务部进行维修。以上内容如因型号或零部件变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知，敬请谅解！

注意事项

- 为防止造成人身伤害，财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

表示如不 ⚠ 警告，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况	表示如不 ⚠ 警告，则可能导致轻微中度伤害的某种潜在危害情况
--	---------------------------------------

表示“禁止”，不能进行的内容。	表示“强制”，务必执行的内容。
-----------------	-----------------

⚠警告 <ul style="list-style-type: none"> ● 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照顾好儿童，确保他们不玩要本产品。 ● 请正确使用三插插座，并确保可靠接地。务必选用额定电流不低于10A，交流电压为220V的电源插座。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 本产品仅限在温度4℃~40℃环境中使用。 ● 有核食时，请去核操作。 ● 工作时会根据温度、电压自动调温，清洗完成后，打开搅拌杯盖，把水晾干。 ● 制作含有米类饮品时，搅拌杯内轻微粘米属于正常现象。 ● 产品通电和工作时，严禁接触刀片、电机等可动部件，以免受伤或产品受损。 ● 禁止空载（杯中无食材）或超载（食材量超过额定值），使用本产品。 ● 食料太多或太少 ● 请勿用湿手插、拔电源插头。（免触电。断开电源时，请用手握住插头拔出，请勿拉扯电源线；请勿将电源线碰到尖锐的棱边、尖角等物，以免损坏电源线。 ● 本产品调速功能仅适用于特殊食谱制作。 ● 工作过程中，严禁移动机器，避免食材溢出，造成烫伤、触电。 ● 如果产品在加工过程中断电，重新通电后，请选择调速功能能粉碎排出并清洗后重新更换食材制作，请勿重新选择功能继续工作，否则会造成溢出。 ● 如果电源线损坏，为了避免触电，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。 ● 本产品与食品接触的部分材料均符合食品级认证，干净、卫生、可靠。 ● 丢弃本产品和产品包装时，请交由相关资质的部门回收，丢弃时请勿随意丢弃。 ● 静音指标在标准工况测试声功率级符合《家用和类似用途电器静音认证实施细则》要求，结论源自第三方测试机构，实际使用环境中可能存在差异。 ● 在拆、装、调试或清洗本产品的任何部件之前，请关闭开关、断开电源，以免产生电弧，发生触电事故。 ● 在更换部件或接插运动部件前要关掉电源开关并断开电源。 ● 本产品连续搅拌时间不得超过6分钟（各程序运行时参考食谱说明及显示屏指示），每次搅拌后需停机1分钟；以上为一个周期，连续工作3个周期后，必须断开电源，冷却15分钟后再次工作，以保证产品寿命。
---	--

基本参数

产品型号	加热功率/搅拌功率	额定容量	净重	产品尺寸(长x宽x高)
L12-Y1Pro榛果金/太空灰	1200W/1200W	300mL-1200mL	7.7kg	477mm×198mm×392mm

执行标准：GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4706.30-2008

有害物质限制使用标示卡

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质				
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBDE)
橡胶件(密封垫、轴密封等)	○	○	○	○	○
不锈钢结构件（滤网，支架等）	○	○	○	○	○
其它金属结构件（粉碎杆等）	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷类结构件(上盖等)	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件（外壳、装饰件等）	○	○	○	○	○
电热器	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○
阻焊塑料结构件（电子元器件外壳、电路板，操作面板盖等）	○	○	○	○	×