

表格：抬头20%灰  
标记留出边距：4mm

Joyoung 九阳	尺寸：	105X140mm	一级标题： 思源黑体Bold8pt	产品注意事项	表格抬头：20%灰底色
	材质：	60g双胶纸（普通款）	二级标题： 思源黑体Bold8pt	① 注意事项	表格外边框：0.25pt
	形式：	折页（最多八折页）	三级标题8pt 思源黑体Regular8pt	• 注意事项	表格内里分割线：0.1pt
	字体：	思源黑体 Light、思源黑体 Bold、DIN Medium	正文内容7pt 思源黑体Regular8pt	② 注意事项	

105\*140mm 2021.7.15-1

### 清洁及保养

- 1.清洁电烤炉前，请先切断电源并拔掉插头，待产品完全冷却后再进行。
- 2.如电烤炉腔体壁有油污，请用浸过中性清洁剂的柔软湿布进行擦拭。
- 3.用中性清洁剂清洗包括炸锅和烤架在内的所有附件。
- 4.切勿将整个电烤炉浸入水或其他液体中清洗，以免发生触电危险或功能故障。
- 5.清洁完毕，待产品晾干后放置于阴凉干燥处保存。

### 故障分析及排除

故障现象	原因分析	解决方法
产品未工作	电源未插 机器未接通	将电源线插头插入接地插座中 插入电源插头，旋转定时按钮
风扇不转	电机损坏或其他元器件短路	送至指定的维修店维修
不能顺利的将炸锅推入产品	食物盛放过多，高出炸锅边缘	减少食材，选择适量的食材
冒出白烟	炸锅边缘变形 正在烤制油腻的食材	及时联系九阳客户服务中心或当地的九阳售后服务部进行更换 在烤制油腻的食材将有大量的烟渗透，属正常现象
显示屏显示“E51”	炸锅中还有残留上次烤制后的油脂残渣	请务必在每次烘烤完成后清洗炸锅
显示屏显示“E52”	电烤炉温度传感器出现短路	及时联系九阳客户服务中心或当地的九阳售后服务部进行更换

- 如问题不能解决，切勿私自拆卸机器。请送当地售后服务部进行维修，详情请查阅说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线：400-6186-999进行咨询。
- 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知，敬请谅解！

### 产品基础信息和装箱明细

执行标准	GB 4706.1-2005、GB 4706.14-2008
产品尺寸(长×宽×高)	260mm×310mm×325mm
产品净重	约3.8kg
技术参数	额定电压 220V 额定频率 50Hz 额定功率 1400W
装箱明细	整机 1台 炸锅 1个 烤架 1个 说明书 1本 量杯 1个

(所有数据由九阳研发中心提供,若有变更恕不另行通知)

### 有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	铜(Cu)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
与食品接触的配件 (炸锅、烤盘、控制杆片等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件 (密封胶、脚垫等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件 (外壳、线板、上盖等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件 (端子、连接件、轴等)	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件 (外壳、内胆体、盖板、反衬板等)	○	○	○	○	○	○
标准件 (螺钉、螺母等)	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷结构件 (视窗玻璃、玻璃盖等)	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件 (开关支架、玻璃盖等)	○	○	○	○	○	×
电源线、印刷线路板组件 (PCB板、线束、变压器等)、电机、电源线、线束	×	○	×	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。  
×：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
\*：无数据表明。由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现有害物质成分的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。  
\*：表示仅部分型号产品含该部件。

### 合格证

检验/制造日期：\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
检 验：\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
生产日期见生产批号左页第三行(年月日)

### 售后服务

- **保修规定：**
  - 执行国家三包办法，整机保修1年，产品质量问题7天包退，15天包换；全系列全国联保。
- **包修期界定：**
  - 以有效包修凭证(发票、购买记录、九阳官微产品档案)的日期作为包修期的起始日期；
  - 无有效包修凭证的，按产品生产日期后3个月作为包修期的起始日期。
- **非保修范围：**
  - 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的；
  - 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
  - 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的)；
  - 包修凭证与实物不符或涂改的；
  - 超过三包期的；
  - 违背事实原则，伪造凭证不予作为保修依据。
- **如售后服务：**
  - 可登陆九阳客服网站<http://kf.joyoung.com/>
  - 九阳官微：Joyoung九阳
  - 阳光服务热线：4006186999

### 使用说明书

Operation Instruction

### 电烤炉(空气炸锅)

KL35-N71/KL45-VF186/KL45-VF187  
KL45-VF188/KL45-VF189/KL45-VF199

浙江杭州经济技术开发区下沙街道海海街780号3#楼  
Building 3#, No.780 Yinhua Street, Xiaoshan, Hangzhou Economic and Technological Development Area, Zhejiang Province  
邮编：310018 www.joyoung.com

微信扫一扫，注册享会员权益

V3 210705

### 尊敬的用户：

感谢您使用九阳电烤炉(空气炸锅)。本说明书适用于KL35-N71/KL45-VF186/KL45-VF187/KL45-VF188/KL45-VF189/KL45-VF199产品。书中所有内容仅供用户使用和维修时参考，未尽事宜，欢迎向本公司的客户服务部门咨询。

本产品与食品接触配件均符合相应法律法规和标准要求，请放心使用。

愿九阳电烤炉(空气炸锅)给您的生活带来温馨、便捷和健康。

### 安全注意事项

- ▲ **警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。**
  - 1.工作期间，产品前部、左右侧和上部等表面温度会升高，贴有“高温表面”符号的区域/表面，工作过程中会变烫，请注意避免烫伤。
  - ⚠ **注意：对可能导致人员受伤或物品损坏的风险要关注。**
    - 1.本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照顾好儿童，确保他们不玩弄本产品。
    - 2.打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
    - 3.产品使用时，四周应留足够空间，与周边物体至少保持10cm距离，以防油烟污染家具，甚至引起火灾等危险。
    - 4.使用过程中，请不要将袋装、罐装或瓶装的商品、棉纱布或易燃材料置于产品上或覆盖产品，以避免火灾、爆炸发生。
    - 5.产品在工作前或冷却前，严禁触碰炸锅及烤架，以免烫伤。
    - 6.本产品仅供家庭使用，请勿作为其他用途。
    - 7.使用时必须将包装材料全部取下，否则产品在工作过程中会导致火灾、烫伤等。
    - 8.本产品输入电压为220V，频率为50Hz，在将产品连接电源之前，请检查是否与当地的电源电压相符，高或低于此电压可能会损坏元器件或影响产品使用性能。为避免造成损失，建议使用稳压电源。
    - 9.本产品为类电器，使用前请确保接地线接地良好，以免发生漏电事故。
    - 10.必须单独使用10A或以上带接地的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。
    - 11.请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品，以防短路、自然等危险。
    - 12.严禁将产品作食物烘烤以外的其他用途。
  - 13.严禁用湿手插、拔电源插头，以免触电。
  - 14.请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。
  - 15.请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
  - 16.请不要在有高湿源漏和漏的环境中使本产品，否则会造成火灾和触电。
  - 17.产品必须远离火源30cm以上，以免损坏产品或发生火灾危险。
  - 18.请勿在窗帘、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品，防止引起火灾。
  - 19.切勿在无人照看的情况下让产品工作，以防烤焦食材引发火灾等危险。
  - 20.确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面发热的物品接触，以防漏电、造成触电或火灾。
  - 21.工作期间，请使用锅把手，严禁触摸产品高温表面、内部，以免烫伤。
  - 22.本产品不得长时间空烧(不放任何食材)，以防发生自然等造成伤害事故和财产损失。建议不要连续使用超过3小时。
  - 23.使用时严禁将任何纸质类、塑胶类等易燃材料置于电烤炉里，以免发生火灾危险。
  - 24.请勿将玻璃器皿、密封容器等易爆物品放置在电烤炉内加热，以免发生爆炸危险。
  - 25.使用过程中确保食物不要碰到加热管；请不要烤过大的食物，否则易导致冒烟、起火。
  - 26.若腌制pH<5的酸性食材(如醋、柠檬汁等酱料)，请务必使用锡箔纸包裹。
  - 27.产品在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿用手触摸或将脸部靠近，特别在抽出炸锅时应非常小心，可能会有热蒸汽从电烤炉中涌出，以防烫伤。
  - 28.使用完请先确保产品停止工作，再拔掉电源插头。
  - 29.拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
  - 30.请使用高温隔热物件取高温物品，以防烫伤。
  - 31.每次使用完毕，需对炸锅、烤架进行清洁，以防残留的粉渣、油渍等在下次烘烤时冒烟或起火。
  - 32.本产品使用完后加热元件表面仍有余热，请冷却后再进行清洁，以防烫伤。
  - 33.无人使用本产品时、清洁或移动本产品时，产品出现故障时，请务必拔掉电源插头，防止漏电或意外启动造成损害。
  - 34.如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

- 35.请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗或浸泡，不要对其喷水，以免器件损坏或漏电。
- 36.如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司的售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。
- 37.丢弃本产品时，请剪断电源线并交由有相关资质的部门回收再利用。

### 温馨提示

- 第一次使用前请将炸锅、烤架取出用清洁剂清洗，清洗好后放入电烤炉并预热10分钟以排除掉包装或运输过程中残留的异味。
- 开始使用时可能会有少量烟雾或轻微的异味发出，属正常现象。
- 请使用本产品的各项原装配件。

### 部件及功能

备注：产品图片请以包装内实物为准。

### 产品使用准备

- 1.除去所有包装材料。
- 2.取出炸锅、烤架去除包装袋。
- 3.使用温水清洗炸锅、烤架，用浸过清洁剂的湿布擦拭电烤炉侧壁及底部，待完全干燥后再使用。
- 4.将电烤炉放置在平稳表面，请使用单独一条电源线。
- 5.电烤炉周围应预留足够空间，保证表面到其它物品至少10cm距离，出风口不能放置任何物品。
- 6.当电烤炉工作时，手不得接触电烤炉上下合盖处，且人体活动至少要距离此处10cm以上，以防烫伤。

### 使用步骤说明

- 1.将烤架置于炸锅中。
- 2.根据食物的高度，合理放置在烤架上，保证食物不超过炸锅高度。
- 3.将炸锅推入电烤炉中，插上电源，此时显示屏被点亮，表示机器已正常通电。
- 4.选中想要烹饪的菜单键，选择“启动/取消”键启动工作。若过程中需取消烹饪，可长按“启动/取消”键停止机器。(停止加热后，风扇将在2分钟后停止)
- 5.当屏显示END，表示烘烤完成。
- 6.拉出炸锅，将炸锅放置桌子或耐高温的支撑物上，使用耐高温隔热物件将食物小心地从烤架上取出食物。

- 备注：被选中功能以闪烁灯方式显示，启动后常亮显示。
- **温度调节：**可通过操作面板“温度+”“温度-”来调整烘烤温度，每次增加/减少5℃，长按可连续增加/减少(设定食谱调节范围80-200℃，自主功能调节范围35-200℃，可循环调节)
- **时间调整：**通过操作面板“时间+”“时间-”来调整烘烤时间，每次增加/减少1分钟，长按可连续增加/减少，可循环调节。
- **小贴士：**
  - 请勿使用塑料或纸质等不耐热的容器承载食物入电烤炉。
  - 请勿使用玻璃或陶瓷的盘子或盖子。
  - 为使烤制效果更好，建议使用前先预热5分钟左右。
  - 部分食物可用锡箔纸包裹烘烤，效果更好。
  - 可根据个人喜好调整时间，注意通过视窗观察避免食物烤焦。
  - 电烤炉处于工作状态时和工作结束后的一段时间内，外表面及出风口的温度可能非常高，请勿随意触摸、移动，以免造成危险。
  - 连续烘烤时注意将上次锅内残渣清理干净，避免再次烤制时烧焦冒烟或影响食物外观。

### 第一次使用前准备

- 1.除去所有包装材料。
- 2.取出炸锅、烤架去除包装袋。
- 3.使用温水清洗炸锅、烤架，用浸过清洁剂的湿布擦拭电烤炉侧壁及底部，待完全干燥后再使用。
- 4.将电烤炉放置在平稳表面，请使用单独一条电源线。
- 5.电烤炉周围应预留足够空间，保证表面到其它物品至少10cm距离，出风口不能放置任何物品。
- 6.当电烤炉工作时，手不得接触电烤炉上下合盖处，且人体活动至少要距离此处10cm以上，以防烫伤。

### 产品使用准备

【温度+】键：用于提高温度设置  
【温度-】键：用于降低温度设置  
【时间+】键：用于增加时间设置  
【时间-】键：用于减少时间设置  
【功能】键：用于选择相关菜谱  
【自动/取消】键：用于启动和取消功能，短按启动，长按取消