

文件名称	KX32-J95、KX32-J12说明书
颜色	单黑
印刷工艺	面纸: 60g双胶纸 尺寸: 105X140mm 装订方式: 骑马钉
编制部门及日期	设计部 2019-05-06

产品获得CQC认证
符合国家标准ISO9001
质量管理体系认证

VI-190506

杭州九阳生活电器有限公司
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

浙江省杭州市经济技术开发区下沙街道钱江湾760号3楼
Building 3A, No.760 Yinhai Street, Xiaoshan, Hangzhou Economic and Technological Development Area, Zhejiang Province
邮编: 310018 传真: 400 6186 996 www.joyoung.com

阳光服务热线
400-6186-999

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

电烤箱

KX32-J95/KX32-J12

使用前请仔细阅读本使用说明书, 并请妥善保管。

前言

尊敬的用户:

感谢您使用九阳电烤箱。本说明书仅适用于KX32-J95、KX32-J12产品。书中所有内容仅供用户使用和维修时参考, 未尽事宜, 欢迎向本公司的客户服务部门咨询。

愿九阳电烤箱给您的生活带来温馨、便捷和健康。

目录

- 第一章 安全注意事项 1
- 第二章 部件及功能 4
- 第三章 使用方法 6
- 第四章 清洁及保养 7
- 第五章 故障分析及排除 8
- 第六章 产品基础信息和装箱明细 9
- 第七章 电气原理图 9
- 有害物质限制使用标识表 10
- 食品接触材料信息表 11
- 售后服务 12

第一章 安全注意事项

警告 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。

工作期间, 产品前部、左右侧和上部等表面温度会升高, 贴有“高温表面”符号△的区域/表面, 工作过程中会变暖, 请注意避免烫伤。

注意 对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

- 本产品仅供家庭使用, 请勿作为其他用途。
- 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用, 除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童, 确保他们不玩耍本产品。
- 打开包装后, 请即刻将塑料袋放入垃圾桶, 以免儿童玩耍, 造成窒息的危险。
- 使用时必须将包装材料全部取下, 否则产品在工作过程中会导致火灾、烧伤等。
- 本产品输入电压为220V, 频率为50Hz, 在产品连接电源之前, 请检查是否与当地的电源电压相符, 高或低于此电压可能会损坏元器件或影响产品使用性能。为避免造成损失, 建议使用稳压压器。
- 本产品为I类电器, 使用前请确保接地线接地良好, 以免发生漏电事故。
- 必须单独使用10A或以上带接地的插座, 插头需彻底插入插座, 以防接触不良而导致元件过热烧坏, 引发短路或火灾等危险。
- 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品, 以防短路、自燃等危险。

- 严禁将产品作食物烘烤以外的其他用途。
- 严禁用湿手插、拔电源插头。
- 请在水平台面上操作, 请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品, 以防引起火灾。
- 请勿将本产品放在不平整、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用, 以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
- 请不要在有瓦斯泄漏和漏电的环境中使用本产品, 否则会造成火灾和触电。
- 请勿在窗帘、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品, 防止引起火灾。
- 切勿在无人照看的情况下让产品工作, 以防烤焦食材引发火灾等危险。
- 产品使用时, 四周应留足够空间, 与周边物体至少保持10cm距离, 以防油烟污染家具, 甚至引起火灾等危险。
- 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高温的物品接触, 以防漏电, 造成触电或火灾。
- 使用前请检查定时旋钮是否在“关”的位置。
- 工作期间, 请使用旋钮或把手, 严禁触摸产品高温表面、内部, 以免烫伤。
- 本产品不得长时间空烧(不放任何食材), 以防发生自燃等造成伤害事故和财产损失。建议不要连续使用超过3小时。
- 使用过程中, 请不要将袋装、罐装或瓶装物品、棉纱布或易燃材料置于产品上或覆盖产品, 以避免火灾、爆炸发生。
- 使用时严禁将任何纸质类、塑胶类等易燃材料置于烤箱内, 以免发生火灾危险。
- 请勿将玻璃器皿、密闭容器等易爆物品放置在烤箱内加热, 以免发生爆炸危险。

- 若烤制pH<5的酸性食材(如醋醋、柠檬汁等酱料), 请务必使用锡箔纸包裹。
- 使用过程中确保食物不要碰到发热管; 请不要烤过大的食物, 否则易导致冒烟、起火。
- 产品在工作期间会产生高温和蒸汽, 请勿用手触摸或将脸靠近, 特别在打开烤箱门时应非常小心, 可能有热蒸汽从烤箱中涌出, 以防烫伤。
- 使用完请先将定时旋钮调到“关”的位置, 然后拔掉插头。
- 拔下插头时, 须握住插头拔出, 切勿用力猛拉或扭曲电源线, 以防电源线损坏, 产生漏电危险。
- 请使用隔热手套或取盘夹取高温物品, 以防烫伤。
- 每次使用完毕, 需对烤箱腔体进行清洁, 以防残留的粉渣、油渍等在下次烘烤时冒烟或起火。
- 本产品使用完毕后加热元件表面仍有余热, 请冷却后再进行清洁, 以防烫伤。
- 无人使用本产品时、清洁或移动本产品时, 产品出现故障时, 请务必拔掉电源插头, 防止漏电或意外启动造成损害。
- 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗或浸泡, 不要对其喷洒水, 以免损坏或漏电。
- 如产品发生故障或损坏, 请停止使用, 可以送到我公司的售后服务点维修, 切勿自行修理, 以免发生危险。
- 本产品使用钢化玻璃门, 请勿使用腐蚀性的清洁剂或锋利的金属器具清洁烤箱门, 请不要刮伤玻璃或敲击玻璃的边缘, 以免损伤玻璃表面或使玻璃爆裂。

- 丢弃本产品时, 请剪断电源线并交由有相关资质的部门回收丢弃。
- 温馨提示**
- 第一次使用前请将配件取出用清洁剂清洗, 并打开烤箱预热10分钟以排除掉包装或运输过程中残留的异味。
 - 开始使用时可能会有少量烟雾或轻微的异味发出, 属正常现象。
 - 请使用本产品的各项原装配件。

序号	名称	功能
1	门把手	用于手搬, 开启烤箱玻璃门
2	门玻璃	采用钢化玻璃材质, 耐高温, 方便用户观察食物的烘烤过程
3	炉脚	用于整个烤箱的支撑
4	外壳	用于封闭整个烤箱, 同时起到一定的隔热作用
5	温控按钮	通过旋转控制烤箱加热温度
6	电源指示灯	用于显示通断电情况
7	功能按钮	用于控制不同的加热方式
8	定时按钮	用于控制烤箱工作时间
9	取盘夹	用于从烤箱中取放烤盘和烤网
10	烤网	一方面可以放置烤盘, 另一方面可以直接烤制没有油脂的食物
11	烤盘	用于盛放一些多汁的食物进行烤制
12	网盘	用于取放在烘烤食物过程中掉到底部上的食物残渣及油脂

第二章 部件及功能

第三章 使用方法

温度调节旋钮
将旋钮顺时针旋转到您想要的温度, 温度可调节范围为100°C到220°C。

电源指示灯
烤箱处于工作过程中, 指示灯亮。当时间按钮设定在“关”档位时, 指示灯会处于熄灭状态。

加热方式

- ☐ 仅上管加热
- ☐ 仅下管加热
- ☐ 上下管同时加热
- ☒ 关闭, 不加热

加热时间设定
1~60分钟时间按钮, 时间最多可以设定为60分钟。当设定到“关”档, 烤箱将处于断电状态。将旋钮顺时针旋转到所需要的时间。同时电源指示灯点亮。当设定工作时间结束时, 会有“叮”的一声提示。

备注:
电烤箱工作过程中, 当腔内温度高于预设值时, 加热管将停止工作。待腔内温度低于预设值时, 加热管重新开始加热。如此反复循环使腔内温度维持在预设值。

第一次使用前准备

- 将烤箱内的附件及包装物全部取出。
- 使用温水清洗烤网和烤盘, 用浸过清洁剂的湿布擦拭烤箱内部。
- 烤箱周围预留足够空间, 保证烤箱表面到其他物品至少10cm距离, 烤箱顶部不可放置任何物品。

第四章 清洁及保养

- 清洁烤箱前, 请先切断电源并拔掉插头, 待烤箱完全冷却后再进行。
- 如烤箱腔体和玻璃门上有油污, 请用浸过中性清洁剂或软布进行擦拭。
- 烤网、烤盘等配件可取出在水中清洗。
- 切勿将整个电烤箱浸入水或其液体中清洗, 以免发生触电危险或功能故障。
- 清洁完毕, 待产品晾干后放置于阴凉干燥处保存。

第五章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	解决方法
指示灯不亮, 不加热	电源没有接通 时间按钮置于“关”档	检查插头插座、电源引线是否完好, 并插到位 将时间按钮调节到所需加热时间
指示灯不亮, 加热	指示灯故障	送指定的售后服务部进行维修
指示灯亮, 不加热	功能开关置于“关”档 内部元器件故障	请检查功能开关并选择加热方式是否正确 送指定的售后服务部进行维修
指示灯亮, 加热时间	选择加热温度低 选择加热方式错误 加热冷冻过的食物	提高加热温度 请检查功能开关处的加热方式是否正确 请冷却冷冻过的食物解冻后再进行加热
食物烤糊	选择加热温度过高 选择加热方式错误 选择加热时间过长 内部元器件故障	降低加热温度 请检查功能开关处的加热方式是否正确 缩短加热时间 送指定的售后服务部进行维修

如问题不能解决, 请勿私自拆卸机器, 请送当地售后服务部进行维修, 详情请查阅说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线: 400-6186-999进行咨询。

以上内容如因型号或零部件变更与实物不符, 请以实物为准, 恕不另行通知, 敬请谅解。

第六章 产品基础信息和装箱明细

产品型号	KX32-J95	KX32-J12
执行标准	GB4706.1-2005、GB4706.14-2008	
产品尺寸(长×宽×高)	448mm×319mm×334mm	
产品净重	约5.8kg	
技术参数	额定电压	220V
	额定频率	50Hz
	额定功率	1500W
	容量	32L
装箱明细	整机	1台
	烤盘	1个
	烤网	1个
	网盘	1个
	取盘夹	1个
	说明书	1份
合格证	1张	

(所有数据由九阳研发中心提供, 若有变更恕不另行通知)

第七章 电气原理图

有害物质限制使用标识表

部件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
与食品接触的配件(烤盘、烤网等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(脚垫、减震器等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(旋钮、网盘拉手等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(转轴支架、面板等)	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件(外壳、内胆等)	○	○	○	○	○	○
标准件(螺钉、螺母等)	○	○	○	○	○	○
玻璃塑料结构件(玻璃门等)	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件(线路板支架等)	○	○	○	○	○	×
电连接器、印刷线路板组件*(PCB板、电容、变压器等)、电机、电源线、线缆	×	○	×	○	○	×

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
×: 表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。“×”的部件名称, 由于目前全球的技术和工艺水平限制无法实现环保类物质或元素的完全替代, 后续随着技术上的改进将逐步改进。
*: 表示仅部分型号产品含该物质。

15 环保使用期限15年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变, 用户在产品说明书所述正常使用情况下正常使用本产品不会对环境污染或产生污染或对人体产生危害。
有害物质限制使用标志: 箭头循环标志: 表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后, 不应随意丢弃, 请交由正规回收渠道以及有资质回收处理企业处理。正确的处理方法请查阅国家或当地有关电器电子产品处理规定。

以上标识均依据国家有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。
本产品长期使用不会对人体产生危害, 请放心使用。

食品接触材料信息表

请仔细阅读说明书要求正常使用本产品。本产品符合相应食品安全国家标准, 食品接触材料及其执行标准符合信息说明如下:

食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注
不锈钢06Cr19Ni10(奥氏、铁素、马氏体等)	GB 4806.3-2016	符合	
不锈钢10Cr17(奥氏、铁素、马氏体等)			
不锈钢07Cr19Ni10(铁素等)			
铝塑板(基材材料为C、M、P、S)铝片不大于0.12%、0.50%、0.040%、0.040%(均质量等)			
镀锌钢板DX51D+Z或DX51D+Z或DX51D+Z(内腔体、网盘、网盘等)			
镀锌钢板DX51D+Z基材(聚四氟乙烯涂层、隔热板等)			
冷轧钢DC01或DC03基材(搪瓷涂层、烤盘等)			
冷轧钢DC01基材(搪瓷、转叉涂层等)			
冷轧钢DC04基材(聚四氟乙烯涂层、烤网、烤盘等)			
铝合金3003基材(聚四氟乙烯涂层、网盘等)			
铝合金Y113基材(聚四氟乙烯涂层、网盘、烤盘等)			
钛合金TA1或TA2基材(钛合金涂层、烤网、转叉等)			
镀锌铁(铁饼等)	GB 4806.3-2016	符合	
陶瓷(酸奶杯、酸奶桶等)	GB 4806.4-2016	符合	
橡胶(密封胶、垫圈、软管等)	GB 4806.11-2016	符合	
玻璃(玻璃、玻璃等)	GB 4806.5-2016	符合	

注: 本系列产品包含以上食品接触材料, 部分机型可能不含个别材料, 请以实际产品为准。

售后服务

01 服务条款

- 本产品执行全新三包规定, 整机保修1年, 三包有效期自开具发票之日起计算, 三包范围仅限家庭使用。
- 购机发票作为三包凭证。
- 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

02 三包范围

- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏;
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的);
- 无有效发票或购买证明的, 且无法证明属于三包期内的;
- 发票与实物不符或涂改的;
- 因不可抗力自然灾害造成损坏的;
- 超过三包期的;
- 使用环境(如电压、湿度、温度、通风条件等)不符合产品说明书的表述, 造成损坏的;
- 超出九阳上门服务范围的, 顾客要求必须上门的。

03 服务网点查询

- 请在微信中搜索“九阳”并关注, 进入后点击右下方的“我”, 然后选择“网点查询”进入查询即可。
- 请登录九阳网络客户服务中心: <http://kf.joyoung.com>查询。
- 请拨打九阳阳光服务热线: 400-6186-999查询。