

保鲜袋中的空气已抽出，但是空气又重新进入：

1. 检查保鲜袋的密封处是否有褶皱，如果有，可能会导致泄露，使空气重新注入，只需打开保鲜袋，然后重新密封即可。
2. 密封处的水分或食材（如汁液、油脂、颗粒物、粉状物等）可能会影响保鲜袋正常密封，打开保鲜袋，将内壁上封口处擦拭干净，重新密封即可。
3. 如果真空保鲜袋内封装有锋利边缘的食物，保鲜袋可能会被刺穿，如果保鲜袋上有孔，请更换用一块软质材料（纸巾等）包裹住带锋利边缘的食物，重新密封即可。
4. 如果保鲜袋中仍有空气，可能是食物已发酵或释放出了气体或食物已变质，建议扔掉。

出现保鲜袋融化时：

如果保鲜袋融化，可能是密封条已过热，在继续封装前，先让机器至少冷却5分钟。

保鲜袋和卷膜：

保鲜袋和卷膜有特殊的通道设计，能够有效地排除空气，多层结构使它们拥有一道特定的屏障，可以有效地隔离氧气、水分，防止冻斑产生，保鲜袋与卷膜有多种尺寸可供选择。

保鲜袋注意事项：

为了您的健康，切勿重复使用存储过生肉、生鱼或油腻食物的保鲜袋，切勿使用已在微波炉中加热或者已煮熟的保鲜袋。

7

真空封口机规格表

| | |
|------|-----------------|
| 型号 | SH-V2 |
| 额定电压 | 220V |
| 额定功率 | 110W |
| 额定频率 | 50Hz |
| 产品重量 | 0.9kg |
| 真空度 | ~45kPa MAX |
| 可封装宽 | ≤30cm |
| 封口线宽 | 2mm |
| 尺寸规格 | 396mmx83mmx61mm |

因产品改进和技术更新，参数如更改，恕不另行通知。

8

电气原理图

执行标准

GB 4706.1-2005

声明

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

9

售后服务

服务条款

1. 本产品执行全国三包规定，整机保修1年。三包有效期自开具发票之日起计算，三包范围仅限家庭使用。
2. 购机发票作为产品三包凭证。
3. 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

非三包范围

1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
2. 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
3. 无有效发票或购买证明的，且无法证明属于三包期内的；
4. 发票与实物不符或涂改的；
5. 因不可抗力造成的自然灾害造成损坏的；
6. 超过三包期的；
7. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成损坏的；
8. 超出九阳上门服务范围的，顾客要求必须上门的。

服务网点查询

1. 请在微信公众号搜索“Joyoung九阳”并关注；进入公众号后点击右下角“会员服务”，选择“售后服务”进入小程序，然后点击“网点查询”，根据产品类型(小家电、净厨、商用豆浆机)选择对应维修网点即可。
2. 请登录九阳网络客户服务中心：<http://kf.joyoung.com>查询。
3. 请拨打九阳阳光服务热线：400-6186-999查询。

合格证

检验/制造日期：见产品包装生产批号
检 验：JY(检)
生产日期见生产批号左侧第三行(年/月/日)

10

真空封口机的有害物质限制使用标识表

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 橡胶件（橡胶垫、轮皮、橡胶管等） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属结构件（金属片、铜线圈、铜头、引线、弹簧、铁芯、金属丝、金属轴等） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料结构件（压板、外壳、夹片、塑料圈、开关主体、保护罩、支架等） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 粘接件（二胺管、焊锡、磁胶、胶水等） | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他印刷、海绵、胶水、热熔胶等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
×：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
*：*的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。
*：表示部分型号产品各该部件。

有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境污染或产生污染或对他人、财产造成严重损害。
可回收标志：表示本产品可回收利用，超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由正规的回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资质的企业处理，正确的处理方式请参照国家或当地有关电器电子产品处理规定。
有害物质限制使用标志

以上标识均按中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。
全新产品在打开包装或者使用过程中可能存在一定的气味，通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这是正常现象，本产品符合相应食品安全国家标准要求和国家安全标准，请放心使用。

真空袋食品接触材料信息：

本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：塑料 PEI 袋子 和塑料 PAI 袋子 符合 GB4806.7-2016

11

本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳真空封口机 SH-V2

杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.
浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3#楼
Building 3#, No. 760 Yinhai Street, XiaSha, Hangzhou Economic and Technological Development Area, Zhejiang Province
邮编：310018 网址：www.joyoung.com

V20-1
使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

尊敬的用户：

感谢您使用九阳真空封口机。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保存，以便日后查阅。

书中所有内容仅供用户使用和维修时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：
本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误和内容上的误解，可向本公司咨询，产品如有更新，恕不另行通知。

产品注意事项

1. 在接通电源前，请先检查当地的供电电压是否与本电器上标示的电压相符。
2. 切勿使用已损坏的电源线或插头操作本产品，在本产品出现故障或者已经损坏后，切勿继续操作，如果电源线或本产品损坏，请送九阳售后服务部维修。
3. 如果要断开电源，请从电源插座上拔掉电源线插头，断开电源时，切勿拉扯电源线。
4. 如配备的电源线损坏，为了避免危险，电源线必须由生产商、或者由服务代理专业人员更换。
5. 切勿在本产品上使用延长的电源线。
6. 当需要清洗本产品时，先从电源插座上将电源插头拔掉。
7. 切勿在潮湿或灼热的台面，或者电源旁边使用本产品。
8. 切勿将本产品（包括电源线、插头等）置于水或其他液体中。
9. 只能使用生产商推荐的配件或附件。
10. 本产品只能用于其特定的用途，仅限在室内使用。
11. 本产品非玩具用品，12岁以下的儿童必须在成年人监护下使用。
12. 每一次封口之后，建议间隔40秒钟再进行封口。

1

结构和功能

1. 真空封口/封口键
2. 指示灯
3. 停止键

1. 真空封口键/封口键：
A：按下此键对保鲜袋抽真空，然后自动封口（再次启动建议等待40秒以上）。
B：按下此键单独对胶带封口，注意胶袋口应放置在单封口区域（再次启动建议等待40秒以上）。
2. 指示灯：有两种显示模式。
A：机器正常状态下蓝色指示灯亮起。
B：机器工作状态下红色指示灯亮起，机器停止工作后自动转为蓝灯。

2

4. 盖锁扣：用双手同时压上下盖，听见“咔嚓”声，表示上盖已正确扣紧，可以开始封口或抽真空封口。
5. 高温胶布/发热条：使发热丝热量分布更均匀。
6. 上盖组件：抽真空时，按下上盖组件，准备放置真空袋。
7. 底座组件：抽真空时，按下上盖组件，使其与底座组件密封，开始封口或抽真空封口。
8. 封口胶条：配合上盖的高温胶布，保证封口时，获得更好的封口平整度。
9. 密封仓：抽真空时，保鲜袋开口必须放入该范围内，上盖与底座扣合后，上下两条密封海绵圈压在一起，形成的密闭空间。
10. 胶脚：减少真空机在使用过程中滑动，使真空机保持平稳。
11. 放气按钮：抽完真空，可按放气按钮，使真空腔体泄气，打开上盖。
12. 真空抽气孔：在抽外置的真空容器或者其它部件时，平时使用真空封口袋时，切勿堵塞此气孔。
13. 别针：将真空袋口固定在别针内，固定真空袋口的位置。
14. 密封海绵圈：上下各一条，气密性强，阻隔密封仓与外界空气的流通，保证抽真空时，密封仓内达到真空状态并防止漏气。

操作图解

- 将食物装袋后，打开机器上盖，请先将真空袋一边固定在别针内，真空袋开口端悬空放在密封仓的中间，袋子口高拉平整。
注：真空袋口必须在密封舱内否则无法抽气，袋口碰到两根竖起来的挡条即可。

海绵条内的为“真空仓”的位置 硅胶条为“封口”的位置

3

- 盖上机器上盖，用双手掌心放在上盖的左下方和右下方，同时压上下盖，听见“咔嚓”声，表示锁扣已锁紧。
- 点击真空封口/封口键，启动机器抽气，真空度达到要求并自动封口。注：如果机器不停抽气，请用手掌辅助轻轻按压面壳即可，机器工作状态灯切换后，按下右侧的放气按钮，打开面壳。
(注：常态下指示灯为蓝色，工作状态为红色)
- 封口结束后，按放气按钮，即可打开机器上盖，取出封好的食物，平时不用的时候，请勿锁上卡扣，让它保持解锁状态即可，长期锁住卡扣会导致海绵条变形，影响抽真空效果。
- 封口结束后，按放气按钮，即可打开机器上盖，取出封好的食物，平时不用的时候，请勿锁上卡扣，让它保持解锁状态即可，长期锁住卡扣会导致海绵条变形，影响抽真空效果。

4

操作提示

1. 保鲜袋不能装得过满，袋子开口要有足够的长度，以便能很好地抽真空。
2. 请确保封口是干的，如果袋口潮湿，可能影响封口质量。
3. 真空密封不能完全代替冷藏和冷冻，易腐物品仍需进行冷藏或冷冻处理。
4. 封口时将胶袋清理干净并平整，上面不能有异物或褶皱，否则会造成封口困难或漏气。
5. 当对体积大的物品进行真空封装时，为了防止在封条上出现褶皱，请将保鲜袋插入真空通道时，轻轻地将保鲜袋拉平，并拿住保鲜袋直至抽气功能自动停止。
6. 建议封口或抽真空时间间隔40秒，以便电器发热条有足够的时间冷却，使您对本机的使用更加安全有效。
9. 如果您不确定保鲜袋是否已密封好，需将保鲜袋重新密封一次。

清洁和保养

1. 每次清洗前请拔掉电源线。
2. 不要把机身直接浸在水里或其他液体中进行清洗。
3. 不要用漂洗剂进行清洗，因为这样很容易划伤机身表面。
4. 用湿布或带温度肥皂水的海绵擦拭机身。
5. 要用纸巾将抽气表面上的食物残渣或液体擦拭干净。
6. 确保机身内外彻底干燥以后方可再使用。

故障排除

真空包装时，产品没有任何反应：

1. 检查电源线插头是否紧紧地插入了电源插座。
2. 检查电源线是否有损坏。

5

3. 要插入另外一台电器，先查看电源插座是否正常运行。
4. 确保盖子上合，锁扣位于锁定位置。
5. 确保将保鲜袋正确地放在真空腔体中
6. 让机器冷却40秒后再使用。
注意：本产品如果过热就会自动保护，为了防止本产品过热，让本产品冷却40秒钟，然后再对其它物品进行真空包装，并在真空包装前，让盖子保持打开。
- 注意：当出现红灯亮时同时闪烁时，机器会过热保护停机，请先让机器冷却2分钟，然后再继续进行真空包装，并在真空包装前，确保盖子打开。

真空包装后保鲜袋中仍然有空气：

1. 确保保鲜袋的整个开口端位于真空腔体中，否则保鲜袋不能完全密封。
2. 真空包装后保鲜袋中仍然有空气：
检查保鲜袋是否泄漏，往保鲜袋中注入空气再密封，将其浸入水中并施加压力，如果有气泡产生，则说明保鲜袋已泄漏，请更换新的保鲜袋。
3. 如果使用自定尺寸的保鲜袋，请仔细检查保鲜袋的密封处：
如果保鲜袋的密封处有褶皱，可能会导致泄露，从而使空气重新注入，只需打开保鲜袋，重新密封即可。
4. 切勿对保鲜袋自制一条侧缝：
保鲜袋制作时拥有特殊的侧缝，此侧缝一直密封到外边缘，自制的侧缝可能会导致泄露，从而让空气重新注入。
5. 切勿对温度过高的食物真空封口：
热胀冷缩的原理，请勿将温度过高的食物放入真空袋进行真空封口，否则食物冷却后体积变小，误以为漏气现象。
6. 新鲜蔬菜或水果真空封装后保鲜袋中仍有空气：
新鲜蔬菜或水果类在真空封装后请放入冰箱保存，否则达不到真空效果。
7. 切勿对发酵类的食物真空封口：
发酵类食物不适合真空封装，因为发酵食物本身会释放气体。

6