

尺寸：105mm×140mm

材质：80g双胶纸+黑白印刷（折页式）

产品获得CCC认证  
本企业通过ISO9001  
质量管理体系认证

### Joyoung 九阳

## 使用说明书

### Operation Instruction

#### 液体加热器(养生壶) K15F-WY175

**杭州九阳生活电器有限公司**  
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.  
浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢  
Building 3a, No.760 Yinhai Street, XiaSha, Hangzhou Economic and Technological Development Area, Zhejiang Province  
邮编：310018 网址：www.joyoung.com  
使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

微信扫一扫，注册享权益知照  
V2 210524

尊敬的用户：  
感谢您使用九阳液体加热器（养生壶）。为了便于您正确操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

### 前言

感谢您使用九阳液体加热器（养生壶），为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保存，以便日后查阅。  
本说明书仅适用于K15F-WY175液体加热器（养生壶）产品，书中所有的内容仅供用户使用和维修时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，欢迎向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。  
愿九阳液体加热器（养生壶）给您的生活带来舒适、便捷与健康。

### 装箱明细

名称	主机	电源底座	说明书	合格证
数量	1台	1个	1本	1张

### 机型规格参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	额定容量
K15F-WY175	220V	50Hz	800W	1.5L

### 3 预约/定时

- 在待机状态下，按动“预约定时”按键，机器即进入预约功能，数码管闪烁并显示预约时间。短按该键，预约时间1小时以内时，预约时间以1分钟为单位递增；预约时间1小时以上时，预约时间以10分钟为单位递增，最长可预约24小时。
- 设置完预约时间后，按下“功能选择”按键，选择功能，数码管闪烁相应的功能号。
- 机器进入功能执行后，再按“预约定时”键，机器进入定时设置，可设置功能熬煮时间。预约定时设置完成后，机器自动按选择的功能开始工作。

### 4 启动/取消

在关机状态下，按动此键机器开机，并进入待机状态，在待机状态按动此键，机器关机。在工作状态下，按动此键取消工作状态，转入待机状态。

### 5 火力调节

在功能选择完成或功能的定时设置完成后，可按动火力调节按键，设置工作功率。（功率调节范围：100W-800W）

注：  
※壶体长时间未放置在底座上，机器自动关机。

### 烹饪食物

- 以药膳为例，向壶中加入处理好的食材；
- 向壶内加入适量的水（在最低水位线与最高水位线之间），盖上玻璃盖，并正确放置在底座上；
- 通电后，选到“药膳”功能，机器自动进入烹饪状态。

### 安全注意事项

**⚠警告：** 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕；  
**⚠注意：** 对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注；  
**⚠警告：**

- 产品在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿触摸或靠近蒸汽孔等高温部分，以防烫伤。
- 为防止触电或短路等危险，切勿将本产品 and 电源线浸入到任何液体中。

**⚠注意：**

- 本产品不打算由儿童或有肢体、感官或精神能力缺陷的人使用。除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督和指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 本产品仅供家庭使用，任何商业用途、不当用途或未遵守本说明书使用引起的故障，本公司均不负任何责任，此等故障损坏不在保修之列。
- 本产品必须和本公司提供的电源底座配套使用。
- 打开包装后，请即将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- 请勿向壳体、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他金属物品，以防触电造成伤害事故。
- 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。以防漏电，造成触电或火灾。
- 电源线悬垂易引起事故，建议使用时将电源线布置在合理的位置，以免绊倒带来危险。
- 连接电源之前，请检查产品上标示的电压是否与供电电源电压相符，以免损坏元器件或发生火灾。
- 必须单独使用10A或以上带接地的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。
- 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。
- 请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免沸水溅出、触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。

### 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
养生壶不工作	电源插头没有插好	检查电源线连接情况
	电源线损坏	请到九阳售后服务中心更换再使用
水中含有异味	通常第一次使用时会有此现象	1.在壶内注满水到最高水位线，烧开后倒掉开水，然后再重复一遍，以清洗壶内部，去除异味。 2.如果问题仍未解决，向壶内加水到最大刻度，加2勺小苏打，把水烧开，然后倒掉。
壶内有水垢或者壶中的水变浑浊	这是因为当地水质较硬，水中的碳酸钙和碳酸镁引起的	及时清理即可

### 温馨提示

- 以上为常见故障诊断和排除方法，对于其它故障，请与本公司客户服务部联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸修理。

### 食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品。  
本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

	食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10(壶盖、底座、螺钉等)	GB 4806.9-2016	符合	
	不锈钢10Cr17(壶盖)	GB 4806.7-2016	符合	
塑料	PP(壶盖等)	GB 4806.7-2016	符合	
橡胶(密封圈等)		GB 4806.11-2016	符合	
玻璃(壶体)		GB 4806.5-2016	符合	
陶瓷涂层		GB 4806.10-2016	符合	

本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

- 请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等），以防引起器件损坏、故障或火灾。
- 请勿在无人看管的情况下让产品工作，以防产品突发情况造成火灾等危险。
- 请勿让产品干烧，以免引起壶体发黄、故障或发生火灾造成伤害事故和财产损失，请在使用前确认壶内有适量冷水。
- 装水量不要超过最大水位线，否则可能会出现沸水溅出而造成危险或者水流入温控器导致故障的发生。
- 请勿将密闭的容器放置在壶内加热，会有爆炸的危险。
- 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品，以防短路、自然等危险。
- 为避免烫伤，使用产品前，请务必确认壶盖已正确盖好。
- 加热过程中、水沸腾时，请勿打开壶盖或移动产品，以防烫伤。
- 壶体未充分冷却前，请通过壶盖的防烫部位来关闭壶盖。
- 在室温低于0℃时，勿让产品一直和电源插座连接，否则温控器可能会自动复位导致元件发热产生自然等危险。
- 严禁用湿手插/拔插头或用湿布清洁插座，否则会造成触电。
- 拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
- 倒水时应小心操作，防止水溅出烫伤身体，在穿着裸露皮肤的衣服、鞋子时要更加注意，防止烫伤。
- 为防止触电或火灾，下列情况必须保证电源是断开的：壶中无水时、加水时、不使用、清洁或移动产品时、当产品出现问题时。
- 如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司的售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 为防止触电、短路等造成损害事故，清洗本产品时，请取掉底座，再次使用前必须把底部和底座擦干，不得浸入水中清洗。
- 壶内水较少时，请按住壶盖提手再倒水，以免壶盖掉落。
- 本产品不适用海拔2000米以上地区，否则无法确保应有的功能。
- 丢弃本产品时，请剪断电源线并交由有相关资质的部门回收丢弃。

### 各部件名称

1 各部件名称

2 操作面板

(请以实物为准)

### 操作说明

1 功能键

- 用于选择烹饪功能。

在待机状态下，按下功能选择按键，可依次选择烧水、药膳、红茶、绿茶、花草茶、水果茶、滋补汤、五谷粥、银耳汤、煮蛋、煮面、甜品功能，此过程中相应的功能号闪烁。功能选择后，机器自动按您选择的功能开始工作。在烹饪过程中，数码管交替显示功能号与烹饪倒计时。

注：  
※选择功能时，可根据您自身烹饪需求，选择预约或定时进行烹饪时间的设定，方便您的使用；  
※烧水功能不能设置定时。

2 各功能烹饪时间表

功能	烧水	药膳	红茶	绿茶	花草茶	水果茶
时间	—	40分钟	1分钟	1分钟	1分钟	10分钟
功能	滋补汤	五谷粥	银耳汤	煮蛋	煮面	甜品
时间	45分钟	1小时	45分钟	10分钟	8分钟	1小时

注：  
※功能时间为水温达到功能温度后，进入烹饪阶段的烹饪时间。  
※机器烹饪过程中，请关注水量变化，防止干烧。

3 保温键

- 工作完成后机器自动转入保温状态，默认保温时间为12小时(烧水保温功能24小时)，保温温度为65℃，保温过程中交替显示功能号与实时温度。
- 功能选择完成并进入功能执行后，按下保温键，设置保温温度，每按动一次，温度增加5℃。温度可调节范围为40~90℃。
- 待机状态下，选择保温功能可直接进入保温状态。

### 售后服务

1 保修规定：

- 执行国家新三包法，整机包修1年，产品质量问题7天包退，15天包换；全系列全国联保。

2 包修期界定：

- 以有效包修凭证（发票、购买记录、九阳官微产品档案）的日期作为包修期的起始日期；
- 无有效包修凭证的，按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。

3 非保修范围：

- 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的；
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
- 包修凭证与实物不符或涂改的；
- 超过三包期的；
- 违背事实原则，伪造凭证不予作为保修依据。

4 如需售后服务：

- 可登陆九阳客服网站http://kf.joyoung.com/
- 九阳官微：Joyoung九阳
- 阳光服务热线：4006186999

### 有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
橡胶件(密封垫、胶脚等)	○	○	○	○	○	○
与水接触金属结构件(壶体内胆、壶盖等)	○	○	○	○	○	○
与食品接触标准件(锁附内胆与手柄螺钉、锁附内盖螺钉等)	○	○	○	○	○	○
加热器	○	○	○	○	○	○
温度传感器 *	○	○	○	○	○	○
水泵 *	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷类结构件(杯体等) *	○	○	○	○	○	○
温控器(热保护器)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(外壳、蒸汽室等)	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件(开关、连接器等)	×	○	×	○	○	×
其它金属结构件(外壳、支撑件等) *	○	○	×	○	○	○
其它标准件(锁附温控器螺钉等) *	○	○	○	×	○	○
电源线、印刷线路板组件(PCB板、线束等) *	×	○	○	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
“\*”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。  
\*：表示仅部分型号产品含该部件。

10 有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在使用说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。  
全新产品可能在打开包装或者使用过程中存在一定的的气味，在通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这都属于正常现象，本产品符合相应食品安全和使用国家标准要求，请放心使用。