九阳	西式BU	STYLEMASTER NO.
型号 ： JK30-GK111/JK30-GK651/JK30-GK112/JK-30K07S/JK30-GK652	版本 .10 11/05/2022 删除JK-30K09型号	
内容 ： 说明书设计稿		
设计 ： 夏双凤		
纸张 ： 甘肃		
日期 ： 11/05/2022		
尺寸 ： 105cmx340mm		
颜色 ： K80		
工艺 ： 60g双胶纸。折页		
◆ 印刷不干胶说明书纸质要求使用。 ◆ 说明书印刷工艺采用双面印刷。		

2022. 6. 6

清洁及保养

1. 清洗前请先关闭电源，拔下电源插头。
2. 待发热盘充分冷却后再将电饼铛(煎烤机)内的油倒净，以免被烫伤。
3. 待发热盘充分冷却后可用洁净湿毛巾擦拭发热盘，请勿使用钢丝球等粗糙物品清洁发热盘，如果长期存放应使用清洁剂进行清洗。
4. 切勿将整个电饼铛(煎烤机)浸入水中清洗，以免发生触电危险或功能故障。
5. 清洁完毕，待产品晾干后再放置于阴凉干燥处保存。

故障分析及排除

故障现象		原因分析	解决方法
电源指示灯不亮	发热盘不加热	1、电源没有接通	检查插头插座、电源引线是否完好，并插到位
		2、内部导线断开	
		3、电源开关坏损	
	发热盘加热	4、电源开关内部指示灯坏损	送指定的售后服务部进行维修
		5、电源开关内部指示灯线断	
不能自动限温		温控器坏损	

- 如问题不能解决，切勿私自拆卸机器，请送当地售后服务部进行维修，详情请查阅说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线：400-6186-999进行咨询。
- 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符，请以实物为准，卻不另行通知。敬请谅解!

产品基础信息和装箱明细

执行标准		GB 4706.1-2005、GB 4706.14-2008
产品尺寸（长×宽×高）		355mm×295mm×120mm
产品净重		约2.1kg
技术参数	额定电压	220V
	额定频率	50Hz
	额定功率	1500W
	烤盘规格	30cm
装箱明细	电饼铛	1台
	竹铲	1把
	说明书	1本

（所有数据由九阳研发中心提供，若有变更恕不另行通知）

有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
与食品接触的塑料（饮管、烤盘、提手叶片等）	○	○	○	○	○	○
橡胶件（密封圈、脚垫等）	○	○	○	○	○	○
印刷或喷涂材料件（外壳、侧板、上盖等）	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件（提手、连接件、架等）	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件（外壳、内胆体、盖板、反射板等）	○	○	○	○	○	○
标牌件（铭牌、铭牌等）	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷结构件（视镜玻璃、玻璃盘等）	○	○	○	○	○	○
电路组件（印刷线路板组件、IPC连接电线、重压器等）、电机、电源线等	○	○	○	○	○	×
有色件、印刷线路板组件、IPC连接电线、重压器等）、电机、电源线等	×	○	×	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
×：表示该有害有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
“×”的部件表明，由于现在全球的技术和工艺水平限制无法实现目标保证物质不表示完全替代。后续随着技术上的改进将逐步改进。
*：表示仅适用于客户产品改法部件。

环保使用期限10年：表示本产品平均有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品正常条件下使用不会对人体产生危害，请放心使用。
部件循环标志：表示本产品可回收利用，回收原则是经过维修无法正常工作的，不应随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有资质有能力处理有害物质的专业机构，正确有效地方法请查询国家或当地有关环境保护部门的规定。

- 以上标识符合欧盟有害物质限制指令及其配套标准SJ/T11364要求执行。
- 本产品与供货商不会对人体产生危害，请放心使用。
- 当客户选择过期报废或者因过期不能使用—报废产品，请回收标识—指针从绿色气体会逐渐消失，这是正常现象。本产品符合相应国家安全国家标准要求，请放心使用。

食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准符合性信息说明如下：

食品接触用材料		执行标准	检测报告情况	备注
金属	不锈钢0Cr19Ni10（煎盘、隔离包边、发热盘等）	GB 4806.9-2016	符合	
	不锈钢10Cr17（侧罩、转叉支架、杆固定螺杆等）			
	不锈钢07Cr19Ni10（灯罩盖等）			
	镀铝板（基材材料铝合Al、Mn、Fe、Si的不大于：0.12%、0.50%、0.040%、0.040%）（烤盘等）			
	镀铝板（基材材料铝合Al、Mn、Fe、Si的不大于：0.10%、0.45%、0.030%、0.030%）（外壳、隔板等）			
	镀锌钢板D151D-Z或D152D-Z或D153D-Z（内胆体、烤盘、脚盘等）			
	镀锌钢板D151D-Z基材（侧沿高乙烯涂层、隔热板等）			
	冷轧钢DC01或DC03基材（铰链涂层、烤盘等）			
	冷轧钢DC01基材（铰链、转叉杆片等）			
	冷轧钢DC04基材（聚甲醛目标反涂层、拉线、拉盖等）			
	铝合金3003基材（侧沿高乙烯涂层、锁体等）			
	铝合金6061基材（聚苯氧乙烯涂层、铝体、烤盘等）			
	铝合金6063基材（聚苯氧乙烯涂层、铝体、烤盘等）			
	铝合金1/13基材（聚苯氧乙烯涂层、铝体、烤盘等）			
	铝合金铸件（铝锌硅合Al、Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Ni、Zn、Ti、Sn、Pb合计的不大于：1.1%、3.0%、0.9%、0.3%、0.3%、0.5%、0.3%、0.2%、0.2%）（聚苯氧乙烯涂层、铝体、烤盘等）			
	铝10V0（底托座固定支架等）			
	镀素结构钢Q195或Q215级Q235（锁体、烤盘、转叉杆等）			
	碳钢Z18（保温罩）			
	镀锌钢板D153D+AS基材（聚苯氧乙烯涂层、锁体、烤盘等）			
	冷镀钢DH1（轴套等）			
	镀锌钢带08（锁环、轴套等）			
塑料	PP（洗菜架、脚垫桥、盖子、喷雾等）	GB 4806.7-2016	符合	
	PA（拼装、拼伴架、固定架等）			
	PC（视窗、水箱盖等）			
	聚甲醛材料Q150或Q215级Q235（锁体、拼接、伴装等）			
涂层	聚苯氧乙烯涂层（铝合金3003基材或Al 1/13基材或镀锌钢板D151D-Z基材或镀铝硅钢板D153D+AS，锁体、烤盘、隔热板等）	GB4806.10-2016	符合	
橡胶（烤盘等）	GB 4806.5-2016	符合		
陶瓷（陶瓷杯、陶瓷碗等）	GB 4806.4-2016	符合		
搪瓷（搪瓷杯、搪瓷碗等）	GB 4806.11-2016	符合		
玻璃（烤盘、敲瓶等）	GB 4806.5-2016	符合		

注：本系列产品包括以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。

售后服务

❶ 保修规定：

- 执行国家新三包法，整机包修1年，产品质量问题7天包退，15天包换；全系列产品全国联保。

❷ 包修期界定：

- 以有效包修凭证（发票、购买记录、九阳官微产品档案）的日期作为包修期的起始日期；
- 无有效包修凭证的，按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。

❸ 非保修范围：

- 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的；
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
- 包括凭证与实物不符或涂改的；
- 超过三包期的；
- 违背事实原则，伪造凭证不予作为保修依据。

❹ 服务网点查询：

- 请搜索微信小程序“九阳阳光服务”，点击相应版块查询相关服务。
- 请登陆九阳客户服务中心http://kf.joyoung.com/查询。
- 请拨打九阳北京服务热线：4006186999。

合格证

检验结论：合格
制造(检验)日期：出产品生产批号
检 验：JY 刘沙

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

杭州九阳生活电器有限公司
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街16号3幢
Building 3#, No.700 Yinhai Street, Xiasha, Hangzhou Economic and Technological Development Area, Zhejiang Province
邮编：310018 www.joyoung.com

Joyoung 九阳

使用说明书
Operation Instruction

电饼铛(煎烤机)
JK30-GK111/JK30-GK651/
JK30-GK112/JK-30K07S/
JK30-GK652

微信扫一扫注册享受全程质
V10 220511

（使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。）

欢迎使用

尊敬的用户：

感谢您使用九阳电饼铛(煎烤机)。本说明书仅适用于JK30-GK111、JK30-GK651、JK30-GK112、JK-30K07S、JK30-GK652产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎向本公司的客户服务部门咨询。

本产品与食品接触配件均符合相应法律法规和标准要求，请放心使用。

愿九阳电饼铛(煎烤机)给您的生活带来温馨、便捷和健康。



从这里开始，感受烹饪！

产品部件名称



备注：图片仅供参考，具体造型以实物为准

使用方法

1、第一次使用前，先用湿布将发热盘擦拭干净，上下发热盘擦上少量食用油。
2、插上电源插头，电饼铛（煎烤机）进入预热状态。
3、产品预热：

JK30-GK111 JK30-GK651 JK30-GK112 JK-30K07S JK30-GK652	闭上上盘、总电源开关，相对应的电源开关内部指示灯亮，煎烤机开始进入预热状态。3分钟后，预热完成。

4、食物烹饪操作：
在烤盘中放入将要烤制的食物后盖好上盖。

JK30-GK111 JK30-GK651 JK30-GK112 JK-30K07S JK30-GK652	可参照《食物加工参照表》进行烹饪，也可凭自身经验掌握。一般当电饼铛（煎烤机）四周热气减少时标明食物已熟。

★食物加工参照表：

食品名称	时间(分钟)
煎鸡蛋、薄饼、鸡蛋饼、煎饼、春饼、煮花饼	2～5
大饼、馅饼、锅贴、肉饼、烙馍、家常饼	4～8
发面饼、玉米饼、豆馅饼、各种烧饼	4～7
烤肠、烤肉、烤羊肉串、煎鱼、油焖大虾	4～8
烤土豆片、薯片、三明治面包	4～5
炒豆、炒花生米、炒瓜子、爆米花、炒果子、比萨饼	4～10

注：
上表时间仅供参考，烤制时间与电压、气温及食物的用料、软硬、大小等有关，且各地对事物的习惯称呼不同，可根据具体实际情况进行合理调整。

5、使用完毕，断开电源开关，拔下电源插头，先冷却几分钟后，用湿抹布擦拭干净即可，但长期不用时应使用清洁剂进行清洗。
★ 电饼铛（煎烤机）上盘180°摊平方法：
在上盘打开>95°左右“立式”放置时，提住把手稍向上用力使上盘离开卡位，继续自然顺着转槽旋至180°，此时把手支撑上盘，整个电饼铛（煎烤机）处于摊平状态。（如下图）



小贴士

- 不同型号的电饼铛（煎烤机）功能和使用方法均不同，请根据您购买的型号，查阅相应型号的具体使用方法。
- 电饼铛（煎烤机）工作过程中，严禁用手触摸发热盘及产品表面，以免烫伤。
- 电饼铛（煎烤机）先预热2~3分钟后，再放入将要烤制的食物，烤制效果会更好。
- 略薄饼时为使上下双面效果均匀一致，建议烙制过程中进行适当的翻面。
- 电饼铛（煎烤机）为悬浮式设计，高度会因食物厚度而自动调节。

电气原理图



安全注意事项

⚠ 警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。

1.工作期间，产品前部、左右侧和上部等表面温度会升高，贴有“高温表面”符号的区域/表面，工作过程中会变烫，请注意避免烫伤。

⚠ 注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

1.本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的说最或指导，应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
2.打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
3.请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品。以防引起火灾。
4.产品工作中、使用后冷却之前，严禁用手触摸烤盘，以防烫伤。
5.本产品仅供家庭使用，请勿作为其他用途。
6.本产品输入电压/频率为220V/50Hz，在将产品连接电源之前，请检查是否与当地的电源电压相符，甚或低于此电压可能会损坏元器件或影响产品使用性能。为避免造成损失，建议使用稳压器。
7.本产品为I类电器，使用前请确保接地线接地良好，以免发生漏电事故。
8.必须单独使用10A或以上带接地的插座，插头需相应插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。
9.请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品，以防短路、自燃等危险。
10.本产品适用于煎烤食材，请用本产品进行其它非正常操作，否则易造成产品短路、器件损坏。
11.严禁用湿手插、拔电源插头，以免触电。
12.请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
13.请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等），以防引起器件损坏、发爆或火灾。产品四周应留足够空间，与周边物体至少保持10cm距离。
14.产品必须远离火源30cm以上，以免损坏产品或发生火灾危险。
15.请勿在窗帘、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品，防止引起火灾。
16.切勿在无人照看的情况下让产品工作，以防烤焦食材引发火灾等危险。
17.确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触，以防漏电，造成触电或火灾。
18.本产品不得长时间空烧（不放任何食材），以防过热引起烤盘崩裂、自燃等，造成伤害事故和财产损失。建议不要连续使用超过3小时。
19.打开上盖时不能用力过大，以免上烤盘回弹造成烫伤或崩伤。
20.产品工作时，请勿将任何碗装、罐装或瓶装的物品放在产品上或烤盘内，否则有爆炸的危险。
21.使用本产品时，请勿将过大尖锐物及纸类、塑料等易燃物品放于烤盘内，否则会造成器件损坏、火灾等危险。
22.烹饪时请使用本产品配带的竹铲，请勿使用金属或尖锐物体刮擦烤盘，以避免损坏产品或造成意外伤害。
23.及时擦拭溢出油，切勿让油污流入产品内部，以防造成短路、触电引发人身损害、财产损失风险。
24.取出食物时请小心高温，以免烫伤。
25.请勿用刀或金属器具在烤盘内切割食物；请勿用金属或粗糙之物刮洗烤过烤盘，以免损坏不粘涂层。
26.使用完毕，请切断电源，待机器冷却后清洁烤盘及表面，以防残留的食材、油渍等在烘烤时冒烟或起火。
27.本产品使用完毕后烤盘表面仍有余热。请冷却后再进行清洁，以防烫伤。
28.无人使用本产品时、清洁或移动本产品时、产品出现故障时，请务必拔掉电源插头，防止漏电或意外启动造成损害。
29.拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
30.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
31.请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗或浸泡，不要对其喷洒水，以免器件损坏或漏电。
32.如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司的售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。
33.丢弃本产品和产品包装时，请交由有相关资质的部门回收，丢弃时请剪断电源线。

温馨提示

- 产品首次使用时，会蒸发出少量油烟，属正常现象。
- 使用时因内部温度变化，零部件收缩或膨胀时发出“咔咔”声，属正常现象。