文件名称	Y型品检书
颜色	单黑
印刷工艺	胶版印刷，骑马钉
整稿时间 及日期	设计部2020-07-13
版本号	V4.250713

Joyoung 九阳

产品品质以产品实物为准
若有更新恕不另行通知
感谢您的关注

V4.250713

使用说明书

Operation Instruction

静音洗涤破壁机

L型-Y型

九阳股份有限公司

Joyoung Company Limited

济南市槐荫区天桥区经济开发区

Jinan Economic Development Zone, Tianqiao District, Jinan, Shandong, China

www.joyoung.com

前言

尊敬的客户：

感谢您惠顾九阳静音洗涤破壁机！本说明书适用于L-Y12*型，请在使用该款产品前仔细阅读本说明书，并妥善保管，供日后查阅。

本公司保留产品外观、功能、以及规格的改进、更新的权利。

产品实物请以实际产品为准。

目录

第一章 安全注意事项 2

第二章 产品部件名称 2

第三章 操作界面及功能介绍 3

第四章 使用方法 4

第五章 清洁与保养 5

第六章 故障排除 5

第七章 产品基础信息和规格明细 6

第八章 电气原理图 6

有害物质限用物质明细表 7

食品接触材料信息表 7

售后服务 7

第一章 安全注意事项

警告

为了确保使用人员的人身安全，财产安全，请严格遵守以下安全注意事项：

- 产品仅适用于家庭使用，请勿作其他用途。
- 请勿将产品放置在儿童可接触处。
- 请勿将电源线、插头、手、脚等部位放入搅拌杯内。
- 请勿拆卸或改装产品。
- 请勿将电源线、插头、手、脚等部位靠近运动部件及产品表面。

警告

为了确保使用人员的人身安全，请勿在以下情况下使用：

- 产品出现异常（如：冒烟、异味、漏电等）。
- 电源线、插头、开关等部位出现异常。
- 产品已经掉落，表面有明显的变形或破损。
- 产品不在正常运行状态，例如：搅拌杯内有食物时，电机不能启动；搅拌杯内无食物时，电机不能停止运转；搅拌杯内无食物时，电机能启动，但搅拌刀不能旋转；搅拌杯内有食物时，搅拌刀能旋转，但食物不能搅碎；搅拌杯内有食物时，搅拌刀能旋转，但搅拌杯不能锁紧