V1+200114

产品外观以实际产品为准
若有更新恕不另行通知
保留最终解释权

杭州九阳生活电器有限公司
Hangzhou Jiuyang Household Appliances Co., Ltd.
浙江省杭州经济技术开发区下沙街道雷奥路760号1-6幢
Building 1-6, No.760 Leiao Road, Xiasha Street, Economic and Technological Development Area, Jiyang Province
邮编：310018 传真：400 6186 996 www.joyoung.com

技术服务热线
400-6186-999

Joyoung 九阳

使用说明书
Operation Instruction

电烤箱
KX12-J88

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

前言

尊敬的用户：

感谢您使用九阳电烤箱。本说明书仅适用于KX12-J88产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎咨询本公司的客户服务部门咨询。

愿九阳电烤箱给您的生活带来温馨、便捷和健康。

目录

第一章 安全注意事项 1
第二章 部件及功能 4
第三章 使用方法 5
第四章 清洁及保养 7
第五章 故障分析及排除 7
第六章 产品基础信息和装箱明细 8
第七章 电气原理图 8
有害物质限制使用标识表 8
食品接触材料信息表 9
售后服务 11

第一章 安全注意事项

警告

对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。工作期间，产品前部、左右侧和上部等表面温度会升高，贴有“高温表面”符号。出于防范风险，工作过程中应关变压器，请注意避免烫伤。

注意

对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

1 本产品仅供家庭使用，请勿作为其他用途。

2 产品在不打算由存在缺陷、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的适当指导和监督。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

3 打开包装后，请即刻检查材料和投入past成员，以免儿童误食，造成窒息的危险。

4 使用时必须将可调材料全部取下，否则产品在工作过程中会导致火灾；触伤等。

5 本产品输入电压须等于220V/50Hz，在用产品连接电源之前，请检查是否与当地的电源电压相符，高或低于此电压可能会损坏产品并使保修产品使用可能。为避免造成损失，建议使用稳压器。

6 本产品为烘焙电器，使用前请确保接地线接地良好，以免发生漏电事故。

7 会损坏线使用16A或以上带接地的插座，插头需匹配插入插座，以防插脚不良而导致元件过热触发，引发短路或火灾等危险。

8 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品，以防短路、自燃等危险。

9 产禁用产品作食物和物以外的其他用途。

10 产禁用湿手操作，防电击或损失，以免触电。

11 请在水平台面上操作，请勿在地板、毛巾、厨料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。

12 请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光照、不耐热的台面上使用，以免触电、起火、易落等造成伤害事故和财产损失。

13 请不要在有风扇出漏和漏电的环境中使用本产品，否则会造成火灾和触电。

14 请勿在运行中，擅自将手或其他物品伸入过产品工作，以防被烫伤或引起火灾。

15 切勿在无人照看的情况下让产品工作，以防被烫伤或引起火灾等危险。

16 产品使用时，四周应留足够空间，与周边物体至少保持10cm距离，以防造成损失事故，甚至引起火灾等危险。

17 确保电源线不会引火损伤过程，毛边，其他突出尖锐物或表面热的物品接触，以防漏电，造成触电或火灾。

18 使用前请检查时间旋钮是否在“关”的位置。

19 工作期间，请使用旋钮或定时，严禁触摸产品高温表面、内部，以免烫伤。

20 本产品不用长时间空烧（不放任何食材），以防发生损耗等意外或危害事故和财产损失。建议不要连续使用超过3小时。

21 使用过程中，请不要将铝纸、罐装或瓶装的物品，特别不成易燃材料置于产品工作温度产品，以避免火灾、爆炸发生。

22 使用时严禁将任何损害、腿脚类等易燃材料置于烤箱里，以免发生火灾危险。

23 请勿将装箱清单后，即可将废弃箱体回收重在烤箱内边热，以免发生爆炸危险。

24 **若烤制pH＜5的酸性食材（如蘸酷、柠檬汁等酱料），请务必使用镀铝纸包裹。**

25 使用过程中烘保食物不要留到边热盘，请不要接过大的食物，否则易导致短路，起火。

26 产品在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿用手触碰或移动易撒或，特别在打开烤箱门的过非常小心，可能会有热蒸汽从烤箱中涌出，以防烫伤。

27 使用完毕，将时间旋钮旋回到“关”的位置，然后拔掉插头。

28 拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。

29 请使用随附手套或隔热夹取高温易烫品，以防烫伤。

30 每次使用后可以，需对烤箱的冷却后再清洁，以防残留的食渣、油渍等在下次烘烤时冒烟或起火。

31 本产品使用完毕后应先将表面的内外供，请勿在距离百度达，以防烫伤。

32 无人使用本产品时，请先切断总本产品时，产品长时间停留时，请务必将电源插头，防止漏电或静电引起，引发火灾危险。

33 请勿将本产品放置在或其他容体中浸泡或浸泡，不要对其喷洒水，以免损坏部件或漏电。

34 本产品使用高温时(如烧烤)，请勿使用微型的清洁剂或擦洗海利的金属海具清洁球等)，请不要在此玻璃或贴去玻璃的边缘，

以免损伤玻璃表面或使玻璃裂。

37 丢弃本产品时，请拆断电源线并交由有相关资质的部门回收其他。

温馨提示

- 第一次使用前清洗配件指出用清洗剂清洗，并打开烤箱预热10分钟以排除可能来说加固过程中残留的异味。
- 开始使用后，产品会自行记忆每次烤箱的预热定出，属正常现象。
- 请使用本产品所提供配件。

第二章 部件及功能



第三章 使用方法

温控旋钮	将旋钮顺时针旋转到合理要的温度，温度可调节范围为100℃至200℃
时间调节旋钮	0～60分钟时间调控，时间要求可以设定为60分钟。当设定到“关”时，烤箱将处于断电状态。

- **第一次使用前准备**

1 将烤箱内的附件及包装物全部取出。

2 打开烤箱预热10分钟以排除包装纸或运输过程中残留的异味，建议温度200℃。

3 使用前及清洁烤箱后，用温过清洁剂的湿布擦拭烤箱内部。

4 烤箱周围应预留足够空间，保证烤箱表面到其他物品至少10cm距离，烤箱底部不可与置在桌面。

- **使用说明**

1 将食物放置在烤网或烤盘中间。

2 烤盘放置在为四放入烤箱。

3 根据食物高度，合理地放入烤箱中，保证食物无法接触到发热管部分。

4 关上玻璃门，选择适当的温度，将时间旋钮顺时针旋转到合适的加热时间，此时电烤箱开始工作。

5 当食物制作完成，烤箱会“叮”的一声提示你，并自动停止加热。

小贴士：

- 为使烤制效果更好，建议使用电压预热5－10分钟。
- 烤制食品前取冷冻食物时，请将食物放在烤盘上。
- 可根据个人喜好调整烤制时间和烘烤温度，即烘过程中建议您经常检查食物避免食物烘焦。
- 烤制过程中工作状态时和工作结束后一段时间内，外表面的温度可能非常高，请勿随意触摸，移动，以免造成伤害。

第四章 清洁及保养

- 清洁烤箱前，请先切断电源并拔掉插头，待烤箱完全冷却后再进行。
- 切勿将箱体浸泡到清水中，以免损坏电气元件，造成短路或触电进行清洁。
- 网盘、烤盘、烤网等配件可放在洗衣机中清洗。
- 严禁采用钢丝球等硬质清洁或带烘焦油腻被擦洗。
- 切勿用整个烤箱和进入水或其它液体中清洗，以免发生触电危险及可能损坏。
- 清洁完毕，将产品放干后放置于阴凉干燥处保存。

第五章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	解决方法
上加热管不亮	上加热管损坏	送指定的售后服务机构进行维修
下加热管不亮	下加热管损坏	送指定的售后服务机构进行维修
食物烤糊	选择功能错误	调低加热温度
	食物放置过于靠近加热管	避免食物过于靠近加热管
	选择加热时间过长	减短加热时间
	内胆元素件发障	送指定的售后服务机构进行维修

- 如问题不能解决，切勿自行拆卸本机，请送当地售后服务部进行维修，详情请咨询当地的客户服务中心或本公司客户服务热线：400-6186-999进行咨询。
- 以下为特定范围导致零部件更换引发相不符，请以实物为准，恕不另行通知，敬请谅解：

第六章 产品基础信息和装箱明细

产品型号		KX12-J88
执行标准		GB4706.1-2005，GB4706.14-2008
产品尺寸（长×宽×高）		236.6mm×211.7mm×314.6mm
产品净重		约3kg
技术参数	额定电压	220V
	额定频率	50Hz
	额定功率	800W
	容量	12L
装箱明细	整机	1个
	烤盘	1个
	网盘	1个
	烤网	1个
	说明书	1份
	合格证	1张

（所有型号前加九阳英文中ID提供，若有变更恕不另行通知）

第七章 电气原理图

有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
与食品接触的配件（烤盘，烤叉等）	○	○	○	○	○	○
模具件（玻璃，硅胶等）	○	○	○	○	○	○
非接触部份组件（如底，网盘的手等）	○	○	○	○	○	○
不锈钢组件（特定型号，选配等）	○	○	○	○	○	○
其它金属组件（外壳，内胆等）	○	○	○	○	○	○
标签件（铭牌，提示等）	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷组件（玻璃门等）	○	○	○	○	○	○
塑料塑料组件/电路板等装配件	○	○	○	○	○	○
电源件，印刷电路板组件（PCB组件，电子元器件，安全装置等）	×	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。（“×”的部件属于欧盟RoHS指令豁免的范围。）

注：本表数据为截至本产品生产日期时的数据。

以上环保年限参考使用条件下的正常使用情况，不包括易损件。

本产品标准使用不含汞元素产生危害，请放心使用。

如果产品在不符合使用条件下或不当使用，或超过使用期限后，虽然不会发生危害，但产品中的有害物质可能会发生变异，建议不要使用。

食品接触材料信息表

请根据说明书要求正确使用本产品。

本产品符合相关食品安全国家标准要求，食品接触材料及其制品可能用作食物容器和盛具。

食品接触材料		执行标准	符合性结果及	备注
金属	不锈钢304Cr-19Ni10（烤盘，网盘包边等）	GB 4806.9-2016	符合	
	不锈钢430Cr17（网盘，网支支架，外盘及组件等）			
	不锈钢430Cr-19Ni10（烤叉套等）			
	铝铝合金材料6061-O，Mn：0.15%-0.35%，Fe：0.7%，Si：0.40%-0.80%，Cu：0.15%-0.40%，Cr：0.04%-0.35%，Zn：0.25%，Ti：0.15%（烤盘等）			
	铝铝合金材料5052-O或5182-O或5754-O或3003-O（内胆件，烤盘，网盘等）			
	铝铝合金材料3003-O或3105-O（配件，烤盘等）			
玻璃	钢化玻璃GB/T 9675-2014（烤盘，网盘等）	GB 4806.5-2016	符合	
	钢化玻璃GB/T 9675-2014（烤盘，网盘等）	