

尺寸: 105mm × 140mm

材质: 80g双胶纸+黑白印刷(折页式)

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

Joyoung 九阳

使用说明书
Operation Instruction
液体加热器(养生锅)
K15F-WY590

感谢您使用九阳液体加热器(养生锅)。为了使您正确地使用和维护本机,请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读“安全注意事项”。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

前言

感谢您使用九阳液体加热器(养生锅),为了使您正确地使用和维护本机,请在使用前仔细阅读说明书,并妥善保存,以便日后查阅。本说明书适用于K15F-WY590型号产品,书中所有内容仅供用户使用和维护时参考,具体以实物为准,图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题,请向当地九阳售后服务中心或公司客服中心咨询。愿九阳液体加热器(养生锅)给您的生活带来舒适、便捷与健康。

装箱明细

名称	主机	炖盅组件	说明书
数量	1套 (锅体+锅盖+电源底座)	1套 (炖盅支架+炖盅+炖盅盖)	1本

机型规格参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	额定容量
K15F-WY590	220V	50Hz	1000W	1.5L

杭州九阳生活电器有限公司
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co.,Ltd.
浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No.760 Yihai Street, Xia Sha, Hangzhou Economic
and Technological Development Area, Zhejiang Province
邮编:310018 网址: www.joyoung.com
微信号: joyoung
V3-211119
(使用者前请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管)

安全注意事项

⚠️ 警告: 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕;
⚠️ 注意: 对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注;
⚠️ 警告:
1. 产品在工作期间会产生高温和蒸汽,请勿触摸或靠近蒸汽孔等高温部分,以防烫伤。
2. 为防止触电或短路等危险,切勿将本产品和电源线浸入到任何液体中。
⚠️ 注意:
1. 本产品不打算由儿童或有肢体、感官或精神能力缺陷的人使用。除非有负责他们安全的人对他们进行该产品使用有关的监督和指导。应照看好儿童,确保他们不玩本产品。
2. 本产品仅供家庭使用,任何商业用途,不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障,本公司不负任何责任,此等故障损坏不在保修之列。
3. 请勿煮容易粘锅底的食材,以免影响机器的正常工作。
4. 本产品必须与提供的配套电源线连接器一起使用,锅体仅在提供的底座上使用。
5. 打开包装后,请即刻将塑料袋放入垃圾桶,以免儿童玩耍,造成窒息的危险。
6. 请勿向壳体、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他金属物品,以防触电造成伤害事故。
7. 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触,以防漏电或火灾。
8. 电源线易垂引起事故,建议使用时将电源线布置在合理的位置,以免绊倒带来危险。
9. 接通电源之前,请检查产品上标的电压是否与供电电源电压相符,以免损坏元器件或发生火灾。
10. 必须单独使用10A或以上带接地的插座,插头需彻底插入插座,以防接触不良而导致元器件过热烧坏,引发短路或火灾等危险。
11. 在水平面上操作,请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品,以防引起火灾。
12. 请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑的台面上使用,以免沸水溅出、触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
13. 请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体(如天然气、沼气等),以防引起器件损坏、故障或火灾。
14. 切勿在无人看管的情况下让产品工作,以防产品突发情况造成火灾等危险。
15. 请勿让产品干烧,以免引起锅体发黄、故障或发生火灾造成伤害事故和财产损失,请在使用前确认锅内有适量冷水。
16. 装水量不要超过最大水位线,否则可能会出现沸水溅出而造成危险或者水流入温控器导致故障的发生。
17. 请勿将密闭的容器放置在锅内加热,会有爆炸的危险。
18. 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品,以防短路、自燃等危险。
19. 为避免烫伤,使用产品时,请盖好盖子,以防蒸汽喷到手上。
20. 加热过程中,水沸腾时,请勿打开锅盖或移动产品,以防烫伤。
21. 锅体未充分冷却前,请通过锅盖的防烫部位来拿握钢盖。
22. 在室温低于0°C时,勿让产品一直和电源插座连接,否则温控器可能会自动复位导致元件发热产生自燃等危险。
23. 严禁用湿手插/拔插头或用湿布清洁插座,否则会造成触电。
24. 拔下插头时,须握住插头拔出,切勿用力猛拉或扭曲电源线,以防电源线损坏,产生漏电危险。
25. 倒水时应小心操作,防止水溅出烫伤身体,在穿着裸露皮肤的衣服、鞋子时要更加注意,防止烫伤。
26. 为防止触电或火灾,下列情况必须保证电源是断开的:锅中无水时、加水时、不使用时、清洁或移动产品时、当产品出现问题时。
27. 如产品发生故障或损坏,请停止使用,可以送到我公司的售后服务点维修,切勿自行修理,以免发生危险。
28. 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
29. 为防止触电、短路等造成损害事故,清洗本产品时,请取掉底座,再次使用前必须把底部和底座擦干,不得浸入水中清洗。
30. 本产品不适用海拔2000米以上地区,否则无法确保应有的功能。
31. 弃用本产品时,请剪断电源线并交由有相关资质部门回收丢弃。

部件描述

锅盖提手
锅盖
锅体
操作/显示面板
电源底座
电源插头
炖盅组件
炖盅支架
炖盅盖
炖盅
主机

部件功能

序号	部件名称	部件功能
1	锅盖提手	供手提拿/盖紧锅盖
2	锅盖	盖在锅体或炖煮支架上,用于密封/防尘/防烫/防飞溅
3	锅体	用于盛放水和食材,底部带加热部件
4	电源底座	连接锅体并对加热部件供电/控制/信号处理
5	操作/显示面板	进行相关功能/参数的显示与操作
6	电源插头	用于连接电源
7	炖盅组件	用于隔水炖煮食材

使用方法

温馨提示

1. 使用本产品前,请务必仔细阅读本说明书,尤其是“安全注意事项”。
2. 第一次使用前,在锅内注满水到最大水位线,选择营养炖功能,烧水完成后倒掉水,然后再重复一遍,以清洗锅体内部,去除异味。
3. 在养生锅工作时,锅体离开底座就会停止工作,如果在1分钟内把锅体放回底座,就会继续之前的工作状态,超过1分钟放回底座,就会返回机状态。
4. 使用蒸煮和火锅功能时需开盖,在加热部分易溢出食材时(如大米等),建议打开锅盖,添加食材量较多时,蒸汽口处有轻微溢出属正常现象。
5. 在产品使用过程中和工作完成后,锅把手较烫,如需移动锅体,请待锅体冷却或用隔热垫包裹把手。

① 操作面板

② 操作说明

步骤1: 点击【启动/取消】键,进入待机/关机状态。
步骤2: 点击【功能】键,进入功能界面,连续点击,进行功能选择。
步骤3: 点击【+】/【-】键,调节相应功能参数(工作时间/加热功率/保温温度)。
步骤4: 点击【预约】键,进入预约界面,继续点击【+】/【-】键,调节预约时间,长按【+】/【-】键可快速调节。
步骤5: 点击【启动/取消】键或等待显示屏闪烁后,启动功能。

注:

- 待机状态下,点击【保温】键,直接进入保温功能,点击【+】/【-】键调节保温温度。
- 带●图标的一行为炖煮功能,将食材直接放入锅内即可,总量不可超过炖煮最大水位线。带●图标的一行为隔水炖功能,需搭配炖盅组件使用,将食材放入炖盅内,再向锅内注入清水,锅内水位不可超过隔水炖最大水位线。
- 火锅功能,点击【+】/【-】键调节的参数为加热挡位,P0表示不加热,P1-P6功率依次增大。
- 除火锅、酸奶和保温功能外,其余功能完成后会自动进入保温阶段,默认保温温度65°C,保温4h。

③ 维修服务保证

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务部门联系。

- 九阳养生锅实行一年包修。
- 三包期的起始日期以产品发票日期为准。
- 下列情况之一者,不属于三包范围:
 - 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 非本公司指定维修部自行拆修而造成损坏。
 - 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
 - 无有效发票。
 - 因不可抗拒力造成损坏。
 - 将养生锅用于商业用途。

④ 执行标准

执行标准: GB4706.1-2005、GB4706.19-2008

⑤ 故障分析及排除

⑥ 如何清洗养生锅

说明: 在工作状态下进行检测和判定。E1-E4故障出现后,除解除报警动作可行外,其他按键动作均不响应。

故障现象	原因分析	故障排除
干烧保护	切断锅体、电源线、电源插头和电源底座浸于水中。	提起锅体,往锅内加入适量冷 水再放回底座,重新接插电源 插头
电源插头没有连接到位	检查电源插头的连接情况	
其他(高温保护异常/电源线损坏)		
按键失灵	按键损坏/接触不良等	联系九阳售后维修
水持续沸腾不断电	内部线松脱或接触不良	
传感器损坏		
数码显示E1	锅体与底座分离	将锅体放回底座
	工作环境温度过低	请在室内使用并提高室内温度
	其他(传感器开路等)	联系九阳售后维修
数码显示E2		
	传感器短路	
	干烧时间过长	提起锅体,往锅内加入适量冷 水再放回底座,重新接插电源 插头
数码显示E3	干烧保护	
	其他(传感器损坏等)	联系九阳售后维修
数码显示E4	传感器接触不良或损坏	
	水中带有异味	通常在第一次使用时 会有此现象
锅内有水垢	水质原因	参照使用方法-温馨提示第二条
锅内水混浊		

⑦ 温馨提示

以上为常见故障诊断和排除方法,对于其它故障,请与本公司客户服务部门联系,或直接到本公司指定的维修点进行修理,切勿自行拆卸修理。
本公司指定维修点请根据说明书“售后服务”的服务网点查询办法进行登录查询。

⑧ 食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品。本产品符合相应食品安全国家标准要求,食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注
橡胶件(密封垫、胶脚等)	GB 4806.9-2016	符合	
不锈钢06Cr19Ni10(NTC 外壳、锅盖螺钉等)			
与食品接触金属件(NTC外壳等)			
与食品接触标准件(锅盖螺钉等)			
与食品接触塑料件(炖盅支架等)			
温度传感器			
玻璃类结构件(锅体、炖盅等)			
非阻燃塑料结构件(底盖等)			
其它金属件(锅盖螺钉等)			
电源线、发热盘、印刷线路板组件(PCB 板、线束等)			
玻璃(锅体、锅盖、炖盅等)	GB 4806.5-2016	符合	
塑料 聚丙烯(PP)(炖盅支架等)	GB 4806.7-2016	符合	
玻璃	GB 4806.5-2016	符合	
塑料 聚丙烯(PP)(炖盅支架等)	GB 4806.11-2016	符合	
涂层 陶瓷涂层(发热盘涂层)	GB 4806.10-2016	符合	

⑨ 有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
橡胶件(密封垫、胶脚等)	○	○	○	○	○	○
与食品接触金属件(NTC外壳等)	○	○	○	○	○	○
与食品接触标准件(锅盖螺钉等)	○	○	○	○	○	○
与食品接触塑料件(炖盅支架等)	○	○	○	○	○	○
温度传感器	○	○	○	○	○	○
玻璃类结构件(锅体、炖盅等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(底盖等)	○	○	○	○	○	○
其它金属件(锅盖螺钉等)	○	○	○	○	○	○
电源线、发热盘、印刷线路板组件(PCB 板、线束等)	×	○	×	○	○	×

⑩ 售后服务

⑪ 保修规定:

- 执行国家新三包法,整机包修1年,产品质量问题7天包退,15天包换;全系列产品全国联保。

⑫ 包修期界定:

- 以有效包修凭证(发票、购买记录、九阳官微产品档案)的日期作为包修期的起始日期;
- 无有效包修凭证的,按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。

⑬ 非保修范围:

- 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的;
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏;
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的);
- 包修凭证与产品不符或涂改的;
- 超过三包期的;
- 违背事实原则,伪造凭证不予以作为保修依据。

⑭ 如需售后服务:

- 可登陆九阳客服网站http://kf.joyoung.com/
- 九阳官微: Joyoung 九阳
- 阳光服务热线: 4006186999

⑮ 合格证

检验结论: 合格
制造/检验日期: 见产品生产批号
检 验: JY(检)