

Joyoung 九阳	尺寸:	105X140mm
	材质:	60g双胶纸 (普通款)
	形式:	折页 (最多八折页)
	字体:	思源黑体 Light、思源黑体 Bold、DIN Medium

产品基础信息和装箱明细

执行标准		GB4706.1-2005、GB4706.19-2008
产品尺寸 (长×宽×高)		363mm×240mm×153mm (HG15-G121) 363mm×240mm×196mm (HG15-G122) 363mm×240mm×196mm (HG15-G622)
产品净重		约1.2kg (HG15-G121) 约1.35kg (HG15-G122) 约1.35kg (HG15-G622)
技术参数	额定电压	220V
	额定频率	50Hz
	额定功率	600W
	额定容量	1.5L
	主机	1台
	蒸笼	1个 (HG15-G121不带蒸笼)
	玻璃盖	1个
装箱明细	电源线	1条
	说明书	1本
	(所有数据由九阳研发中心提供,若有变更恕不另行通知)	

电气原理图

有害物质限制使用标识表

部件名称	有害物质				
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)
与食品接触的配件 (炸锅、烤盘、搅拌叶等)	○	○	○	○	○
橡胶件 (密封圈、脚垫等)	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件 (外壳、侧板、上盖等)	○	○	○	○	○
不锈钢结构件 (提手、连接件、轴等)	○	○	○	○	○
其它金属结构件 (外壳、内腔体、盖板、反射板等)	○	○	○	○	○
标准件 (螺钉、螺母等)	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷结构件 (视窗玻璃、玻璃盖等)	○	○	○	○	○
阻燃结构件 (插座、开关支架、电机支架等)	○	○	○	○	○
电器件、印刷线路板组件* (PCB板、电容、变压器等)、电机、电源线、线条	×	○	×	○	○

*: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
*: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
*: 表示该部件表明,由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代,后续随着技术上的改进将逐步改进。
*: 表示仅部分型号产品含该部件。

食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。本产品符合相应食品安全国家标准要求,食品接触材料及其执行标准符合性信息说明如下:

食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注
不锈钢06Cr19Ni10 (盖板、锅盖包边等)	GB 4806.9-2016	符合	
不锈钢10Cr17 (蒸层、转叉支架、炸篮连接件等)			
不锈钢07Cr19Ni10 (打蛋器等)			
镀铝钢 (基本材料成分C、Mn、P、S分别不大于: 0.12%、0.50%、0.040%、0.040%) (烤盘等)			
镀锌钢板DX51D+Z或DX52D+Z或DX53D+Z (内腔体、烤盘、肩盘等)			
镀锌钢板DX51D+Z基材 (聚四氟乙烯涂层, 隔热板等)			
冷轧钢DC01或DC03基材 (搪瓷涂层, 烤盘等)			
冷轧钢DC01基材 (镀铬, 转叉叶片等)			
冷轧钢DC04基材 (聚甲基硅氧烷涂层, 炸锅、炸篮等)			
铝合金3003基材 (聚四氟乙烯涂层, 钢体等)			
铝合金YL113基材 (聚四氟乙烯涂层, 锅体、烤盘等)			
碳素结构钢Q235或Q235 (镀铬, 烤网、转叉轴等)			
铸铁Z18 (钢体等)			
镀铝硅钢板DX53D+AS基材 (聚四氟乙烯涂层, 炸锅、烤架等)			
冷镦钢ML20Mn (轴套等)			
PP (蒸蛋架、酸奶桶等)	GB 4806.7-2016	符合	
PA (转轴、搅拌桨、固定架等)			
PC (水杯、水箱盖等)	GB 4806.10-2016	符合	
聚甲基硅氧烷涂层 (冷轧钢DC04基材, 炸锅、炸篮等)			
聚四氟乙烯涂层 (铝合金3003基材或YL113基材或镀锌钢板DX51D+Z基材或镀铝硅钢板DX53D+AS, 锅体、烤盘、隔热板等)			
搪瓷 (烤盘等)	GB 4806.3-2016	符合	
陶瓷 (酸奶杯、酸奶桶等)	GB 4806.4-2016	符合	
橡胶 (密封圈、垫圈、套管等)	GB 4806.11-2016	符合	
玻璃 (锅盖、酸奶瓶等)	GB 4806.5-2016	符合	

注: 本系列产品包含以上食品接触材料,部分机型可能不含个别材料,请以实际产品为准。

售后服务

① 保修规定:

- 执行国家新三包法,整机包修1年,产品质量问题7天包退,15天包换;全系列产品全国联保。

② 包修期界定:

- 以有效包修凭证(发票、购买记录、九阳官微产品档案)的日期作为包修期的起始日期;
- 无有效包修凭证的,按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。

③ 非保修范围:

- 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的;
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏;
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的);
- 包修凭证与实物不符或涂改的;
- 超过三包期的;
- 违背事实原则,伪造凭证不予作为保修依据。

④ 服务网点查询:

- 搜索微信小程序“九阳阳光服务”,点击相应版块查询相关服务。
- 登陆九阳客户服务http://kf.joyoung.com/查询。
- 拨打九阳阳光服务热线:4006186999。

合格证

检验结论:	合格
制造/检验日期:	见产品生产批号
检 验:	JY(检)

产品获得 CCC 认证
本产品通过 ISO9001
质量管理体系认证

使用说明书

Operation Instruction

电火锅

HG15-G121/HG15-G122/HG15-G622

杭州九阳生活电器有限公司
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

浙江省杭州经济开发区下沙街道银海街760号24幢
Building 24, No.760 Yinhai Street, Xiaoshan, Hangzhou Economic and Technological Development Area, Zhejiang Province
邮编: 310018 www.joyoung.com

微信号扫一扫,注意事项全知道
V2 220323

尊敬的用户:

感谢您使用九阳电火锅(料理锅)。本说明书适用于HG15-G121、HG15-G122、HG15-G622产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考,未尽事宜,欢迎向本公司客户服务部门咨询。

本产品与食品接触配件均符合相应法律法规和标准要求,请放心使用。

九阳产品给您的生活带来温馨、便捷和健康。

安全注意事项

⚠️ 警告: 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。

1.产品工作时,请勿将手或脸靠近蒸汽口,以免烫伤。
2.打开锅盖时注意高温蒸汽,以免烫伤。

⚠️ 注意: 对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

1.本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童,确保他们不玩弄本产品。
2.打开包装后,请即刻将塑料袋放入垃圾桶,以免儿童玩耍,造成窒息的危险。
3.请在水平面上操作,请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品,以防引起火灾。
4.产品工作中、使用后冷却之前,严禁用手触摸锅体,以防烫伤。
5.本产品仅供家庭使用,请勿作为其他用途。
6.本产品输入电压/频率为220V/50Hz,在将产品连接电源之前,请检查是否与当地的电源电压相符,高或低于此电压可能会损坏元器件或影响产品使用性能。为避免造成损失,建议使用稳压器。
7.本产品为I类电器,使用前请确保接地线接地良好,以免发生漏电事故。
8.必须单独使用10A或以上带接地的插座,插头需彻底插入插座,以防接触不良而导致元件过热烧坏,引发短路或火灾等危险。
9.本产品适用于蒸煮食材,请勿用本产品进行其它非正常操作,否则易造成产品短路、器件损坏。
10.严禁用湿手插、拔电源插头,以免触电。
11.请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用,以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
12.请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体(如天然气、沼气等),以防引起器件损坏、故障或火灾。产品四周应留足够空间,与周边物体至少保持10cm距离。

产品部件名称

备注: 图片仅供参考, 具体造型以实物为准

产品使用方法

操作步骤

- 初次使用前,将锅体内外加入适量清水,用软布进行清洗;
- 插上电源插头,根据需求将旋钮旋至I档、II档进行加热。

小贴士:

- 不同型号的电火锅功能和使用方法均不同,请根据您购买的型号,查阅相应型号的具体使用方法;
- 电火锅工作过程中,严禁用手触摸锅体及产品表面,以免烫伤;
- 为保证食物健康,请勿重复使用烹饪过的油。

温馨提示

- 产品首次使用时,会蒸发出少量油烟,属正常现象。
- 使用时因内部温度变化,零部件收缩或膨胀时发出“咔咔”声,属正常现象。

清洁及保养

- 清洁前请先将旋钮旋至“关”档位,拔下电源插头。
- 待锅体冷却后,可使用软布浸中性洗涤剂擦洗,请勿使用金属刷、腐蚀性溶剂等,以免破坏不粘涂层及锅体表面。锅盖待冷却后可直接用水清洗。
- 切勿将整个电火锅浸入水中清洗,以免发生触电危险或功能故障。
- 清洁完毕,待产品晾干后放置于阴凉干燥处保存。

故障分析及排除

故障现象	原因分析	解决方法
通电指示灯不亮	发热盘加热	送指定的售后服务中心进行维修
	电源线未接通	检查插头、电源引线是否完好,并插到位
通电指示灯亮	发热盘不加热	内部导线断开
	温控器损坏	送指定的售后服务中心进行维修

● 如问题不能解决,切勿私自拆卸机器。请送当地售后服务中心进行维修,详情请查阅说明书“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线:400-6186-999进行咨询。
● 上述内容如因型号或零部件变更与实物不符,请以实物为准,恕不另行通知,敬请谅解!