



证书编号: (2006)国免字(371250207)号
有效期: 2006年12月至2009年12月

Joyoung 九阳

受控

使用说明书

九阳榨汁机

型号: JYZ-10



九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

地址: 山东济南市槐荫区新沙北路12号
传真: 0531-87901901 电话: 0531-87901018
网址: www.joyoung.com.cn 邮政编码: 250118

全国服务热线:
0531-87918008
0531-87901018
400-6186-999

尊敬的用户，感谢您使用九阳多功能食品榨汁机，为了便于您正确的操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第四章“注意事项”，并特别留意说明书黑色字体部分。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目录

前言	1
第一章 部件及名称	2-3
第二章 使用方法	4-6
第三章 技术参数	6
第四章 注意事项	7
第五章 故障分析与排除	7-8
第六章 装箱明细	8

前言

您好，感谢您使用九阳多功能食品榨汁机，为了使您能正确地使用和维护本产品，我们特地编写了这本说明书，请您在使用前仔细阅读，并且妥善保存，以便以后查阅。

这本说明书仅适用于九阳股份公司“JYZ-10”榨汁机产品，九阳股份有限公司对该说明书保留最终解释权，书中所有的内容仅供用户使用与维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本书不足与错误之处在所难免，欢迎广大用户提出宝贵意见，愿九阳榨汁机给您的生活带来温馨、便捷与健康。

现象	原因分析	故障排除
使用中停止	1.物料加压过大，超载工作，电机堵转。 2.连续使用时间过长，电机损坏。	1.关闭电源，将物料取出。 2.到指定维修站维修。
果汁杂质多	1.忘记装果渣盒。 2.刀网的滤网破损。 3.果渣盒已满，果渣溢出。	1.安装上果渣盒。 2.更换刀网。 3.清洗果渣盒后再使用。


（注：以上为常见故障诊断方法，对于其他故障，请与本公司客户服务部联系。切勿自行拆卸修理。）

第六章 装箱明细

名称	榨汁机	说明书	保修卡	杯子	刷子
数量	1台	1本	1张	1个	1个

本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供。

第一章 部件及名称



第四章 注意事项

1. 使用前，确保刀网安装到位，上盖安装到位并已锁紧。
2. 使用时切勿离开，切勿让儿童擅自操作本机。
3. 机器工作时严禁打开上盖。
4. 使用时严禁将手或其它尖锐器具伸入加料口，以免意外伤害。
5. 严禁其它器具替代推进器。
6. 为保证榨汁效果和出汁率，最好在榨软质水果如菠萝、西瓜等时采用1档转速；榨硬质水果如胡萝卜、苹果等是采用2档转速。
7. 使用过程中，要经常检查果汁盒是否已满。如果已集满果渣，先切断电源，清理完毕后再使用。
8. 在果渣清理或机器时，应先切断电源，待刀网完全静止后再进行拆卸、清理和清洗。
9. 主机座严禁用水直接冲洗，应用湿布擦净。
10. 在使用时，机器每次连续运转不能超过3分钟，须停止2分钟再使用。
11. 本果渣盒不能高温消毒，此材料符合FDA食品认证，干净、卫生、安全，使用清洁剂即可。

第五章 故障分析与排除

现象	原因分析	故障排除
启动电源开关 机器不运转	1.上盖安装不到位，安全开关未按压到位。2.电源未接通。	1.将上盖安装到位，将安全开关按压到位。2.检查并接通电源。

注意：

- (1) 刀网用刷子刷净，其它配件用清水冲洗即可。
- (2) 主机座严禁用水直接冲洗，请用湿布擦干净。

5、存放

机器长期不用时，请将其置放在干燥处，以免电机受潮影响性能并降低使用寿命。

第三章 技术参数

额定电压	220V~
额定功率	250W
额定频率	50Hz

本机器为 II 类电器，不需外加接地装置。

执行标准：GB4706. 1-1998 GB4706. 30-2002

部品明细

号 码	名 称	数 量
①	推进器	1
②	上盖	1
③	刀网	1
④	果渣盒	1
⑤	出汁口	1
⑥	联轴器	1
⑦	安全开关	1
⑧	电源开关	1
⑨	主机座	1

第二章 使用方法

1、榨汁机的组装：（请参照结构图，依次安装）




- (1) 安装果渣盒：将果渣盒出汁口对正主机座出汁口处，果渣盒的凹槽向上正确地安装在主机座上。



(2) 安装刀网：将刀网对正主机座上联轴器，向下稍用力按压，将刀网压到位。用手轻轻转动刀网，以转动平稳为安装好。

(3) 安装上盖：将上盖正确地安装在主机上，并用力按上盖上面旋转箭头指示方向逆时针转动上盖，听到“啪”的一声，为安装到位（安装不到位，电机不能启动）。



(4) 放好果汁杯：将盛果汁的杯子紧靠主机座放在出汁口正下方，准备盛接果汁。

2、备料

挑选新鲜水果或蔬菜，清洗干净后切成能放入加料口的长条块（有核、硬籽、皮或硬壳的果蔬，请先将其去掉）。

3、榨取果菜汁

(1) 旋转电源开关，让电机充分运转起来（注意：榨软质水果如菠萝、西瓜等时采用1档转速；榨硬质水果如胡萝卜、苹果时采用2档转速）。

(2) 将准备好的水果或蔬菜从加料口加入。

(3) 用推进器均匀用力向下推压（用力不要过大，速度不要过快），即可榨出新鲜可口的果汁、蔬菜汁。



注意

- 1、请勿将手或其他器具伸入加料口，以免造成以外伤害。
- 2、严禁儿童自行操作。
- 3、榨制带有硬籽的果蔬时，应先将籽去掉，对于比较难于去籽的果蔬（像西瓜、葡萄等），在榨制时，果蔬应连续投放，并随时准备用推进器或手遮住加料口，以防果籽蹦出伤着眼睛。同时注意不管榨制何种果蔬，都不要从加料口正上方观看，眼睛一定要偏离加料口上方距离。

4、清洗

机器食用完毕后，关闭电源开关，待机器完全停止转动后，将各部件依次拆下清洗干净。拆卸时按住安全开关按钮，将上盖顺时针卸下。

