



证书编号: (2006) 国免字(371250207)号
有效期: 2006 年 12 月至 2009 年 12 月



九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

地址: 山东济南市槐荫区新沙北路12号
传真: 0531-87901901 电话: 0531-87901018
网址: www.joyoung.com.cn 邮政编码: 250118

全国服务热线:
0531-87918008
0531-87901018
400-6186-999

Joyoung 九阳

受控

使用说明书

九阳榨汁机

型号: JYZ-8A



尊敬的用户，感谢您使用九阳榨汁机。为了方便您正确地操作和使用机器，在使用前，请仔细阅读本说明书，这将有助于您的机器能长期正常地为您提供完美的服务。

目录

产品简介	1
结构及零部件名称	2-3
使用方法	3-5
故障分析及排除	6
注意事项	6-7
安全提示	7
技术参数	8
执行标准	8
装箱明细	8

技术参数

电源：220V~50Hz 转速：12000-16000rpm
功率：200W

执行标准

执行标准：GB4706.1-1998 GB4706.30-2002
本机器为Ⅱ类电器，不需外加接地装置。

装箱明细


榨汁机	1台
说明书	1本
保修卡	1张
杯 子	1只
刷 子	1个

产品简介

尊敬的用户，感谢您选用了九阳榨汁机，使用本机前敬请仔细阅读使用说明书，特别是组合安装和操作方法，以便为您提供更好的服务。九阳榨汁机是九阳公司工程技术人员为您精心设计、研制开发出的二十一世纪新潮厨房家用电器。它款式新颖，使用方便、高效省电、安全可靠，并拥有自己的显著特色：

- 1、欧洲流行设计，立体流线造型，高雅别致，美观大方。
- 2、精巧的安全保护设计，防止工作中配件意外开启，使用更加安全可靠。
- 3、双档速度调节，可适于榨制软硬不同的水果，榨汁范围更广。
- 4、采用进口优质工程塑料，更加美观大方结实耐用。
- 5、超静音设计：精巧的结构设计使空载噪音大大低于传统榨汁机的噪音。
- 6、机器底部设有电源线储藏格，便于电源线储藏。

结构及零部件名称



6、为保证榨汁效果和出汁率，最好在榨软质水果如菠萝、西瓜等时采用1档转速；榨硬质水果如胡萝卜、苹果等时采用2档转速。

7、使用过程中，要经常检查果渣盒是否已满。如果已集满果渣，先切断电源，清理完毕后再使用。

8、在果渣清理或机器清洗时，应先切断电源，待刀网完全静止后再进行拆卸、清理和清洗。

9、主机座严禁用水直接冲洗，应用湿布擦净。

10、在使用时，机器每次连续运转不能超过3分钟，须停止2分钟后再使用。

安全提示

- 1、请勿将手或其它器具伸入加料口，以免造成意外伤害。
- 2、严禁儿童自行操作。
- 3、榨制带有硬籽的果蔬时，应先将籽去掉，对于比较难于去籽的果蔬（像西瓜、葡萄等），在榨汁时，果蔬应连续投放，并随时准备用推进器或手遮住加料口，以防果籽蹦出伤着眼睛。同时注意不管榨制何种果蔬，都不要从加料口正上方观看，眼睛一定要偏离加料口上方一定距离。
- 4、榨汁前将刀网安装到位，以免榨汁时刀网擦伤上盖。

故障分析及排除

产生故障	原因分析	故障排除
启动电源开关，机器不运转	1. 上盖安装不到位，安全开关未按压到位。 2. 电源未接通。	1. 将上盖安装到位，将安全开关按压到位。 2. 检查并接通电源。
使用中停机	1. 物料加压过大，超载工作，电机堵转。 2. 连续使用时间过长，电机损坏。	1. 关闭电源，将物料取出。 2. 到指定维修站维修。
果汁杂质多	1. 忘记装果渣盒。 2. 刀网的滤网破损。 3. 果渣盒已满，果渣溢出。	1. 安装上果渣盒。 2. 更换刀网。 3. 清洗果渣盒后再使用。

除以上原因造成的机器不能正常运转，均应到指定维修站维修。
切记不要自行拆卸机体，否则不予维修。
警示：若电源软线损坏，为避免危险，必须到本公司指定的维修部维修。

注意事项

- 1、使用前，确保刀网安装到位，上盖安装到位并已锁紧。
- 2、使用时请勿离开，切勿让儿童擅自操作本机。
- 3、机器工作时严禁打开上盖。
- 4、使用时严禁将手或其它尖锐器具伸入加料口，以免意外伤害。
- 5、严禁用其它器具替代推进器。

- 1 推进器
- 2 上盖
- 3 刀网
- 4 果渣盒
- 5 出汁口
- 6 联轴器
- 7 安全开关按钮
- 8 电源开关
- 9 主机座

使用方法

1. 榨汁机的组装：（请参照结构图，依次安装）



(1) 安装果渣盒：将果渣盒出汁口对正主机座出汁口处，果渣盒的凹槽向上正确地安装在主机座上。



(2) 安装刀网：将刀网对正主机座上联轴器，向下稍用力按压，将刀网压到位。用手轻轻转动刀网，以转动平稳为安装好。

(3) 安装上盖：将上盖正确地装在主机座上，并稍用力按上盖上面旋转箭头指示方向逆时针转动上盖，听到“啪”的一声，为安装到位（如果装配不到位，电机不能启动）。



(4) 放好果汁杯：将盛果汁的杯子紧靠主机座放在出汁口正下方，准备盛接果汁。



2、备料

挑选新鲜水果或蔬菜，清洗干净后切成能放入加料口的长条块(有核、硬籽、皮或硬壳的果蔬，请先将其去掉)。



3、榨取果菜汁

(1) 旋转电源开关，让电机充分运转起来（注意：榨软质水果如菠萝、西瓜等时采用1档转速；榨硬质水果如胡萝卜、苹果等时采用2档转速）。



(2) 将准备好的水果或蔬菜从加料口加入。



(3) 用推进器均匀用力向下推压(用力不要过大，速度不要过快)，即可榨出新鲜可口的果汁、蔬菜汁。

4、清洗：

机器使用完毕后，关闭电源开关，待机器完全停止转动后，将各部件依次拆下清洗干净。

拆卸时按住安全开关按钮，将上盖顺时针卸下。

注意：



(1) 刀网用刷子刷净，其它配件用清水冲洗即可。



(2) 主机座严禁用水直接冲洗，请用湿布擦干净。

5、存放：

机器长期不用时，请将其置放在干燥处，以免电机受潮影响性能并降低使用寿命。

技术支持及质量推进部

资料专用章

九阳股份有限公司