

产品型号: JYL-Y29
安全电压: 220V/50Hz
质量等级: 合格

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区经一路99号
No. 99, Hill Road, Huiyin District, Jinan

邮编: 250118
传真: 400 6186 996
www.jiuyoung.com

服务热线: 400-6186-999

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

高速破壁搅拌机

JYL-Y29

使用前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保管。

前言

尊敬的用户:

感谢您使用九阳高速破壁搅拌机。本说明书适用于 JYL-Y29 产品, 书中所有内容仅供用户使用和维修时参考, 未尽事宜, 欢迎向本公司的客户服务部门咨询。

本产品已通过中国质量认证中心 (CQC) 颁发的食品接触安全认证, 食品接触材料符合相应法规和标准要求, 请放心使用。

愿九阳产品给您带来的生活带来温暖、便捷与健康。

目录

- 第一章 安全注意事项 1
- 第二章 产品部件名称 4
- 第三章 产品使用方法 8
- 第四章 清洁和保养 12
- 第五章 故障分析及排除 13
- 第六章 产品基础信息和装箱明细 14
- 第七章 电气原理图 15
- 第八章 食谱 16
- 第九章 有害物质限制使用标识表 20
- 售后服务 21

第一章 安全注意事项

警告

对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。

- 产品运行前, 请确认杯盖锁转到位。
- 本产品运行时, 请勿打开杯盖。
- 请勿小童或宠物靠近, 以免发生烫伤。
- 请勿将玻璃搅拌杯放入水中。
- 热的液体倒入杯体时, 由于快速蒸发, 应小心蒸汽从杯盖中喷出。

注意

对可能导致人员受伤或物品毁损的风险要关注。

- 本产品仅适于家庭使用, 请勿作为商业用途。
- 本产品仅限在中国大陆地区使用。
- 本产品为 I 类电器, 使用前请确保接地线良好, 以免发生触电事故。
- 本产品不打雷时存在电击、静电或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人 (包括儿童) 使用, 除非有负责他人安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导, 否则请勿使用, 确保他们不要使用本产品。
- 本产品输入电压为 220V 50Hz, 接通电源前, 请检查是否与当地电压相符。高电压于该电压可能会影响产品性能或损坏电源产品, 建议使用稳压电源, 以确保产品正常使用。
- 本产品仅限与匹配的 (包括产品本身配置的和本公司独立出售的) 连接器、主体等部件一起使用, 请勿使用非配套的部件, 以免影响产品性能或发生安全事故。
- 使用前请检查主体、杯体等部件是否完好。如发现损坏, 请停止使用并及时与本公司客户服务部门联系, 请勿自行拆卸修理, 以免影响产品性能或发生安全事故。
- 如果电源电线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿用湿手插、拔电源插头。以触电电。断开电源时, 请用右手握住插头

第二章 产品部件名称

注: 产品图片请以包装内实物为准!

- 本产品连续加热时间不得超过 80 分钟。如果在制作浓汤时断电, 重新通电前, 请更换食材重新制作, 以免造成粘锅。
- 在产品工作过程中若有液体溢出, 请及时清理, 避免液体溢出至连接处。
- 如果刀片卡住, 请先关闭开关、断开电源, 再进行清理, 以免发生伤害事故或损坏产品。
- 产品加工完毕, 发出 5 声“滴”提示音, 请先断开电源, 再取出杯体、杯盖等配件, 以免发生危险。
- 如果产品运行过程中突然停止工作, 可能是电机过热的自我保护行为, 请断开电源, 冷却 20~30 分钟后方可使用。
- 本产品采用智能芯片控制, 粉碎时出现间歇性忽快忽慢属正常现象。
- 严禁将杯体与主体混合器连接: 如果高温进水, 损坏产品或发生安全事故。
- 请勿将本产品任何部件放入洗碗机、微波炉、消毒柜或超过 60℃ 的热水中清洗或消毒, 请勿用其他设备加热本产品各部件, 以免部件变形或损坏。
- 请勿将本产品置于高温、强磁、强辐射等环境中 (如天然气、沼气等) 环境中, 以免部件工作异常或发生事故。
- 无人使用时请关闭开关, 断开电源, 以免产品发生短路。
- 丢弃本产品和产品包装时, 请与有关部门回收, 丢弃时请勿乱扔。

第三章 各区块功能介绍:

一键功能介绍:

| 功能介绍 | 粉碎杯体 | 玻璃搅拌杯 (带加热功能) | 备注 |
|---|------|---------------|--|
| 加热 用于将常温食材加热。初始设定温度为 70℃, 每按一下增加 10℃, 长按以 10℃ 为间隔调节; 设定温度在 70℃~80℃、90℃、100℃、140℃、-50℃、-60℃ 时保持; (设置 100 度时, 用于炖煮花果茶等) | | √ | 食材与水总量参考搅拌杯体最大刻度线 |
| 粉碎 用于制作五谷杂粮、原豆豆浆等 | √ | √ | 用于干豆做豆浆, 食材与水比例约 1:8 用于豆浆做豆浆, 食材与水比例约 1:6 |
| 搅拌 用于制作各种粉类, 如南瓜粉、黑芝麻粉等 | √ | √ | 食材与水重量比例约 1:6 |

常见食材参照表

| 食材 | 杯量 | 克数 (g) |
|-----|-----|--------|
| 黄豆 | 1 杯 | 90 |
| 大米 | 1 杯 | 100 |
| 小米 | 1 杯 | 150 |
| 红豆 | 1 杯 | 90 |
| 绿豆 | 1 杯 | 90 |
| 黑芝麻 | 1 杯 | 70 |
| 白芝麻 | 1 杯 | 70 |
| 燕麦 | 1 杯 | 90 |
| 花生 | 1 杯 | 75 |
| 腰果 | 1 杯 | 70 |

界面功能介绍

● 工作状态显示区介绍:

第四章 产品使用方法

● 安装说明

玻璃搅拌杯安装

DIY 功能详细使用说明:

- 将玻璃杯体的搅拌杯组件按在主机上并接通电源。
- 选择对应的功能按键, 如“加热”键。
- 按下“启动/取消”键, 产品开始运行。

注: 产品初始状态均为低速 (小于 1000 转/分) 适应; 若将玻璃杯体切换到低速档位, 请重新上按操作 (即同时长按“预约”、“启动/取消”键 3 秒), 直至产品发出“一声”响, 同时显示屏显示“hb”, 即完成低速档位适应。

控制按键功能介绍:

预约: 用于提前设置好产品工作时间, 到预约设定好的时间后, 食材加工完成。
注: 预约功能仅适用于带加热功能的产品。

启动/取消: 用于启动已选择的功能或取消正在运行的功能。

DIY 按键功能介绍:

时间 + / Time
时间 - / Time
速度 + / Speed
速度 - / Speed

第五章 故障分析及排除

| 故障现象 | 原因分析 | 故障排除 |
|--|--|---|
| 指示灯不亮 | 1. 电源线未插好 2. 杯体与主机没有装配好 | 1. 检查电源线并证明插好 2. 保证搅拌杯体与主机装配好 |
| 指示灯亮产品不工作 | 产品本身故障 | 送当地售后服务部维修 |
| 加热不中止 | 产品本身故障 | 送当地售后服务部维修 |
| 溢锅 | 1. 选择功能键不合适 2. 加入物料量或水量过多或过少 3. 产品本身故障 | 1. 按食谱说明书选择对应的功能 2. 按食谱配方或说明书要求操作 3. 送当地售后服务部维修 |
| 粘锅 | 1. 内胆未清洗干净 2. 加料太多 3. 按食谱功能键不合适 | 1. 将搅拌杯清洗干净 2. 按食谱配方操作 3. 按食谱说明书选择对应的功能 |
| 加工时间过长 | 电压过低 | 使用稳压器 |
| "E02" 报警 | 杯盖没有安装到位 | 重新旋紧杯盖 |
| "E03" "E04" 报警 | 电压异常 | 使用稳压器 |
| "E08" 报警 | 电机温度过高 | 1. 清理后按食谱或说明书加入食材 2. 加水后再启动 3. 按食谱说明书选择对应的功能 4. 送当地售后服务部维修 |
| "E10" 报警 | 1. 物料过多 2. 搅拌杯未启动 | 1. 清理后按食谱或说明书加入食材 2. 加水后再启动 3. 按食谱说明书选择对应的功能 4. 送当地售后服务部维修 |
| "E01" "E05" "E06" "E07" "E08" "E09" "E11" "E12" "E13" 报警 | 产品本身故障 | 按下电源等待 1 分钟后, 重新通电启动一次, 如故障仍未排除, 请送当地售后服务部维修 |

第六章 产品基础信息和装箱明细

| | |
|------|--|
| 执行标准 | GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4706.30-2008 |
| 产品尺寸 | 230mm x 238mm x 495mm |
| 产品净重 | 约 5.6kg |
| 技术参数 | 额定电压: 220V ~ 50Hz 加热功率: 900W 搅拌功率: 900W |
| 容量 | 玻璃: 1400mL 冷饮; 1750mL 热饮 |

装箱明细

| | | | | |
|-----------------|----|----|----|----|
| 1白 (含玻璃搅拌杯 1 个) | 1本 | 1个 | 1个 | 1把 |
|-----------------|----|----|----|----|

注: 本产品的部分参数可能会有变更而未及通知, 不便之处, 敬请谅解。

第七章 电气原理图

食谱

1. 葡萄雪梨奶 --- 润肺祛痰

食材: 雪梨 250g (1 个)、葡萄 200g (14 颗)、牛奶 250 毫升、加凉开 250 毫升

做法: 1. 将雪梨、雪梨洗净, 雪梨去皮切块;
2. 将所有食材放入杯体, 盖紧杯盖;
3. 选择“果汁”, 按下“启动/取消”, 待完成即可。

营养小贴士: 梨性寒入肺经, 起到润肺作用; 葡萄中含有丰富的矿物质, 起到缓解疲劳的作用。

2. 香蕉燕麦 --- 助消化

食材: 香蕉 1 根、黄油 100g (10 小块)、鸡蛋 1 个、白糖 70g (6/10 杯)、干酵母 1 量匙、低筋面粉 200g (1 杯 + 3/10 杯)、核桃仁 1 量匙

做法: 1. 将黄油放入碗中, 隔水加热融化; 香蕉去皮备用;
2. 将干酵母、低筋面粉放入碗中搅拌均匀;
3. 将 1 勺黄油、白糖放入杯体, 盖紧杯盖;
4. 选择“和面”, 按至 20 秒, 启动工作完成;
5. 将 1 勺面粉放入杯体, 选择 5 档位, 按至 45 秒, 盖紧杯盖启动工作, 同时用搅拌杯搅拌均匀;
6. 将 6 勺面粉放入杯中, 盖上杯体顶部, 室温 25℃ 左右发酵 2 小时;
7. 将香蕉 1 根 (2 片)、核桃仁 1 量匙, 设置温度至 100 度, 按下“启动/取消”10 分钟即可。

营养小贴士: 香蕉中富含水溶性膳食纤维, 能够促进肠道蠕动, 起到润肠通便、助消化的作用。

3. 黑芝麻糊 --- 补益肝肾

食材: 熟黑芝麻 120g (1 杯 + 6/10 杯)、糯米 50g (4/10 杯)、冰糖 30g (20 颗)、加水至 1000 毫升

做法: 1. 将所有食材放入杯中, 加水至 1000 毫升, 盖紧杯盖;
2. 选择“米糊”, 按下“启动/取消”, 待工作完成即可。

营养小贴士: 黑芝麻富含钙、磷、铁, 药用价值很高, 可预防骨质疏松, 有抗衰老、补肝肾、益精血、润肠通便、补虚、润燥、还可润肠通便、改善体质。

4. 茯苓银耳羹 --- 补充胶原蛋白

食材: 茯苓 50g (5/10 杯)、干贝 15g (2/10 杯)、明胶 5 片、生姜、盐、油、胡椒粉适量、加水至 800 毫升

做法: 1. 将食材洗净, 除去杂质;
2. 将全部食材放入杯中, 加水至 800 毫升, 盖紧杯盖;
3. 选择“火锅”功能, 按下“启动/取消”, 等待工作完成即可。

营养小贴士: 新鲜银耳富含胶原蛋白, 肉质脆嫩, 易消化。新鲜银耳胶质, 对身体虚弱以及病后需要调养的人是极好的选择, 也是最适合儿童食用的食品之一。

第八章 有害物质限制使用标识表

| 部件名称 | 有害物质名称及含量表 | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------|-------|-------------|------------|--------------|
| | 铅(Pb) | 镉(Cd) | 镍(Ni) | 六价铬(Cr(VI)) | 多环芳烃(PAHs) | 多氯二噁英(PCDDs) |
| 食品接触材料(除 PE、PP、PS 等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料件(除 PE、PP、PS 等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 非食品接触材料(除 PE、PP、PS 等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线(除 PVC、PE、PP、PS 等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他材料(除 PE、PP、PS 等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 注: 本产品的部分参数可能会有变更而未及通知, 不便之处, 敬请谅解。 | | | | | | |

售后服务

服务条款

- 本产品执行全国三包规定, 整机包修 3 年, 三包有效期自开具发票之日起计算, 三包有效期国家强制标准。
- 整机发票作为三包凭证。
- 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

非三包范围

- 消费非因质量问题, 使用、维护、保管不当造成产品损坏;
- 非我们公司指定的维修或改装、维修造成损坏的 (包括消费者自行安装或拆卸修理的);
- 无有效故障或损坏的证据, 且无法证明属于三包期内的;
- 发展与本产品无关的损坏;
- 因不可抗力造成的自然灾难造成损坏的;
- 超过三包期的;
- 使用环境 (如电压、湿度、温度、通风条件等) 不符合产品说明书的表述, 造成损坏的;
- 超出上门服务范围的, 顾客要求必须上门的。

网上服务咨询

- 请扫描左边的官方微信二维码, 点击进入后点击下方的“我”, 然后选择“触点咨询”进入即可查询。
- 请登录九阳网络客户服务中心: <http://kf.jiuyoung.com> 查询。
- 请拨打九阳阳光服务热线: 400-6186-999 查询。

有害物质限制使用标识表

注: 本产品的部分参数可能会有变更而未及通知, 不便之处, 敬请谅解。

售后服务

服务条款

- 本产品执行全国三包规定, 整机包修 3 年, 三包有效期自开具发票之日起计算, 三包有效期国家强制标准。
- 整机发票作为三包凭证。
- 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

非三包范围

- 消费非因质量问题, 使用、维护、保管不当造成产品损坏;
- 非我们公司指定的维修或改装、维修造成损坏的 (包括消费者自行安装或拆卸修理的);
- 无有效故障或损坏的证据, 且无法证明属于三包期内的;
- 发展与本产品无关的损坏;
- 因不可抗力造成的自然灾难造成损坏的;
- 超过三包期的;
- 使用环境 (如电压、湿度、温度、通风条件等) 不符合产品说明书的表述, 造成损坏的;
- 超出上门服务范围的, 顾客要求必须上门的。

网上服务咨询

- 请扫描左边的官方微信二维码, 点击进入后点击下方的“我”, 然后选择“触点咨询”进入即可查询。
- 请登录九阳网络客户服务中心: <http://kf.jiuyoung.com> 查询。
- 请拨打九阳阳光服务热线: 400-6186-999 查询。

有害物质限制使用标识表

注: 本产品的部分参数可能会有变更而未及通知, 不便之处, 敬请谅解。