

本产品
已通过CCC认证

关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
品牌授权经销商/售后服务

九阳天天有料
营养知识/厨房美食

杭州九阳生活电器有限公司
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道海海街7603A幢
Building 3A, No. 7603 Yuhai Street, Xiaoshan, Hangzhou Economic
and Technological Development Area
邮编：310018
传真：400 6186 996
www.joyoung.com

阳光服务热线
400-6186-999

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

电烤炉(空气炸锅)

KL-26J601(黑)

使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保管。

前言

尊敬的用户：
感谢您使用九阳电烤炉（空气炸锅）。本说明书仅适用于KL-26J601（黑）产品。书中所有内容仅供用户使用和维修时参考，未尽事宜，欢迎向本公司的客户服务部门咨询。
愿九阳电烤炉（空气炸锅）给您的生活带来温馨、便捷和健康。

（本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知）

目录

- 第一章 安全注意事项 1
- 第二章 部件及功能 3
- 第三章 使用方法 5
- 第四章 清洁及保养 6
- 第五章 故障分析及排除 7
- 第六章 产品基础信息和装箱明细 8
- 第七章 电气原理图 8
- 电烤炉（空气炸锅）产品的有害物质限制使用标识表 9
- 售后服务 10

第一章 安全注意事项

警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。

- 工作期间，产品前部、左右侧和上部等表面温度会升高，贴有“高温表面”符号△的区域/表面，工作过程中会变烫，请注意避免烫伤。

注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

- 本产品仅供家庭使用，请勿作为其他用途。
- 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- 使用时必须将包装材料全部取下，否则产品在工作过程中会导致火灾、烧伤等。
- 本产品输入电压为 220V ~ 50Hz，在将产品连接电源之前，请检查是否与当地的电源电压相符，高或低于此电压可能会损坏元器件或影响产品使用性能。为避免造成损失，建议使用稳压器。
- 本产品为 I 类电器，使用前请确保接地线接地良好，以免发生漏电事故。
- 必须单独使用 10A 或以上带接地的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良而导致元件过热损坏，引发短路或火灾等危险。
- 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品，以防短路、自燃等危险。
- 严禁将产品作食物烘烤以外的其他用途。
- 严禁用湿手插、拔电源插头，以免触电。
- 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。
- 请勿将本产品放在不平穩、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免触电、起火、滑落等造成伤害和财产损失。
- 请不要在有瓦斯泄漏和漏电的环境中本产品，否则会造成火灾和触电。

- 请勿在窗帘、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品，防止引起火灾。
- 切勿在无人照看的情况下让产品工作，以防烤焦食材引发火灾等危险。
- 产品使用时，四周应留足空间，与周边物体至少保持 10cm 距离，以防油烟污染家具，甚至引起火灾等危险。
- 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高温的物体接触，以防漏电，造成触电或火灾。
- 工作期间，请使用操作面板或把手，严禁触摸产品高温表面、内部，以免烫伤。
- 本产品不得长时间空烧（不放任何食材），以防发生自燃造成伤害事故和财产损失。建议不要连续使用超过 3 小时。
- 使用过程中，请不要将袋装、罐装或瓶装物品、棉纱布或易燃材料置于产品上或覆盖产品，以避免火灾、爆炸发生。
- 使用时严禁将任何纸质类、塑料类等易燃材料置于电烤炉内，以免发生火灾危险。
- 请勿将玻璃器皿、密闭容器等易爆物品放置在电烤炉内加热，以免发生爆炸危险。
- 使用过程中确保食物不要碰到发热管；请不要烤过大的食物，否则容易导致冒烟、起火。
- 产品在工作中或冷却前，严禁触碰烤架及烤架提手，以免烫伤。
- 产品在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿用手触摸或将脸部靠近，特别在抽出炸锅时应非常小心，可能会有热蒸汽从电烤炉中涌出，以防烫伤。
- 使用完请先恢复到待机状态，然后拔掉插头。
- 拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
- 请使用高温隔热物件取高温物品，以防烫伤。
- 每次使用完毕，需对炸锅、烤架进行清洁，以防残留的粉渣、油渍等在下次烘烤时冒烟或起火。
- 本产品使用完毕后加热元件表面仍有余热，请冷却后再进行清洁，以防烫伤。
- 无人使用本产品时、清洁或移动本产品时，产品出现故障时，请务必拔掉电源插头，防止漏电或意外启动造成损害。
- 如果电源线软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门

门的专业技术人员更换。

- 请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗或浸泡，不要对其喷水，以免损坏或漏电。
- 如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司的售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。
- 丢弃本产品时，请剪断电源线并交由有相关资质的部门回收丢弃。

温馨提示

- 第一次使用前请将炸锅、烤架取出用清洁剂清洗，清洗好后放入电烤炉并启动机器预热 10 分钟以排除掉包装或运输过程中残留的异味。
- 开始使用时可能会有少量烟雾或轻微的异味发出，属正常现象。
- 请使用本产品的各项原装配件。

第二章 部件及功能

序号	部件名称	功能
1	进风口	从进风口流入从出风口流出形成热空气循环
2	操作面板	用于各功能按键的操作
3	烤架	用于盛放食物，并放置炸锅中推入产品
4	把手	用于推放炸锅
5	炸锅	用于放置烤架
6	出风口	从进风口流入从出风口流出形成热空气循环
7	电源线	用于接通电源

第三章 使用方法

工作指示灯
温度“+”键
温度“-”键
时间“+”键
时间“-”键
“启动/取消”键

★使用说明

- 将烤架放入炸锅，将食物合理放置在烤架上，保证食物不超过炸锅高度。
- 将炸锅推入电烤炉中，根据食谱或个人喜好设置您想要的加热温度。
- 设置烹调食材所需的时间，使用温度“+”、“-”键进行调节。（温度调节范围：80~200℃，调节频率为递增或递减 5℃，长按可连续调节，温度可循环调节。）
- 设置烹调食材所需的时间，使用时间“+”、“-”键进行调节。（时间调节范围 1~60 分钟，调节频率为递增或递减 1 分钟，长按可连续调节，时间可循环调节。）
- 时间和温度设定好后，按“启动/取消”键启动烹饪。工作指示灯将闪烁点亮，显示屏显示剩余烹饪时间。
- 烹饪完成后，将听到“滴滴”提示音 4 声，同时显示为“00 min”。此时，可将炸锅从产品中拉出，然后将其放置在耐热台面上，取出食物食用。

注 1：烹饪过程中，可按温度“+”、“-”键查询设定温度，继续按可调节烹饪温度。

注 2：烹饪过程中，可按时间“+”、“-”键调节烹饪时间。

注 3：结束状态时，如不按“启动/取消”键退回到待机，蜂鸣器会每隔一段时间发出蜂鸣提醒。

注 4：烹饪过程中，任何时候可按“启动/取消”键退回到待机状态。

注 5：食材中多余的油份将收集在炸锅底部。

小贴士：

- 为使烘焙效果更好，建议使用前请先预热 5~10 分钟。
- 请勿使用塑料或纸质等不耐热的容器承载食物入电烤炉。
- 请勿使用玻璃或陶瓷的盖子或盖子。
- 烘焙过程中建议您经常检查食物避免食物烤焦。
- 电烤炉处于工作状态时和工作结束后的一段时间内，外表面及出风口的温度可能非常高，请勿随意触摸、移动，以免造成危险。

第四章 清洁及保养

- 清洁电烤炉前，请先切断电源并拔掉插头，待电烤炉完全冷却后再进行。
- 如电烤炉内存在油污，请用浸过中性清洁剂的柔软湿布进行擦拭。
- 用中性清洗剂清洗包括炸锅和烤架等在内的所有附件。
- 切勿将整个电烤炉浸入水或其它液体中清洗，以免发生触电危险或功能故障。
- 清洁完毕，待产品晾干后再放置于阴凉干燥处保存。

第五章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	解决方法
电源指示灯不亮	电源线未插	将电源线插头插入接地插座中
不能顺利的将炸锅推入电烤炉	食物盛放过多，高出炸锅面 炸锅边缘变形	减少食材，选择适量的食材 及时联系九阳客户服务中心或当地的九阳售后服务部进行更换
冒出白烟	正在烤制油腻的食材 炸锅中还有残留上次烤制后的油脂残渣	在烤制油腻的食材将有大量的烟渗出，属正常现象 请务必在每次烘烤完成后清洗炸锅及烤架
显示屏显示“E01”	电烤炉温度传感器出现开路	及时联系九阳客户服务中心或当地的九阳售后服务部进行更换
显示屏显示“E02”	电烤炉温度传感器出现短路	及时联系九阳客户服务中心或当地的九阳售后服务部进行更换

如问题不能解决，切勿私自拆卸机器。请送当地售后服务部进行维修。详情请参阅说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线：400-6186-999 进行咨询。

以上内容如因型号或零部件变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知，敬请谅解！

第六章 产品基础信息和装箱明细

产品型号	KL-26J601 (黑)	
执行标准	GB4706.1-2005, GB4706.14-2008	
产品尺寸(长×宽×高)	270mm×310mm×340mm	
产品净重	约 4.8kg	
技术参数	额定电压	220V ~ 50Hz
	额定功率	1300W
容量	3.2L	
装箱明细	整机	1 台
	炸锅	1 个
	烤架	1 个
	说明书	1 本
	合格证	1 张
食谱	1 份	

（所有数据由九阳研发中心提供，若有变更恕不另行通知）

第七章 电气原理图

电烤炉(空气炸锅)产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBDE)	多溴二苯醚(PBBDE)
与食品接触的部件(炸锅、烤架、搅拌叶片等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(密封圈、脚垫等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(外壳、侧板、上盖等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(把手、连接件、轴等)	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件(外壳、内腔板、底板、反射板等)	○	○	○	○	○	○
标准件(螺钉、螺母等)	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷结构件(视窗玻璃、玻璃罩等)	○	○	○	○	○	○
阻燃结构件(插座、开关支架、电机支架等)	○	○	○	○	○	×
电热器、印刷线路板组件(PCB板、电容、变压器等)、电机、电源线、线材	×	○	×	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
×：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
*：表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量符合GB/T 26572规定的限量要求，但有害物质含量仍高于GB/T 26572规定的限量要求。
*：表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量符合GB/T 26572规定的限量要求，但有害物质含量仍高于GB/T 26572规定的限量要求，且有害物质含量仍高于GB/T 26572规定的限量要求。
*：表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量符合GB/T 26572规定的限量要求，但有害物质含量仍高于GB/T 26572规定的限量要求，且有害物质含量仍高于GB/T 26572规定的限量要求。

10 有害物质限制使用标志

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

售后服务

服务条款

- 本产品执行全国三包规定，整机包修1年。三包有效期自开具发票之日起计算，三包范围仅限家庭使用。
- 购机发票作为产品三包凭证。
- 九阳用户专享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

非三包范围

- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
- 无有效发票或购买证明的，且无法证明属于三包期内的；
- 发票与实物不符或涂改的；
- 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；
- 超过三包期的；
- 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成损坏的；
- 超出九阳上门服务范围的，顾客要求必须上门的。

服务网点查询

- 请扫描左边的官方微信二维码，进入后点击下方右方的“我”，然后选择“网点查询”进入即可查询。
- 请登录九阳网络客户服务中心：<http://kf.joyoung.com>查询。
- 请拨打九阳阳光服务热线：400-6186-999查询。