



前言
尊敬的客户:
感谢您使用九阳高速破壁料理机。本说明书适用于 JYL-Y81 产品, 书中所有内容仅供用户使用和维护时参考...

目录
第一章 安全注意事项 1
第二章 产品部件名称 4
第三章 产品使用方法 8
第四章 清洁和保养 12
第五章 故障分析及排除 13
第六章 产品基础信息和装箱明细 14
第七章 电气原理图 15
食谱 16
有害物质限制使用标识表 20
食品接触材料信息表 21
售后服务 22

第一章 安全注意事项
警告 对产品可能导致人身危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。
注意 对可能导致人员受伤或财产损失的风险要关注。

请出清电源线: 请勿将电源线放到尖锐的棱边、尖角等物, 以免损坏电源线。
图一 图二 图三

20. 本产品连续加热时间不得超过 80 分钟。如果在制作过程中断电, 重新通电前, 请更换食材重新制作, 以免造成堵塞。
21. 在产品工作过程中若有液体溢出, 请及时清理, 避免液体溢出至连接部位。

第二章 产品部件名称
投料盖 杯盖 杯盖密封圈 玻璃搅拌杯 杯底座 下连接头 减震垫 主体

重量-常见食材参照表
食材 1杯量 克重(g)
黄豆 1杯 90
大米 1杯 100
小米 1杯 150
红豆 1杯 90
绿豆 1杯 90
黑芝麻 1杯 70
燕麦 1杯 90
燕麦片 1杯 75
腰果 1杯 70

各区域功能介绍:
预约: 显示当前速度档位。
一键通用功能介绍:
功能介绍: 粉碎杯体, 破壁搅拌杯(带加热功能), 备注

界面功能介绍:
工作区状态显示区: 00:30
控制按键: 预约, 启动/取消, 速度+, 速度-
DIY 功能区: 自定义程序按钮
一键通用功能区: 启动/取消, 速度+, 速度-

粉碎杯体 破壁搅拌杯(带加热功能) 备注
用于将常煮食材加热... 用于制作五谷杂粮、绿豆汤等... 用于将豆类食材加水... 用于快速清洗杯体...

粉碎杯体 破壁搅拌杯(带加热功能) 备注
功能介绍: 用于制作各种浓汤... 用于制作各种果酱、奶昔... 用于制作各种酱料... 用于快速清洗杯体...

预约: 用于提前设置好产品工作开始的时间... 启动/取消: 用于启动已选择的功能或取消正在运行的功能... DIY 按键功能介绍: 时间+, 时间-, 速度+, 速度-

2. 将杯盖组件安装到杯体组件上并拧紧... 3. 将玻璃搅拌杯杯盖按指示位置安装到主机上... 4. 食材加工完毕, 产品自动停止运行...

DIY 功能详细使用说明: 1. 将良好食材的搅拌杯组件放在主机上并接通电源... 2. 选择食谱对应的功能按键... 3. 按下“启动/取消”键... 4. 食材加工完毕, 产品自动停止运行...

3. 默认预约时间为 1 小时... 按下“启动/取消”键, 产品进入预约状态... 食材加工完毕, 产品自动停止运行...

第四章 清洁和保养
1. 产品使用完毕, 请及时断开电源并清洗产品... 2. 请勿使用腐蚀性、强碱性清洁剂或腐蚀性液体... 3. 选择“启动/取消”键, 产品开始运行...

第五章 故障分析及排除
故障现象 原因分析 故障排除
指示灯不亮 1. 电源线没插好 1. 检查电源线并连接好
2. 杯体与主机没有装配好 2. 保证搅拌杯体与主机对齐好

第六章 产品基础信息和装箱明细
执行标准 GB 4706.1-2005, GB 4706.19-2008, GB 4706.30-2008
产品尺寸 230mm x 238mm x 495mm
产品净重 约 5.5kg

第七章 电气原理图
控制板 电源板 电机
L 220V~ 50Hz N

食谱
1. 葡萄雪梨奶 --- 润肺祛痰
食材: 雪梨 250g (1个), 葡萄 200g (14颗), 牛奶 250 毫升、加凉开 260 毫升
做法: 1. 将雪梨、雪梨皮、雪梨去核切块; 2. 将所有食材放入杯体, 盖紧杯盖; 3. 选择“果汁”, 按下“启动/取消”, 待完成即可。

4. 燕麦核桃豆浆 --- 益肾健脾
食材: 干黄豆 50g (4/10 杯), 生燕麦 20g (2/10 杯), 山楂糕 15g (1 颗), 加凉水 1000 毫升
5. 南瓜米糊 --- 提高免疫力
6. 十谷米糊 --- 降血糖
7. 芝麻糊 --- 补肝肾益精

8. 缤纷水果茶 --- 清肠道, 养颜解郁
9. 灵芝银耳羹 --- 充润养颜, 强筋壮骨
10. 干贝豆腐汤 --- 补钙强筋骨

本产品的营养和功效仅供参考, 实际应用效果因人而异... 说明: 1. 本食谱中的制作方法是通用方法...

有害物质限制使用标识表
有害物质的名称和含量表
部件名称 邻甲酚 邻二甲酚 间二甲酚 六邻二甲酚 多氯联苯(PBDE) 多氯二噁英(PCDF)

食品接触材料信息表
请根据说明书来正确安全使用本产品... 食品接触材料 执行标准 符合标准情况 备注

售后服务
服务条款
1. 本产品执行全国三包规定... 2. 购机发票仅限保修使用... 三包有效期: 整机保修 1 年, 电机保修 3 年