

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系

Joyoung 九阳

使用说明书

暖奶器

DZ201



杭州九阳生活电器有限公司 Hangzhou Joyoung Household Appliances Co.,Ltd.
浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢

① Building 3a, No.760 Yin Hai Street, Xiasha,
Hangzhou Economic and Technological
Development Area, Zhejiang Province

② www.joyoung.com

③ 310018

使用产品前请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管。

11-20-1309-0004-B

尊敬的用户：

感谢您使用九阳牌暖奶器。为了便于您正确的操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目录

前言	1
装箱明细	1
第一章 安全注意事项	2-3
第二章 部件描述	4
第三章 使用方法	5-7
第四章 保养和维护	7
第五章 维修服务保证	8
第六章 机型规格参数	8
第七章 执行标准	8
第八章 故障分析及排除	9
第九章 食品接触材料信息	10
第十章 有害物质限制使用标识表	11
第十一章 售后服务	12

前言

尊敬的用户，您好！感谢您使用九阳暖奶器，为了使您能正确地使用和维护本产品，我们特地编写了这本说明书，请您在使用前仔细阅读，并且妥善保存，便于以后查阅。

这本说明书仅适用于杭州九阳生活电器有限公司暖奶器产品，杭州九阳生活电器有限公司对该说明书保留最终解释权，书中所有的内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。

本书不足和错误之处，欢迎广大用户提出宝贵意见，愿九阳暖奶器给您的生活带来舒适、便捷与健康。

装箱明细

名称	主机	盖子	奶瓶支架	电源线	说明书	合格证
数量	1台	1个	1个	1条	1本	1张

第一章 安全注意事项

⚠ 警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕；

⚠ 注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注；

⚠ 警告：


- 1、产品在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿触摸或靠近蒸汽孔等高温部分，以防烫伤。
- 2、为防止触电或短路等危险，切勿将本产品 and 电源线浸入到任何液体中。

⚠ 注意：

- 1、本产品不打算由儿童或有肢体、感官或精神能力缺陷的人使用。除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督和指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 2、本产品仅供家庭使用，任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障，本公司均不承担任何责任，此等故障损坏不在保修之列。
- 3、请勿在无人看管的情况下让儿童进行清洁和保养机器。
- 4、请各功能适量加水，避免溢出来烫伤。
- 5、避免液体溢出或接触机器的电源插头。
- 6、打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- 7、请勿向壳体、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他金属物品，以防触电造成伤害事故。
- 8、确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。以防漏电，造成触电或火灾。
- 9、电源线悬垂易引起事故，建议使用时将电源线布置在合理的位置，以免绊倒带来危险。
- 10、连接电源之前，请检查产品上标示的电压是否与供电电源电压相符，以免损坏元器件或发生火灾。
- 11、请勿使用劣质插排转接，以免存在起火风险。
- 12、请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。

- 13、请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免沸水溅出、触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
- 14、请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等），以防引起器件损坏、故障或火灾。
- 15、切勿在无人看管的情况下让产品工作，以防产品突发情况造成火灾等危险。
- 16、请勿让产品干烧，以免引起壶体发黄、故障或发生火灾造成伤害事故和财产损失，请在使用前确认壶内有适量冷水。
- 17、装水量不要超过最大水位线，否则可能会出现沸水溅出而造成危险或者水流入温控器件导致故障的发生。
- 18、请勿将密闭的容器放置在壶内加热，会有爆炸的危险。
- 19、请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品，以防短路、自燃等危险。
- 20、为避免烫伤，使用产品前，请务必确认上盖已正确盖好。
- 21、加热过程中、水沸腾时，请勿打开上盖或移动产品，以防烫伤。
- 22、食物不能加热太长时间，灭菌、热食后，请勿立即接触，请确认好食物温度，以防烫伤
- 23、在室温低于0℃时，勿让产品一直和电源插座连接，否则温控器可能会自动复位导致元件发热产生自燃等危险。
- 24、严禁用湿手插/拔插头或用湿布清洁插座，否则会造成触电。
- 25、拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
- 26、倒水时应小心操作，防止水溅出烫伤身体，在穿着裸露皮肤的衣服、鞋子时要更加注意，防止烫伤。
- 27、为防止触电或火灾，下列情况必须保证电源是断开的：壶中无水时、加水时、不使用时、清洁或移动产品时、当产品出现问题时。
- 28、如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司的售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。
- 29、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 30、为防止触电、短路等造成损害事故，清洗本产品时，请拔掉电源线，不得浸入水中清洗。
- 31、本产品不适用海拔2000米以上地区，否则无法确保应有的功能。

第二章 部件描述



序号	部件名称	部件功能
1	上盖	用于盖紧暖奶器
2	奶瓶架	用于放置奶瓶，正放用于暖奶、调奶、解冻、热食，反放用于灭菌
3	显示面板	用于各功能显示
4	旋钮	用于各功能选择操作
5	外主体	用于内外隔热，内侧用于盛水和食物放置并带有加热部件
6	电源插头	用于连接电源

第三章 使用方法

- 1、使用本产品前，请一定要仔细阅读本说明书，尤其是“安全使用注意事项”
- 2、由于食材体积、奶瓶数量以及使用支架等差异，请根据实际适当调整水量。避免水过多溢出，加水也不要过少，以免干烧。
- 3、解冻后母乳或食物不可直接使用。
- 4、奶液到达适宜温度后不应加热太长时间。
- 5、基于产品使用安全考虑，暖奶、调奶、解冻、热食设有最长工作时间。

使用说明


功能	功能建议	默认温度/时间	温度/时间调节范围	最长工作时间
暖奶	加热冷藏的母乳	40℃	35-50℃	4H
调奶	冲泡奶粉	45℃	35-70℃	24H
解冻	加热冷冻的母乳	37℃	25-50℃	4H
热食	加热辅食	70℃	50-80℃	4H
灭菌	奶瓶灭菌	30分钟	25-40分钟	/

操作说明介绍

- 1、向机器内加适量水，再放入奶瓶，合上上盖；
- 2、接通电源进入待机状态，通过旋钮，选择相关功能，相应功能灯亮，单击旋钮进入相应功能温度或时间设定，再单击旋钮自动开始工作。



操作界面:



屏幕显示说明:

- 暖奶，调奶、解冻、热食工作过程中显示实时温度。
- 灭菌工作过程中显示倒计时时间

温馨提示

- 1、对于极少数特别高的奶瓶，可能出现上盖合不上的情况，此时可考虑不放假奶瓶架，或不合上盖使用，对水温影响不大。
- 2、本产品功能设置通过旋钮一键操作，待机状态下旋钮选择好相应功能，若不单击旋钮，则显示屏闪烁5次后默认进入温度或时间选择界面，若不进行温度或时间选择，显示屏闪烁5次后则按默认温度或时间开始工作。
- 3、本产品仅显示水浴温度，奶瓶、母乳袋内的温度通常低于水浴温度，请手动试温后再给婴幼儿饮用。
- 4、请根据实际工作时间辅助预估奶瓶、母乳袋内温度。
- 5、工作过程中可通过旋钮调整相应时间或温度。

预约功能

机器内加适量水，放入待加热物体，接通电源进入待机状态，通过旋钮选择预约功能，再单击旋钮进入设置预约时间，预约时间确认后再单击旋钮进入正常功能选择界面。



温馨提示

- 1、默认预约30分钟，最长可预约9小时59分钟
- 2、通过旋钮调节预约时间，步幅30分钟
- 3、预约过程中屏幕显示预约剩余时间，预约时间为功能开始时间

第四章 保养和维护

如何清洁调奶器

- 每次清洁暖奶器前，要拔下电源插头倒掉暖奶器内部的水并让暖奶器冷却。
- 切勿将暖奶器、电源线、电源插头浸于水中。
- 确保电气线路干燥。
- 用湿布擦拭水煲外壳。请勿使用擦洗粉、清洁膏等产品，它们会伤害暖奶器的光泽。

如何清除水垢

为了保持暖奶器良好的工作状态，需要经常清除水垢。如果壶体内侧底部发热盘上有明显一圈斑点，表明您的暖奶器需要清除水垢了。可以用下面的几种方法来清除水垢：

- 使用专用的适合暖奶器的除垢产品，按照产品说明进行。
- 向煲中加入适量8度的白醋，放置浸泡1小时后，倒去白醋，用清水清洗4次~5次。
- 加入适量的水，然后加入10克的柠檬酸，煲煮浸泡15分钟，用清水清洗4次~5次。

第五章 维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

1、九阳暖奶器实行一年包修期。

2、三包期的起始日期以产品发票日期为准。

3、下列情况之一者，不属于三包范围：

■消费者使用、保管、维护不当造成损坏。

■非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。

■发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。

■无有效发票。

■因不可抗力造成损坏。

■将暖奶器用于商业用途。

第六章 机型规格参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率
DZ201	220V	50Hz	200W

第七章 执行标准

执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.19-2008

第八章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
不加热	电源插头没有连接完好	请检查电源插头的连接情况
	电源线损坏	请联系九阳售后
	干烧保护	电源关闭后，请往壶内加入适量冷水
	热熔断体高温异常保护	请联系九阳售后
旋钮不工作	旋钮坏了接触不良	请联系九阳售后
指示灯不亮	内部线松脱或接触不良	请联系九阳售后
	感温探头坏	请联系九阳售后
数码显示E1，E2	传感器损坏或开路	请联系九阳售后
数码显示E3	传感器1温度过高保护	1、关机加冷水冷却后再使用 2、如仍未解决，请联系九阳售后
数码显示E4，E5	干烧温度过高导致传感器损坏	请联系九阳售后
数码显示E6	传感器2干烧保护	1、关机加冷水冷却后再使用 2、如仍未解决，请联系九阳售后
数码显示E7，E8	电压过低或过高	确认当地电压范围
数码显示E9	线路板损坏	请联系九阳售后
发热盘水垢	这是因为当地水质较硬，水中的碳酸钙和碳酸镁引起的	及时清除水垢即可

温馨提示

- 以上为常见故障诊断和排除方法，对于其它故障，请与本公司客户服务部联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸修理。
- 本公司指定维修点请根据说明书“售后服务”的服务网点查询办法进行登录查询。

第九章 食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

食品接触用材料		执行标准	符合标准情况	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10 (发热盘、壶盖等)	GB 4806.9-2016	符合	
	不锈钢022Cr17Ni12Mo2 (发热盘等)	GB 4806.9-2016	符合	
塑料	聚丙烯(PP) (暖奶盒、蒸笼等)	GB 4806.7-2016	符合	
玻璃	玻璃 (玻璃壶体、玻璃上盖等)	GB 4806.5-2016	符合	
橡胶(硅胶垫等)		GB 4806.11-2016	符合	

- 本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！
- 具体材料信息详见符合性申明。

第十章 有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
橡胶件(密封垫、胶脚等)	○	○	○	○	○	○
与食品接触金属件(发热盘等)	○	○	○	○	○	○
与食品接触标准件(螺钉、螺母等)	○	○	○	×	○	○
与食品接触非金属材料(壶身、壶盖等)	○	○	○	○	○	○
温度传感器	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件(开关、连接器等)	×	○	×	○	○	×
温控器	○	○	○	○	○	○
熔断体	○	○	○	○	○	○
电源线、印刷线路板组件(PCB板、线束等)	×	○	×	○	○	×

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
 - ×
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。
- *：表示仅部分型号产品含该部件。



有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

- 以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。
- 全新产品在打开包装或者使用过程中可能存在一定的气味，通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这是正常现象。本产品符合相应食品安全和使用安全国家标准要求，请放心使用。

第十一章 售后服务

服务条款

- 本产品执行全国新三包规定，整机包修 1 年。三包有效期自开具发票之日计算，三包范围仅限家庭使用。
- 购机发票作为产品三包凭证。
- 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

非三包范围

- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
- 无有效发票或购买证明的，且无法证明属于三包期内的；
- 发票与实物不符或涂改的；
- 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；
- 超过三包期的；
- 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成损坏的；
- 超出九阳上门服务范围的，顾客要求必须上门的。

服务网点查询

- 请在微信公众号搜索“Joyoung九阳”并关注，进入公众号后点击右下角“会员服务”，选择“售后服务”进入小程序，然后点击“网点查询”，根据产品类别（小家电、净厨、商用豆浆机）选择对应维修网点即可。
- 请登录九阳网络客户服务中心 <http://kf.joyoung.com> 查询。
- 请拨打九阳阳光服务热线：400-6186-999 查询。