

本企业通过ISO9001
质量管理体系认证


Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳煮茶器

H6-Tea821-B1/H6-Tea821-B2



杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢

Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xiasha, Hangzhou Economic
and Technological Development Area, Zhejiang Province

邮编: 310018 网址: www.joyoung.com

V20-1

使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保管

尊敬的用户:

感谢您使用九阳煮茶器。为了使您正确地使用和维护本机,请在使用前仔细阅读说明书,并请妥善保存,以便日后查阅。

本说明书适用于附件中温茶垫产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考,具体以实物为准,图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题,请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明:

1.本说明书上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。

2.产品如有更新,恕不另行通知。

产品注意事项

为了保证安全,避免对您和他人造成伤害和财产损失,请务必遵守以下安全事项,不遵守安全警告而错误使用可能导致事故的发生,请务必遵守。

⊘ 绝对禁止操作项

⚠ 必须遵循操作项

❗ 日常注意操作项

- ⊘ 1.请放置于儿童不能触及的地方,禁止儿童单独操作,以免触电、烫伤或造成其他伤害。
- 2.禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物,否则会引起触电或工作异常。
- 3.不锈钢壶盖和玻璃壶体使用中会发烫,使用后亦有余热,请勿用手触摸,以防烫伤。
- 4.严禁将机器放在燃气灶、电炉等物体上面工作,避免造成烫伤、火灾等事故。
- 5.严禁无水干烧,以免损伤机器。
- 6.严禁将煮茶器放在靠近明火、高温、强磁、易燃易爆气体(如天然气、沼气等)以防引起器件损坏、故障或火灾。
- 7.严禁加热罐头等密封食品,避免受热膨胀而产生爆炸危险。
- 8.煮茶器壶体为玻璃材质,请勿与坚硬物体碰撞或摔扔,摔碎后有割伤风险。
- ⚠ 9.在清洗、产品出现故障或不使用时,为防止漏电或意外启动,请务必拔掉电源插头。
- 10.请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑的台面上,以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。
- 11.请勿将煮茶器用水冲洗或浸入水中刷洗。

12.煮茶器仅在提供的底座上使用。

13.煮水前务必盖好盖子,以防蒸汽喷到把手上。

14.当水沸腾时,不要移动壶盖。

- ❗ 15.使用前,必须确保电源线与插座连接可靠,否则会因接触不良导致器件损坏,引发短路或火灾等危险。
- 16.请单独使用额定电流为10A及以上,交流电压为220V的电源插座,以免引起火灾、触电等事故。
- 17.不可用湿手插、拔插头,以免触电。拔下插头时,必须握住插头柄,不能拉扯电源线,否则易损伤电源线。
- 18.如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似的专业人员更换。
- 19.本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。
- 20.本产品仅供在室内使用,不可在潮湿的地方和户外使用,以防触电和器件老化造成损害事故。
- 21.工作过程中,请勿搬移产品。
- 22.产品发生故障请送九阳售后服务部维修,切勿自行拆卸产品或更换配件,以免引起火灾,触电或受伤。
- 23.打开包装后,请即刻将塑料袋放入垃圾桶,以免儿童玩耍,造成窒息的危险。
- 24.请勿让锋利的器具、尖锐突起等刮到机器,以免造成机器开裂导致触电等。
- 25.清洗前必须取掉连接器;再次使用前必须把底座擦干。
- 26.本产品不适用海拔1500米以上区域,否则无法确保应用的功能。

保养和维护


- 1、保养前请拔下电源线插头,不要在煮茶器正在工作时直接拔掉插头,应先旋转【自动/停止/手动】旋钮关机,再拔掉插头,这样利于延长煮茶器的使用寿命。
- 2、煮茶器机体清洁方法,请定时清洁煮茶器机体。以柔软的干布擦拭,不可使用汽油、苯等有机溶剂擦拭机体。

执行标准

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

部件说明

1 部件名称



注：产品图片请以包装内实物为准。

使用说明

1 适用场景

本煮茶器适用于家庭、宾馆、办公室等场合，用于煮茶、烧水，具有智能、洁净、方便、环保、安全等优点，人性化设计，让您轻松享受饮用乐趣。

2 适用机型列表

| 额定电压：220V 额定频率：50Hz | | |
|---------------------|------|------|
| 型号 | 功率 | 容量 |
| H6-Tea821 | 600W | 1.0L |

3 操作步骤

- ① 在煮茶器壶内装入合适的水量，确保水量在最大水位和最小水位刻度范围内。
- ② 在茶漏内装入适量的茶叶（需要时），并盖好壶盖。
- ③ 将煮茶器壶体放在底座上
- ④ 将电源插头插入220V~ 10A及以上的专用插座上。
- ⑤ 先向左（自动）或向右（手动）旋转【自动/停止/手动】旋钮，选择手动或者自动煮茶，指示灯亮，煮茶器开始工作。
- ⑥ 煮茶完毕后，将【自动/停止/手动】旋钮旋到中间【停止】位置，进入关机状态，指示灯熄灭。
- ⑦ 使用完毕后，请及时切断电源。

4 操作说明

烹饪功能操作说明：为方便用户操作在使用前请仔细阅读功能描述。

| 煮茶功能 | 操作说明 | 备注说明 |
|------|---|-------------------------------|
| 自动 | 该功能用于用户煮茶后离开，为避免用户回来时茶水变凉，水温降低到一定温度后，煮茶器会自动加热，以此循环，直至用户将开关按键按向“停止”。 | 为避免用户长时间离开引起干烧等异常，用户长时间离开时请关机 |
| 手动 | 该功能用于用户煮茶时不会离开，茶水煮开后，用户可根据个人口味，在合适的时候将【自动/停止/手动】按键按向“停止”。 | 为避免用户离开引起干烧等异常，此档位，用户离开时请关机 |
| 温馨提示 | 自动功能时，茶水煮开后指示灯熄灭，水温降低后，指示灯亮起并自动加热 | |

有害物质限制使用标识表

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 贴纸类 (铭牌、条码等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 橡胶件 (密封圈、支脚等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑胶件 (上下盖等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温控器等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温度传感器等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 五金结构件 (壶底、茶漏、壶盖、螺钉等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

*：表示仅部分型号产品含该部件。



有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

全新产品在打开包装或者使用过程中可能存在一定的气味，通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这是正常现象，本产品符合相应食品安全和使用安全国家标准要求，请放心使用。

食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

| 食品接触用材料 | 执行标准 | 符合标准情况 | 备注 |
|---------------------------------|-----------------|--------|----|
| 不锈钢06Cr19Ni10 (茶漏、壶盖、壶底、螺钉等) | GB 4806.9-2016 | 符合 | |
| 硅胶 (密封圈等) | GB 4806.11-2016 | 符合 | |
| 玻璃 (壶体等) | GB 4806.5-2016 | 符合 | |

本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

售后服务

① 保修规定:

- 执行国家新三包法, 整机包修1年, 产品质量问题7天包退, 15天包换; 全系列产品全国联保。

② 包修期界定:

- 以有效包修凭证(发票、购买记录、九阳官微产品档案)的日期作为包修期的起始日期;
- 无有效包修凭证的, 按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。

③ 非保修范围:

- 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的;
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏;
非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的);
- 包修凭证与实物不符或涂改的;
- 超过三包期的;
- 违背事实原则, 伪造凭证不予作为保修依据。

④ 如需售后服务:

- 可登陆九阳客服网站<http://kf.joyoung.com/>
- 九阳官微: Joyoung九阳
- 阳光服务热线: 4006186999

合格证

检验/制造日期: 见产品包装生产批号

检 验: JY(检)

生产日期见生产批号左侧第三行(年月日)