

Joyoung 九阳	文件名称	食品加工机-2021-S-LD150、S-LD156、S-LD158-说明书印刷稿
	颜色	单黑
	印刷工艺	105mmx140mm、60g双胶
	版本号	V1210306

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

V2-201221

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan
邮编: 250118 电话: 400 6186 999
www.joyoung.com

Joyoung 九阳

使用说明书
Operation Instruction

打蛋器

S-LD150/S-LD155/S-LD156 /S-LD158




使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

前言

尊敬的用户：

感谢您使用九阳打蛋器。本说明书适用于S-LD150、S-LD156、S-LD158、S-LD158产品，书中所有内容仅供用户使用和维修时参考，未尽事宜，欢迎向本公司的客户服务部门咨询。

本产品与食品接触配件均符合相应法律法规和标准要求，请放心使用。愿九阳产品给您的生活带来温馨、便捷与健康。

目录

- 第一章 安全使用注意事项 1
- 第二章 产品部件名称 2
- 第三章 产品使用方法 3
- 第四章 清洁和保养 5
- 第五章 故障分析及排除 6
- 第六章 产品基础信息和装箱明细 7
- 第七章 电气原理图 8
- 食谱 9
- 有害物质限制使用标识表 10
- 食品接触材料信息表 11
- 售后服务 12


第一章 安全使用注意事项

注意 对可能导致人员受伤或物品损坏的风险要关注。

- 本产品仅适于家庭使用，请勿作为其他用途。
- 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 本产品输入电压/频率为220V/50Hz，接通电源前，请检查是否与当地电压相符。高或低于该电压可能会影响产品性能或损坏电器元件，建议使用稳压器，以确保产品正常使用。
- 本产品仅限于与配套的（包括产品本身配置的和本公司独立出售的）打蛋器等部件一起使用，请勿使用非配套的部件，以免影响产品性能或发生事故。
- 使用前请检查主体是否完好。如发现损坏，请停止使用并及时与本公司客户服务部门联系。请勿自行拆卸修理，以免影响产品性能或发生事故。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿用湿手插、拔电源插头，以免触电。断开电源时，请用干燥的手握住插头拔出，请勿拉扯电源线；请勿将电源线碰到尖锐的棱边、尖角等物，以免损坏电源线。
- 本产品运行速度已设置理想状态，不需要进行调节。
- 接通电源前，请确认开关处于关闭状态，并且打蛋器已安装到位，以免造成人身伤害。
- 产品工作时，严禁用手、汤匙等触碰打蛋器、电机等可动部件，以免发生伤害事故。
- 产品工作时，应避免将长发、围巾等物卷入打蛋器，以免发生伤害事故。
- 在更换部件或接触运动部件前要关掉电源开关并断开电源。

- 在拆、装、调试或清洗本产品的任何部件之前，请关闭开关、断开电源，以免产品漏电或意外启动。
- 本产品连续工作时间不得超过5分钟。建议单次使用工作时间为3分钟，每次使用后停止3分钟以上为一个周期，连续工作2个周期后，必须断开电源，冷却15~20分钟后再工作，以保证产品寿命。
- 请按本说明书给出的食材种类和比例制作混合性食材，以保证混合效果和产品质量。
- 本产品不适用于冰冻的黄油、面团等较硬食材的加工制作。
- 产品使用完毕，请先关闭开关、断开电源，再取下打蛋器，以免引发事故。
- 请勿将本产品的主机放入水或者其他液体中冲洗和浸泡，以免造成产品进水损坏。打蛋器和蛋清分离器可以用清水进行清洗。取出打蛋器清洗时，请小心操作以免受伤。
- 请勿将本产品任何部件放入洗碗机、微波炉、消毒柜或超过60℃的热水中清洗或消毒，亦勿使用其他设备加热，以免部件变形或损坏。
- 请勿将本产品置于高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）等环境中，以免部件工作异常或发生事故。
- 无人使用时请关闭开关、断开电源，以免产品发生短路。
- 丢弃本产品和产品包装时，请交由有相关资质的部门回收，丢弃时请勿撕破电源线。
- 本产品在高速搅拌时会产生一定程度的机械噪声，打扰之处，敬请谅解。
- 产品必须远离水源30cm以上，以免损坏产品或发生火灾危险。

第二章 产品部件名称



打蛋棒 主机 退棒按钮 档位开关 电源线

蛋清分离器

注：产品图片请以包装内实物为准！

第三章 产品使用方法


- 在初次使用产品前，请彻底清洗打蛋器和蛋清分离器。

①档位和功能说明：


档位开关	功能说明
0	停止工作
1	混合糊状物
2	调配肉汁、酱汁、土豆泥等
3	调制沙拉酱
4	奶油、黄油发泡
5	蛋清发泡、蛋液搅拌

- 在接入电源后，将档位开关拨至所需的档位标识。
- 在档位开关位于1-5工作档时，退棒按钮无法按下并弹出打蛋棒，请勿强行或采用其它辅助工具按下退棒按钮。
- 产品可以搅拌点心、油炸用的糊状物等，但不能用于搅拌面团。
- 用于搅拌糊状物时，原料最大量不超过200克，打蛋时最大量不超过5个蛋。

②操作指引：



- 将打蛋棒从主机侧壁的两个插孔内插入并与电机的输出轴相连接，听到“咔嗒”声表示打蛋棒已装配到位；



- 接通电源，请先选择档位“1”，根据食材拨动档位开关至所需的档位；
- 一只手拿打蛋器，另一只手扶住容器，产品开始工作，单次工作时间≤5分钟。
- 严禁将打蛋器的棒体全部浸入食物或液体食材内；

- 打蛋棒转速高，初次使用时建议采用大口径的容器，以免食材溅出，待对产品熟悉后再按需要选择合适容器；
- 在工作时，建议将容器做一定角度的倾斜，以达到更好的搅拌及发泡效果；
- 在工作时，应避免打蛋棒与容器内壁碰撞和摩擦，以避免打蛋棒或容器磨损。

第四章 清洁和保养

- 产品使用后，请及时断开电源并清洗产品。
- 请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（如汽油、丙酮）清洁本产品。
- 主机部分可用拧干的湿布擦拭，请勿放在水或其他液体中冲洗、浸泡或喷淋，以免零件损坏或产品漏电。
- 打蛋棒、蛋清分离器等与食品接触部件请用清水冲洗，并及时擦干或晾干。
- 清洗步骤：
1)将档位开关拨至“0”档，按下退棒按钮将打蛋棒退出；
2)用清水用清洁刷或湿布清洗打蛋棒和蛋清分离器。
- 收纳储存时，请确保产品清洁、干燥，并放置于干燥、通风、避免阳光直射照射处。


第五章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
通电后，启动档位开关，产品不工作	电源线插头未插到位	将电源线插头插到位
最开始几次使用产品时，电机有异味	新电机最初使用时的正常现象	如果多次使用后，产品仍会发出此气味，请送至就近的九阳维修点检测
使用中停机	1.食材太大卡住打蛋棒； 2.食材过量；	1.切断电源，将食材取出切小块； 2.切断电源，取出过量的食材。
打蛋棒脱落	打蛋棒未正确安装到主体的打蛋棒插孔内	打蛋棒与主体的打蛋棒孔对齐装入听到“咔嗒”声代表安装到位
退棒按钮无法按下	没有将档位开关调到“0”档	将档位开关调到“0”档后即可按下退棒按钮

第六章 产品基础信息和装箱明细

执行标准	GB 4706.1-2005、GB 4706.30-2008	
产品尺寸	265mm×72mm×165mm	
产品净重	约0.6kg	
技术参数	额定电压	220V
	额定频率	50Hz
	额定功率	125W
	连续工作时间	≤5分钟
	间隔时间	≥15分钟
装箱明细	打蛋器	1台
	说明书	1本
	蛋清分离器	1个

注1：本产品为II类电器，不需要外加接地装置；
注2：本产品的部分参数可能会有变更而未及时通知，不便之处，敬请谅解。



食谱

档位	食谱	食材	效果
"1"档	面糊	鸡蛋1个、面粉50克、玉米淀粉100克、水250毫升、盐少许	面糊搅拌均匀，可以用来炸藕片、里脊肉等
"2"档	土豆泥	土豆1个、洗净，去皮，切小块；煮熟，凉开水300毫升	土豆搅拌均匀5分钟后达到泥状
"3"档	沙拉酱	蛋黄1个、橄榄油25毫升、白醋25毫升、白醋25毫升	蛋黄和白醋用打蛋器打发，分次加入油、白醋搅拌均匀即可
"4"档	奶油发泡	奶油200克、白糖20克	奶油中分次放入白糖粉，打到倒不倒动即可
"5"档	蛋清发泡	鸡蛋4个（取蛋清）、白糖粉100克	鸡蛋取蛋清，分次放入白糖粉，打到倒不倒动即可

食材选用提示：

- 选用新鲜鸡蛋：制作出来的食物色香味更优。对于需要打发发泡的鸡蛋，可以先将鸡蛋放在冰箱冷藏，这样蛋清和蛋黄更容易分离，同时蛋清更容易发泡，而且发泡后的稳定性和持久性更好。另外，在蛋清发泡的同时加入一些白醋或者柠檬汁，可以使其更容易发泡，但注意不要添加过多以免酸味过重。
- 面粉的选用：制作蛋糕胚时，建议选用低筋面粉来制作，制作的蛋糕更蓬松。面粉、蛋黄以及发泡好的蛋清混合成蛋糕胚时，请手动慢慢搅拌均匀，否则会使蛋清消泡从而影响蛋糕的蓬松度。
- 黄油的选用：将冰冻的黄油切成小块，放置微波炉内或者室温下解冻，软至能用手指轻松按压出痕迹的状态即可用于发泡。
- 蛋清、黄油或奶油发泡时，使用的容器表面需干燥，避免混入水，否则会影响发泡效果。

有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质				
	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs) 多溴二苯醚(PBDEs)
与食品接触的部件(棒体等)	○	○	○	○	○
橡胶件(按钮、按键等)	○	○	○	○	○
非接触性非结构件(外壳、底座等)	○	○	○	○	○
非接触性结构件(外壳、底座等)	○	○	○	○	○
被覆件	○	○	○	○	○
粘胶件(螺钉、垫圈、热熔胶等)	○	○	○	○	○
塑料件(按钮、按键、底座等)	○	○	○	○	○
其它(陶瓷材料、绝缘材料等)	×	○	○	○	○
电源线、连接线和附件(电源线、电源线插头、电源线插座等)	×	○	×	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量符合GB/T 11364的要求。
×：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 11364规定的限量要求。
“○”的部件表明，由于目前全球的技术和艺术水平限制而无法实现非环保类物质的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改善。
*：表示仅部分型号产品含有该物质。

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或迁移，用户在产品正常使用情况下正常使用本产品不会对环境和人体造成严重污染或对人体、财产造成严重损害。
状态：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请及时回收处理。请按照当地环保法规进行回收处理。
以上标识均依据中国有害物质限制使用办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。
本产品长期使用时不会对人体产生危害，请放心使用。
全新产品打蛋器在正常使用过程中可存在一定的气味，通风和使用一段时间后气味会逐渐消散，这是正常现象，本产品符合相应食品安全国家标准要求，请放心使用。

食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及执行标准的符合性说明如下：

食品接触材料	执行标准	符合标准情况	备注
不锈钢06Cr19Ni10 (食品、杯盖、杯盖包边等)		符合	
不锈钢06Cr19Ni10 (刀盖等)		符合	
搪瓷层 (基材材料成分: Mn、P、5%以下; 0.2%、0.2%、0.05%、0.05%) (搅拌器)		符合	
镀锌钢板051D-2/051D-2/051D-2 (内胆板、烤盘、底座等)		符合	
镀锌钢板051D-2/051D-2 (内胆板、烤盘、底座等)		符合	
冷轧钢DC01或DC03基材 (除底座、烤盘等)	GB 4806.9-2016	符合	
冷轧钢DC03基材 (底座、烤盘等)		符合	
冷轧钢DC03基材 (底座、烤盘等)		符合	
铝合金3003基材 (底座、烤盘等)		符合	
铝合金1100基材 (底座、烤盘等)		符合	
聚酰胺树脂PA66(GF25)或PA66(GF30) (底座、烤盘、转轴等)		符合	
PP (底座架、底座等)		符合	
PC (转轴、搅拌器、固定架等)	GB 4806.7-2016	符合	
聚甲基硅氧烷 (冷轧钢DC03基材、烤盘、底座等)		符合	
聚甲基硅氧烷 (冷轧钢DC03基材、烤盘、底座等)	GB 4806.10-2016	符合	
硅胶 (底座架、底座等)		符合	
橡胶 (底座架、底座等)	GB 4806.3-2016	符合	
橡胶 (底座架、底座等)	GB 4806.4-2016	符合	
橡胶 (底座架、底座等)	GB 4806.11-2016	符合	
橡胶 (底座架、底座等)	GB 4806.5-2016	符合	

注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。

售后服务

①保修规定：

- 执行国家标准：整机保修1年，产品质量问题7天包退，15天包换；全系列全国联保。

②包修期界定：

- 以有效保修凭证（发票、购买记录、九阳官微产品档案）的日期作为包修期的起始日期；
- 无有效保修凭证的，按产品生产日期后3个月作为包修期的起始日期。

③非保修范围：

- 因不可抗力造成的自然灾难造成的损坏的；
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
- 包修凭证与实物不符或涂改的；
- 超过三包期的；
- 违背事实原则，伪造凭证不予作为保修依据。

④如登陆九阳客服热线http://kf.joyoung.com/

- 九阳官微：Joyoung九阳
- 阳光服务热线：4006186999