

九阳		西式BU		STYLEMASTER NO.
型号：	KL55-VF736	版本 .4	27/04/2022	修改使用指南描述、新增使用指南步骤2
内容：	说明书设计稿	版本 .5	06/05/2022	接地符号替换、印刷工艺修改
负责：	李家杨	版本 .6	13/05/2022	线图修改、内容修改、界面更新
日期：	13/05/2022			
尺寸：	105mmx140mm			
颜色：	K80			
工艺：	80g哑粉纸, 折页			
* 根据当地法律法规要求进行修改。 * 根据当地法律法规要求进行修改。				

17. 产品必须远离火源30cm以上，以免损坏产品或发生火灾危险。
18. 请勿在窗帘、壁橱等可燃材料下方附近使用本产品，防止引起火灾。
19. 切勿在无人照看的情况下让产品工作，以防烤焦食物引发火灾等危险。
20. 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面加热的物品接触，以防漏电、造成触电或火灾。
21. 工作期间，请使用把手，严禁触摸产品高温表面、内部，以免烫伤。
22. 本产品不得长时间空烧（不放任何食材），以防发生自然等造成伤害事故和财产损失。建议不要连续使用超过3小时。
23. 使用时严禁任何纸质类、塑胶类等易燃材料置于电烤炉里，以免发生火灾危险。
24. 请勿将玻璃器皿、密闭容器等易爆物品放置在电烤炉内加热，以免发生爆炸危险。
25. 使用过程中确保食物不要碰到加热管；请不要烤过大的食物，否则导致冒烟、起火。
26. 若烤制pH<5的酸性食材（如醋、柠檬汁等酱料），请务必用锡箔纸包裹。
27. 产品在正常工作期间会产生高温和蒸汽，请勿用手触摸或将脸部靠近，特别在开盖时应非常小心，可能会有热蒸汽从电烤炉中涌出，以防烫伤。
28. 使用完请拔掉插头。
29. 拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
30. 请使用高温隔热物取高温物品，以防烫伤。
31. 每次使用完毕，需对炸锅、烤架进行清洁，以防残留的粉渣、油渍等在下次烘烤时冒烟或起火。
32. 本产品使用完毕后加热元件表面仍有余热，请冷却后再进行清洁，以防烫伤。
33. 无人使用本产品时，请速关闭本产品时，产品出现故障时，请务必拔掉电源插头，防止漏电或意外启动造成损害。
34. 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
35. 请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗或浸泡，不要对其喷洒水，以免器件损坏或漏电。
36. 如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司的售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。
37. 丢弃本产品和产品包装时，请交由相关资质的部门回收。丢弃时请剪断电源线。
38. 本产品外漆涂层等具有抗菌性能，以大肠杆菌和金黄色葡萄球菌为试验菌，依据GB 21551.2-2010进行抗菌性能测试并符合标准要求，该配件在产品正常使用过程中其抗菌性能可能存在正常的功能衰减及变化。

温馨提示

- 第一次使用前请将炸锅、烤架取出用清洁剂清洗，清洗好后放入电烤炉预热10分钟以排除掉包装或运输过程中残留的异味。
- 开始使用时可能会有少量烟屑或轻微的异味发出，属正常现象。
- 请使用本产品的所有原装配件。

故障分析及排除

故障现象	原因分析	解决方法
产品未工作	电源未插 炸锅未触发微动开关	将电源线插头插入接地插座中 将炸锅正确放入机器中,保证顶杆被推动
没有炸熟食物	烤架中盛放过多食物 料理时间过长	若食材过多请分批放入烤架中 加长烹饪时间
炸出来的食物不脆	未使用传统油炸食材 炸锅把手未放置好	可采用适当的油炸小吃,若无食用油材可适当的在其表面轻刷一层油
不能顺利合盖	机器内有物体干涉 烤架食物太多	正确放置炸锅,调整食物高度 按规定容量放置食物
冒出白烟	正在烤制油煎的食材 炸锅中还有残留上次烤制后的油脂残留	在烤制油煎的食材将有大量的烟渗透,属正常现象 请务必在每次烘烤完成后清洗炸锅
显示屏显示“E51”	电烤炉温度传感器出现开路	及时联系九阳客户服务中心或当地的九阳售后服务部进行更换
显示屏显示“E52”	电烤炉温度传感器出现短路	及时联系九阳客户服务中心或当地的九阳售后服务部进行更换

- 如问题不能解决,切勿私自拆卸机器.请送当地售后服务部进行维修,详情请查阅说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线:400-6186-999进行咨询。
- 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符,请以实物为准,恕不另行通知,敬请谅解!

产品基础信息和装箱明细

执行标准	GB 4706.1-2005、GB 4706.14-2008
产品尺寸 (长×宽×高)	320mm×350mm×235mm
产品净重	3.3kg
技术参数	额定电压 220V 额定频率 50Hz 额定功率 1200W
装箱明细	整机 1台 炸锅 1个 烤架 1个 说明书 1本 量杯 1个

(所有数据由九阳研发中心提供,若有变更恕不另行通知)

清洁与保养

- 清洁电烤炉前,请先切断电源并拔掉插头,待产品完全冷却后再进行。
- 如电烤炉腔体壁有油污,请用浸过中性清洁剂的柔软湿布进行擦拭。
- 炸锅、烤架可取出在水中清洗。
- 切勿将整个电烤炉浸入水或其它液体中清洗,以免发生触电危险或功能故障。
- 清洁完毕,待产品晾干后再放置于阴凉干燥处保存。

有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
与食品接触的配件 (炸锅、烤架、塑料炸网等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件 (密封圈、脚踏等)	○	○	○	○	○	○
非可燃塑料结构件 (外壳、侧板、上盖等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件 (把手、连杆件、轴等)	○	○	○	○	○	○
铝合金结构件 (外壳、内胆件、盖板、反射板等)	○	○	○	○	○	○
铝铸件 (螺钉、螺母等)	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷结构件 (视窗玻璃、玻璃盖等)	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料件(插板、开关支架、电机支架等)	○	○	○	○	○	×
电路板、印刷电路板组件 (PCB板、电容、变压器等)、电机、电源线、线束	×	○	×	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均符合GB/T 26572规定的限量要求之上。
×：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
*：如有限量要求，由于目前全球的技术和工艺水平限制无法实现并非有害物质元素的完全替代，后续随着技术进步将进行逐步改善。
*：表示仅对型号号产品各部件。

有害物质限制使用标识

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或迁移，在产品使用说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境和造成严重污染或对人体、财产造成严重损害或影响。

低卤阻燃标志：表示本产品符合低卤、低烟阻燃要求或经过特殊工艺加工处理，不会释放有害气体。请交由正规回收渠道以及有资质的电子产品及报废物资的企业处理，正确的处理方法请咨询国家或当地有关电子设备产品的处理规定。

- 以上标识依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。
- 本产品在使用过程中对人体无害，请放心使用。
- 本产品在生产过程中使用环保材料，符合环保要求，在使用过程中不会产生有害气体。请交由正规回收渠道以及有资质的电子产品及报废物资的企业处理，正确的处理方法请咨询国家或当地有关电子设备产品的处理规定。
- 本产品符合相应食品安全国家标准要求，请放心使用。

食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准符合性信息说明如下：

食品接触用材料	执行标准	符合性 判定情况	备注
不锈钢06Cr19Ni10 (厨具、厨具架、炸篮连接件等)			
不锈钢10Cr17 (厨具、转叉架、炸篮连接件等)			
不锈钢1Cr18Ni9Ti (打蛋器等)			
锡铝层 (基材材料成分: Mn、P、S分别不大于: 0.12%、0.05%、0.042%、0.042%) (烤盘等)			
锡铝层 (基材材料成分: C、Mn、P、S分别不大于: 0.10%、0.45%、0.050%、0.020%) (炸网、脚踏等)			
镀锌钢板DX51D+Z或DX52+Z或DX53D+Z (内胆件、烤盘、煎盘等)			
镀锌板DX51D+Z基材 (侧面板之漆油层、隔热板等)			
冷轧钢板C01基材 (踏板、转叉杆等)			
冷轧钢板C04基材 (把手、脚踏件的油层、炸网、炸篮等)			
铝合金1113基材 (侧面板之漆油层、侧板、烤盘等)			
铝1050 (温控器固定支架等)			
镀锌钢板Q195或Q215或Q235 (踏板、转叉轴等)			
铸铝ZL102 (内胆等)			
镀锌钢板DX53D+S4基材 (侧面板之漆油层、炸网、烤架等)			
冷轧钢板120n (磁套等)			
热收缩膜PS (脚踏、轴套等)			
PP (底座架、脚踏垫等)			
PA (转叉、搅拌叉、固定架等)			
PC (手柄、水盖盖等)			
聚甲基丙烯酸酯漆 (冷轧钢板C04基材、炸网、炸篮等)			
聚四氟乙烯漆 (铝合金3003基材或Y1113基材或镀锌钢板DX51D+Z基材或铝钢等DX53D+S4、侧板、烤盘、煎盘等)			
橡胶(烤盘)	GB 4806.3-2016	符合	
陶瓷(脚踏杆、脚踏轴等)	GB 4806.4-2016	符合	
橡胶(脚踏板、脚踏管等)	GB 4806.11-2016	符合	
玻璃(侧板、脚踏板等)	GB 4806.5-2016	符合	

注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。

售后服务

- 保修政策：**
 - 执行国家三包法,整机保修1年,产品质量问题7天包退,15天包换;全系列产品全国联保。
 - 以有效保修凭证(发票、购买记录、九阳官网产品档案)的日期作为保修期的起始日期；
 - 无有效保修凭证的,按产品生产日期延后3个月作为保修期的起始日期。
- 保修期界定：**
 - 非消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
 - 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的)；
 - 包装凭证与实物不符或涂改的；
 - 超过三包期的；
 - 违背事实原则,伪造凭证不予作为保修依据。
- 非保修范围：**
 - 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的；
 - 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
 - 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的)；
 - 包装凭证与实物不符或涂改的；
 - 超过三包期的；
 - 违背事实原则,伪造凭证不予作为保修依据。
- 服务网点查询：**
 - 请搜索微信小程序“九阳阳光服务”，点击相应版块查询相关服务。
 - 请致电九阳客户服务中心http://kf.joyoung.com/查询。
 - 请拨打九阳阳光服务热线：4006186999。

合格证

检验结论：合格
制造/检验日期：应产品生产/生产号
日期：JY(校)

产品获CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung Major Appliances Co., Ltd.
浙江杭州经济技术开发区下沙街道海达路740号4幢
Beijing, No.101, Zhongyuan Building, Heping Road, Hangzhou
and Technological Center, No.1, Zhongyuan Building
邮编：311018 www.joyoung.com

V6 220513

电烤炉(空气炸锅)KL55-VF736/
KL55-VF739使用说明书
使用前,请仔细阅读使用说明书,并妥善保存

欢迎使用

尊敬的用户：
感谢您使用九阳电烤炉(空气炸锅)。本说明书仅适用于KL55-VF736/KL55-VF739产品。书中所有内容仅供用户使用和维修时参考,未尽事宜,欢迎向本公司的客户服务部门咨询。
本产品与食品接触配件均符合相应法律法规和标准要求,请放心使用。
愿九阳电烤炉(空气炸锅)给您的生活带来温馨、便捷和健康。
(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

“太空科技”指的是九阳公司作为载人航天太空厨房研制单位,已研制出相关太空厨房配套产品并运用到载人航天太空厨房中。
本产品部分配件含有的氧化锌晶须抗菌材料技术源自载人航天技术成果。
本产品热循环加热技术源自载人航天太空厨房的热风加热装置。

从这里开始,感受烹饪!

部件名称及功能

视窗玻璃
把手
烤架
操作面板
炸锅
炸锅把手
烤架脚垫
微动开关顶杆

内含配件

主机
烤架
炸锅
量杯
说明书

备注：产品图片请以包装内实物为准。

界面介绍

功能显示区
温度+键
温度-键
时间+键
时间-键
预约键
启动/取消键
功能键

产品使用指南

- 将食物放置在烤架上,将烤架放置在炸锅内。
- 可根据需要,在量杯中盛入适量水,放置在烤架上。
- 手握提手合盖,过程中请勿松手。

- 通电完成后,点击“**功能**”按键,选择本地食谱。
- 点击“**温度+**”/“**温度-**”或“**时间+**”/“**时间-**”按键,自主调节温度和/时间。
- 点击“**启动**”键,机器开始工作,等待烹饪结束。

- 烘烤完成后,机器会滴滴滴响四声,表示烘烤结束,同时自动进入保温模式(保温时长15分钟)。如果需要取出食物,不要保温,可以点击“自动/取消”键,进行取消。
- 取出炸锅,将炸锅放置在耐热器具后即可食用。

第一次使用前准备

- 除去所有包装材料。
- 取出炸锅,烤架去除包装膜。
- 使用温水清洁炸锅、烤架,用浸过清洁剂的湿布擦拭电烤炉侧壁及底部,待完全干燥后,预热10分钟以排除包装或运输过程中残留异味。
- 将电烤炉放置在平稳表面,请使用单独一条电源线。
- 电烤炉周围应留足够空间,保证表面到其它物品至少10cm距离,通风口不能放置任何物品。

安全注意事项

警告：对可能导致人员伤亡、重伤、重大财产损失的风险要警惕。
1.工作期间,产品前部、左右侧和上部等表面温度会升高,贴有“高温表面”符号△的区域/表面,工作过程中会变烫,请尽量避免烫伤。
注意：对可能导致人员伤亡或物品损毁的风险要关注。
1.本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺乏使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们使用与器具使用有关的监督和指导。应看好儿童,确保他们不玩耍本产品。
2.打开包装后,请立即将塑料放入垃圾桶,以免儿童玩耍,造成窒息的危险。
3.产品使用时,四周应留足够空间,与周边物体至少保持10cm距离,以防油烟污染家具,甚至引起火灾等危险。
4.使用过程中,请不要将袋装、罐装或瓶装物品、棉纱布或易燃材料置于产品上或覆盖在产品上,以免火灾、爆炸发生。
5.产品在工件中或冷却前,严禁触摸烤架及烤架提手,以免烫伤。
6.本产品仅供家庭使用,请勿作为其他用途。
7.使用时必须将包装材料全部取下,否则产品在工作过程中会导致火灾、烧伤等。
8.本产品输入电压/频率为220V/50Hz,在将产品连接电源之前,请检查是否与当地的电源电压相符,高或低于此电压可能会损坏元器件或影响产品使用性能。为避免造成损失,建议使用稳压器。
9.本产品为I类电器,使用前请确保接地线接地良好,以免发生漏电事故。
10.必须单独使用10A或以上带接地的插座,插头需彻底插入插座,以防接触不良而导致元件过热烧坏,引发短路或火灾等危险。
11.请勿在外接定时器或独立的温控控制系统的方式下运行该产品,以防短路、自然等危险。
12.严禁将产品作为食物烘烤以外的其他用途。
13.严禁用湿手插、拔电源插头,以免触电。
14.请在水平台面上操作,请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品,以防引起火灾。
15.请勿将本产品放在不平整、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用,以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
16.请不要在瓦斯泄露和漏电的环境中使本产品,否则会造成火灾和触电。

电气原理图

杭州九阳生活电器有限公司
Beijing, No.101, Zhongyuan Building, Heping Road, Hangzhou
and Technological Center, No.1, Zhongyuan Building
邮编：311018 www.joyoung.com